

**A.A. Mamajonov, M.O. Sattorov, D.V. Xakimov.**

# **O'LCHASH USULLARI VA VOSITALARI**



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI**

**A.A. Mamajonov, M.O. Sattarov, D.V. Xakimov**

# **O'LCHASH USULLARI VA VOSITALARI**

*O'quv qo'llanma.*

**Toshkent  
“NIF MSH”  
2020**

**UDK: 6 P 5.8**

**BBK: -30.10**

**M 23**

**Mamajonov A.A., Sattarov M.O., Xakimov D.**

**O'lhash usullari va vositalari/o'quv qo'llanma/.Toshkent:"NIF MSH", 2020, 254 bet.**

*O'quv qo'llanmada o'lhashlar bo'yicha asosiy tushunchalar, o'lhash asboblari va o'zgartikichlari, elektrik o'lhash usullari va vositalari, chiziqli-burchakli o'lhash usullari va vositalari, issiqlik texnikasida o'lhashlar va asboblar, akustik o'lhash usullari va vositalari bo'yicha matnli hamda visual-illyustrativ materiallar keltirilgan. Shuningdek, qo'llanmada zamonaviy o'lhash asboblari bo'yicha ma'lumotlar o'z aksini tcpgan.*

*O'quv qo'llanma 5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti bakalavriat yo'nalishi hamda texnik yo'nalishlarda ta'lim olayoigan oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun mo'jallangan, undan ilmiy-texnik va muhandis xodimlar, magistrlar, tadqiqotchilar keng foydalanishlari mumkin. Ushbu o'quv qo'llanma AndMI Ilmiy kengashining qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan.*

#### **Taqrizchilar:**

**Qayumov B.A.-**

Andijon mashinasozlik instituti, Avtomobilsozlik kafedrasi mudiri, PhD, dotsent.

**Aminov Sh.S. –**

"Birinchi rezinotexnika zavodi" MCHJ bosh muhandisi, t.f.n.

**O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI OLİY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOMONIDAN NASHRGA TAVSIYA ETILGAN.**

**ISBN 978-9943-7011-6-8**

**© Xakimov O.Sh. va boshq. 2020.**

**© "NIF MSH", 2020.**

**24897/3**

## SO‘Z BOSHI

O‘qitishning innovatsion shakl va uslublarini joriy etish maqsadida bizning mualliflar jamoasi o‘zining dastlabki ishiga qo‘l urdi. Nima uchun aynan shu tartibda, aynan shu ko‘rinishda va aynan shu tarkibda? Izoh berishga harakat qilamiz.

Siz, ta’limda vizuallashtirishning ahamiyati haqida hech o‘ylab ko‘rganmisiz? Bu usullardan qanchalik samarali foydalanishimiz haqida-chi?

Ma’lumotlarni vizual qabul qilish faqat kundalik turmushimizda emas, balki ta’limda ham muhim ahamiyatga egaligi umume’tirof etilgan. Vizual ma’lumotlarni qayta ishlash – bu obrazlarni anglash qobiliyati bo‘lib, insonlarga (hatto hayvonot olami vakillariga ham) ko‘z bilan ko‘rish orqali kelayotgan axborotlar ma’nosini tushunib etish va anglash imkonini yaratadi.

“Vizuallashtirish” atamasi hodisaning mohiyatini grafika ko‘rinishida, ma’nosini noverbal usulda taqdim etishni o‘z ichiga oladi. Vizual kontent ongga tezroq etib boradi, xotirada saqlanadi, ma’lum assotsiatsiya va turg‘un stereotiplarni keltirib chiqaradi. Ma’lumotlarni vizuallashtirish axborot dizayni bilan uzviy bog‘langan: bunda ma’lumotlar matn ko‘rinishiga emas, balki muammoning mohiyatini matnsiz ochib beradigan uning vizual analogiga aylantiriladi

Zamonaviy inson axborot oqimlari doimiy ravishda ortib borayotgan sharoitda yashab kelmoqda va borliqni ko‘rish, eshitish, ta’m bilish va hid bilish qobiliyatları yordamida anglamoqda<sup>1</sup>. Zamonaviy psixologiya axborotni qabul qilish usuli bo‘yicha insonlarni to‘rtta tipga tavsiflaydi: vizuallar, audiallar, kinestetiklar va digitallar. Albatta, real hayotda sof bir tipga tegishli subyektlar mavjud emas, ammo umume’tirof etilishicha, ma’lumotlarning qariyb 80 % ni inson ko‘rish orqali oladi.

Hech kuzatganmisiz, hattoki maxsus tematik nashrlarda ham o‘quvchi o‘zi uchun qiziqarli bo‘lgan materiallarni topish uchun

<sup>1</sup> Визуальное восприятие в современном обществе или куда движется галактика Гуттенберга? Вольфсон Ю.Р., Вольчина А.Е., Современные исследования социальных проблем, №4(48), 2015

sahifalarni varaqlaydi, avvalo, so‘z boshini o‘qiydi va, albatta, vizual tasvirlarga (rasm, grafika, sxema, diagramma va boshq.) e’tibor qaratadi. Aksariyat hollarda, agar materialda vizual urg‘ular bo‘limasa, u o‘qilmay qolaveradi. Bu esa o‘quvchi o‘zi uchun bu materialni o‘qishga majburlaydigan birlamchi ma’lumotlarni ola olmaganligini anglatadi. Ta’lim sohasida esa bu masala yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur o‘quv qo‘llanmada asosiy urg‘u axborotni vizual ko‘rinishda taqdim etishga qaratilgan va bu usul, mualliflardan birining fikricha, o‘quvchi tomonidan zarur axborotni o‘zlashtirish sifatini oshiradi.

Axborotni taqdim etishning bunday zanjiri, “sarlavha – vizual material – matn”, fikrlash tamoyillariga mos bo‘lib, o‘zining lo‘ndaligi, detallashganligi, urg‘u berilganligi, qiziqarliligi va boshqa xususiyatlari bilan o‘quvchida qiziqish uyg‘otadi<sup>2</sup>.

Qadimgi Xitoy faylasufi Konfutsiyning quyidagi fikri ham bu masalaga oydinlik kiritadi: “Men eshitaman va unutaman, men ko‘raman va eslab qolaman, men bajaraman va tushunaman”.

Qo‘llanma tarkibi bo‘yicha kamchiliklardan xoli emas, ba’zi hollarda barchaga ma’lum ma’lumotlarda takrorlanish kuzatilishi mumkin. Bunga javoban quyidagi real tarixiy voqeani taklif etamiz.

Albert Eynshteynning yordamchisi, bu yilgi imtihon varaqalaridagi savollar o‘tgan yilda berilgan savollar bilan bir xil ekanligini aytganda, Eynshteyn: “To‘g‘ri, ammo bu yil hamma javoblar boshqacha”, – deb javob bergen ekan.

Shunga o‘xshab, bu yilgi o‘lchash asboblari o‘tgan yilga qaraganda farqli bo‘lishi mumkin (va umid qilamizki, yaxshiroq), ammo ularning ishlash prinsiplari bir xil bo‘lib qolmoqda. Siz asbob sirtidagi tugmalarni bosish yoki virtual tugmachalar yordamida uni sozlashingiz mumkin; siz eski tusdagi siferblatlarda yoki raqamli ko‘rinishda

<sup>2</sup> Шевченко В.Э., Визуальный контент как тенденция современной журналистики, Технологии медиапроизводства, Выпуск №4. 2014г.

olingan natijalarni o‘qishingiz mumkin. Ammo bu natijalarni olish usullari tabiatning o‘zgartmas qonunlari bilan belgilanadi.

O‘lchash vositalarining keng qamrovli bazasi soha mutaxassislaridan yetarlicha bilim va saviyaga ega bo‘lishlikni talab etadi. Yuqorida aytganimizdek, o‘quv qo‘llanma bu boradagi dastlabki qadamdir.

Fursatdan foydalanib, qo‘llanmaning yaratishda o‘zlarining qimmatli fikr va takliflarini bildirgan soha mutaxassislariga chuqur minnatdorchiligidan bildirib qolamiz.

Kitobni o‘zlashtirishda sizlarga omad tilagan holda hurmat bilan, mualliflar jamoasi!

## Kirish

*Bizga miqdor emas, sifat kerak. Bunga erishish uchun esa xorij tajribasini yaxshilab o'rganish zarur. Qaysi davlat kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratsa, o'sha yutadi. Ilmiy asoslangan tajriba asosida kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish eng muhim vazifamizdir.*

*Sh.M. Mirziyoyev.*

Barchaga ma'lumki, o'lchashlarning umumiy nazariyasi metrologiyaning asosiy muammolari bo'lib hisoblanadi.

"O'lchash" tushunchasi ham falsafiy (anglash nazariyasida), ham maishiy (bir litr suvgiga qancha tuz zarur), ham tijoriy (o'lchanigan miqdorga to'lov qilish, masalan, elektr energiyasi uchun), ham texnik (mahsulot tayyorlashda kerak bo'lgan komponentlarning o'lchami, vazni, parametrlari), ham ilmiy nuqtayi nazardan talqin qilinishi mumkin. Qaysi talqinda bo'lishidan qat'iy nazar, o'lchash natijasining aniqlik bilan hamohang bo'lishligi zarur talablardan biridir. Bu esa o'z navbatida, olingen o'lchash natijalariga tayangan holda, qaror qabul qilishda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan tavakkalchilikni (risk) ta'minlash uchun zurur hisoblanadi. Qaror qabul qilish esa o'z navbatida turli subyektlarning o'zaro kesishuviga amalga oshiriladi. O'lchash birliligini ta'minlash inson oldida asrlar osha o'ta muhim masala bo'lib kelgan, u hozir ham aktual, kelajakda ham shunday bo'lib qoladi, zero, vaqtga bog'liq tarzda talablar ham ortib bormoqda.

Umuman olganda, o'lchash orqali haqiqiylikdan abstraksiyaga o'tish amalga oshiriladi, ya'ni, obyektlarning haqiqiy xossalari va holatlaridan ularning xossalalarini baholovchi kattaliklar va bu kattaliklarning qiymatlariga o'tish. Boshqacha qilib aytganda, borliqni anglash nuqtayi nazarida o'lchash – inson (yoki mashina) ongi tomonidan haqiqiylikni aks ettirish va qayta tiklash deb qaralishi mumkin.

Metrologiya uchun (uning fundamental qismi bo'lgan o'lchash nazariyasi uchun) muntazam rivojlanib borayotgan tushunchalar tizimini tartiblashtirish asosiy gnoseologik aspekt bo'lib hisoblanadi. Shu sababdan atamalar bo'yicha yangi xorijiy yoki milliy normativ

hujjatlar ishlab chiqilganda “o‘lchash” atamasiga odatda qandaydir aniqlovchi qoidalar kiritiladi.

Eslatib o‘tamiz, falsafiy ma’nosи bo‘yicha: o‘lchash – material obyektlarning tavsiflarini tegishli o‘lchash asboblari yordamida aniqlashni maqsad qilib qo‘ygan anglash jarayonidir. Bu jarayon empirik darajada amalga oshiriladi.

Bo‘lajak metrologlar hamda sifat bo‘yicha mutaxassislar uchun o‘lchash protseduralarini tahlil qila olish ko‘nikmalari ularning kompetentligini tasdiqlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Joriy yilda respublikamizda energetika, neft-gaz, mashinasozlik, geologiya, transport, yo‘l qurilishi, qishloq va suv xo‘jaligi, ichimlik suvi va issiqlik ta’minoti hamda boshqa qator tarmoqlarda chuqr tarkibiy islohotlar boshlandi. Sanoatning 12 ta yetakchi tarmog‘ida modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish dasturlari jadal amalga oshirilmoqda. Natijada o‘tgan yili iqtisodiy o‘sish 5,6 foizni tashkil etdi. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 6,6 foizga, eksport – 28 foizga ko‘paydi. Oltin-valyuta zaxiralarimiz 2019-yil davomida 2,2 milliard dollarga ortib, 28,6 milliard dollarga yetdi.<sup>3</sup>

Sanoatning barcha sohalarida manfaatdorlikni oshirish borasidagi o‘rganish va izlanishlarimiz davom etmoqda. Sohaga ilg‘or texnologiyalar joriy etilmoqda. Bu esa o‘z navbatida oliy ta’limdagи mavjud holatni tanqidiy qayta ko‘rib chiqish hamda modernizatsiya qilishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasida “O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma’rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog‘chadan boshlab oliy o‘quv yurtigacha – ta’limning barcha bo‘g‘inlarini isloh qilishni boshladik.

Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a’zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun, avvalo, ilm-ma’rifat, yuksak ma’naviyat kerak. Ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va, albatta, to‘g‘ri yo‘ldan

<sup>3</sup> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisiga Murojaatnomasi, 25.01.2020 y.

adashish bo‘ladi”<sup>4</sup> degan fikrlarni ilgari surib, bu borada o‘z tavsiyalarini berdi.

Oliy ma’lumot olaman, o‘z ustimda ishlab, ilmli bo‘laman, degan, yuragida o‘ti bor, jo‘shqin yoshlarimizning tahlil olishi uchun hamma qulayliklarni yaratish bilan birga, maktab bitiruvchilarini oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasini 2020 yilda kamida 25 foizga va kelgusida 50-60 foizga etkazish vazifasi ustuvor qilib belgilandi.


O‘zbekistonda islohotlar, shu jumladan, oliy ta’lim tizimida jadal amalga oshirilmoqda, zero mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish uchun oliy ta’lim muassasalarida ham muayyan o‘zgarishlar qilishni talab etadi.

Mazkur o‘quv qo‘llanmada ko‘rib chiqilayotgan yettita asosiy bo‘limlar “O‘lhash usullari va vositalari” fanining dasturida o‘z aksini topgan hamda kelgusida o‘tiladigan ixtisoslik fanlarini o‘zlashtirish jarayonida keng qo‘llaniladi.

Birinchi bo‘lim mavzusi (metrologiyaning fundamental tushunchalari) original hisoblanib, ko‘plab adabiyotlarda va monografiyalarda yoritilgan o‘lhash nazariyasi haqidagi ma’lumotlarni to‘ldirib borishda yordam beradi.

---

<sup>4</sup>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirmonovich Mirziyoyevning Oliy Majlisiga Murojaatnomasi, 25.01.2020 y.



I BOB

METROLOGIYANING  
FUNDAMENTAL  
TUSHUNCHALARI

## METROLOGIYA O'ZI NIMA?



*"O'lchash boshlanganda ilm-fan boshlanadi. Aniq fanni o'lchashsiz tasavvur qilib bo'lmaydi"*

**D.I. Mendeleev**

Fizik obyektlarning xususiyatlari sifat va miqdoriy jihatdan farqlanadi



Metrologiya – bu o'lchashlar, ularning birliligini ta'minlash usullari va vositalari hamda zarur bo'lgan aniqlikka erishish usullari to'g'risidagi fandir.

### Atrofimizdag'i o'lchashlar



Kattalik – bu ko'plab fizik obyektlar uchun sifat jihatidan umumiy bo'lgan, ammo har bir obyekt uchun miqdoriy jihatdan individual bo'lgan xususiyatdir.

Kattalikning qiymati – bu kattalik o'lchamining uning uchun qabul qilingan birlikning ma'lum sonli ko'rinishdagi miqdoriy bahosidir



## Metrologiya tarixi

### Antik davrdan zamonaviylikka qadar

Qadimiy osiyo o'chovlari

Tasob -  $60 \times 60$  gaz<sup>2</sup>,  
gaz - 0,71 m,  
bernoq - 22,5 mm,  
qadam - 0,75 m,  
qarich - 19-22,5 sm,  
quloch - 166-170 sm,  
tirek - 540 mm,  
sajim - 2160 mm,  
arsabn - 720 mm,  
don eni - 3,5 mm,  
ot yoli eni - 0,56 mm,  
oyoq yuzi - 360 mm,  
laft - 90 mm,  
qulog - 11,5 l/s,  
tegirmom - 1 t = 5 qulog = 58  
l/s,  
don (arpa) - 0,041  
g,  
bug'doy, noxat - 0,18-0,20  
g.

Qadimiy rus o'chovlari

Uzoq tarixiy davrlarda odam asta-sekin nafaqat hisoblash san'atini, balki o'chamlarini ham anglashga zarurat sezgan.

Bizning qadimgi ongli ajdodimiz yashash uchun g'or topishga harakat qilgan va u o'z boshpanasining uzunligi, kengligi va balandligini tanasining o'chamlari bilan muvozanatlashga majbur bo'lgan.

Qadimgi zamonda eng oddiy vositalarni tayyorlash, boshpana qurish va oziq-ovqat topishda masofalarni va keyin maydonlarni, sig'implarni, massani, vaqtini o'chash zarurati paydo bo'lgan. Bunday o'chashlarni amalga oshirish uchun qadimgi odamda faqat o'zining bo'yи, oyoq-qo'llarining uzunligi bor edi.



Qadimiy ingiliz o'chovlari

Akr=4046,86 m<sup>2</sup>,  
barrel (qurug')=115,628 l,  
(heft)=128,988 l,  
buthei (ingiliz)=36,3687 l,  
(amerika)=35,2393 l,  
gallon (ingiliz)=4,54609 l,  
(amerika)=3,78543 l,  
mil=2,54 km,  
dyurn=25,39 mm,  
fut = 12  
dyurnym=30,479 sm,  
yard = 3 fut=0,914 m,  
milya (ingiliz quruqlik) -  
5280 fut = 1760 yard =  
1609,344 m, (dengiz) -  
1852 m,  
uniya-28,4 g,  
funt=16 untsiya=0,454 g

Inson nafaqat masofa va uzunkni o'chagan. Shuningdek, suyuqliklar, sochiluvchan moddalar, massa birligi, pul birligi o'chovlari mavjud edi. Qadimgi davrlarda, ko'plab xalqlar orasida, vazn o'chovi ko'pincha tovarlarning qiymatiga mos kelgan, chunki pullar birliklari kumush va oltinning og'irligida ifodalangan.




## Metrik tizimni yaratilishi



Namunaviy o'lcovilar paydo bo'lishi bilan ularni ehtiyyotkorlik bilan saqlash zarurati paydo bo'ldi. Qadimgi xalqlarda chiziqli o'lcovilar va og'irlik etalonlari ibodatxonalarda juda ehtiyyotkorlik bilan saqlangan va din tomonidan muqaddas qilingan.

Rus metrologiyasi ayniqsa Pyotr I davrida kuchli rivojlana boshladi. Barcha savdogarlar tomonidan to'g'ri va tamg'alangan o'lcovilar va tarozilardan foydalanish majburiyati Pyotr I tomonidan bir qator farmonlar, buyruqlar va ko'rsatmalar bilan tasdiqlangan. Noto'g'ri o'lcovlar va tarozilar uchun, o'lichash, tortish va boshqa firibgarliklar uchun jazolar tayinlangan, ularning asosiy shakllari jarimalar va jismoniy jazolar edi.

Xorijiy davlatlar o'rtaсидаги савдо алоқаларининг ривожланishi etalonlarni yaratish ehtiyojini keltirib chiqardi. Turli asrlarda etalonlarni joriy qilishga ko'plab urinishlar bo'lgan. Bu vaqt ichida o'lichashlar tizimi juda ko'p o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Ko'zlangan maqsadga erishishdagi birinchi amaliy qadam metrik tizimni yaratish bo'ldi.



Fransuz burjua inqilobi davrida, tijorat va sanoat doiralarining talabiga binoan, 1791-yil 31-martda Fransiya Milliy Assambleyasi maxsus komissiyaning uzunlik birligi sifatida metrni kiritish taklifini qabul qildi.



## Metrni tiklash bo'yicha kiritilgan ikki taklif namunasi

45° kenglikda yarim tebranish  
davri 1 s ga teng bo'lgan  
mayatnikning uzunligi



Shimoliy qutbdan  
ekvatorgacha bo'lgan  
masofaning o'n millondan bir  
qismi

Metr etalonining birinchi prototipi  
1795-yilda jezdan yasalgan.

Lyuksemburg saroyi ro'parasidagi  
yodgorlik taxtasida: "Milliy konvensiya  
metrik tizimni ommaga yetkazish uchun  
Parijning eng ko'p tashrif buyuriladigan  
joylarida 16 ta marmar metr etalonlarini  
o'rnatdi" deb yozilgan.



1877-yilda bir nechta X-simon ko'ndalang  
kesimli platina-iridiy lineykalari  
tayyorlandi, ulardan bittasi arxiv metrdan atigi  
6 mm qisqaroq edi (u vaqtinchalik etalon  
sifatida ishlataligani) va 1882-yilda yana 30 ta  
lineykalar tayyorlangan.

Ulardan biri arxiv metrning aynan  
o'lchamini takrorlagan. 1889-yilda O'Ichovlar  
va tarozilar bo'yicha Birinchi Bosh onferentsiyada ushbu lineykaning

uzunligini 0 °C haroratda metrik uzunlik birligi sifatida qabul qilishga qaror qildi.


1880-yilda 90 % platina va 10 % iridiydan iborat bo'lgan qotishmadan kilogramm xalqaro etalonini dunyo yuzini ko'rdi, hozirgi vaqtida mavjud etalonlarning oltita rasmiy nusxalaridan to'rttasi o'sha davrda tayyorlangan.



Ularning barchasi hozirda ikkita muhrlangan shisha qopqoq ostida Parij yaqinidagi Sevr shahridagi Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) yerto'lasida joylashgan seyfda saqlanmoqda.


### Metrologiya fani to'g'risida

Metrologiya – bu o'lchashlar, ularning birligini ta'minlash usullari va vositalari va zarur bo'lgan aniqlikka erishish usullari to'g'risidagi fandir.



### "O'lchash" tushunchasining belgilari

Kattalik birligi – son jihatdan qiymati birga tenglashtirilgan ko'rsatkichiga ega bo'lgan fizik kattalik



1. Faqat real mavjud ob'ektlarning xususiyatlarini o'lchash mumkin
2. O'lchash tajribalar o'tkazishni ta'lab qiladi
3. O'lchash uchun maxsus texnik vositalar kerak
4. O'lchash natijasi fizik kattalikning qiyamatidir

O'lchashlarning birligi - bu o'lchashlarning shunday holatiki, unda natijalar qonunlashtirilgan birliklarda ifodalangan va o'lhash natijalarining xatoliklari ma'lum bo'ladi.



O'lhash aniqligi - o'lchanayotgan qiymatni o'lhash natijalarining uning chinakam qiymatiga yaqinlashganlik darajasidir.



### **Qonunlashtiruvchi**

### **Nazariy**

### **Amaliy**

### **Qonunlashtiruvchi metrologiya**

**Vazifasi:** O'lhash birliklari, etalonlar, o'lhash usullari va vositalari va boshqalar uchun majburiy yuridik talablarni belgilash

### **Nazariy metrologiya**

**Vazifasi:** Fundamental tadqiqotlar, o'lchov birliklari tizimini, fizik konstantalar yaratish, yangi o'lhash usullarini ishlab chiqish



## Amaliy metrologiya



**Vazifasi:** Nazariy metrologiya ishlamalarini va qonunlashtiruvchi metrologiya qoidalarini amalda qo'llash

Metrologiya bo'yicha xalqaro tashkilotlar



Qonunlashtiruvchi metrologiya bo'yicha xalqaro tashkilot




O'ichov va tarozilar bo'yicha xalqaro tashkilot



Metrologiya bo'yicha Evropa tashkiloti

Kattalik birliklari tizimi



Birliklar tizimi — bu ma'lum printsiplar asosida shakllangan, ba'zi kattaliklari erkin, boshqalari ularning funksiyalari sifatida qabul qilingan kattaliklar yig'indisidir.



## 1791-y. O'lchashlar metrik tizimi



1976-yildan buyon Parijda Vojirar ko'chasida yagona saqlanib qolning metrning ommaviy etalonini.

**1 kilogramm**

**1 metr**

## Gaussning mutloq birliklar tizimi 1832-y.


millimetrr,  
milligramm,  
sekund.



Karl Fridrix Gauss  
1777-1855

## SGS tizimi

Elektriklar xalqaro kongressi.Parij 1881-y.



**1 santimetr**




**1 gramm**



**1 sekund**





Bir müncha vaqt amaliy birliklar metrik birliklardan ayro holda bo'lgan. Ammo 1901-yilda italiyalik muhandis Djovanni Djordji ularning har qaysisini metr, kilogramm va sekundga qo'shish va benuqson mantiqiy tuzilishga ega va texnologiya ehtiyojlariga moslashtirilgan yangi tizim olish mumkinligini ko'rsatdi.

1875-yildagi Metrik konventsianing merosxo'ri deb hisoblanuvchi Systeme International d'Unites (SI) tizimi 1960-yilda Parijda bo'lib o'tgan o'lchovlar va tarozilar bo'yicha 11-bosh konferentsiyada rasman tasdiqlandi.

### SI tizimi afzalliklari

Asosiy kattalik	O'lchash birligi	Belgilanishi	
		xalqaro	o'zbekcha
<b>SI tizimining asosiy birliklari</b>			
Uzunlik	metr	m	m
Massa	kilogramm	kg	kg
Vaqt	sekund	s	s
Elektr toki	amper	A	A
Termodinamik temperatura	kelvin	K	K
Modda miqdori	mol	mol	mol
Yorug'lik kuchi	kandela	cd	cd

1. Tizim universaldir
2. SI qiymatlari hodisalarни tenglamalar shaklida ifodalashga imkon beradi
3. Tizim kogerentlik (muvofiglik) shartlariga javob beradi
4. Tizimda birliklarning kop sonliligi bartaraf qilingan
5. Tizimda massa va vazn tushunchalari aniq belgilangan
6. Asosiy birliklarni yuqori aniqlikda aniqlash mumkin

## Ba'zi hosila kattaliklar

Kattalik nomi		Birlik nomi	
<b>Yuza</b>	metr kvadrat	$m^2$	$m^2$
<b>Hajm</b>	metr kub	$m^3$	$m^3$
<b>Chastota</b>	gerts	Hz	Gs
<b>Tezlik</b>	metr taqsim cekund	m/s	m/s
<b>Tezlanish</b>	metr taqsim sekund kvadrat	$m/s^2$	$m/s^2$
<b>Kuch</b>	nyuton	N	N
<b>Bosim</b>	paskal	Pa	Pa
<b>Ish</b>	joul	J	Dj
<b>Quvvat</b>	vatt	W	Wt
<b>Elektr zaryadi</b>	kulon	C	Ki
<b>Magnit induksiyasi</b>	tesla	T	Tl

Erkin kattaliklar – *Asosiy kattaliklar* deyiladi.

Erkin kattaliklar funksiyalari – *Hosilaviy kattaliklar* deyiladi.

### Tizimdan tashqari birliklar

Tizimdan tashqari birliklar – hech bir tizimga mos kelmaydigan, ma'lum bir sohalarda yoki tarixiy an'analarda ulardan foydalanish qulayligi tufayli tark etilmaydigan hamda keng tarqalgan turli ko'rinishdagi birliklar. (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-yanvardagi 21-son qarori asosida).

#### i guruh

Keng qo'llaniladigan tizimdan tashqari muhim birliklar

Uzunlik – Angstrem ( $\text{\AA}$ ), yorug'lik yili (ly), parsek (pc), micron ( $\mu$ ), astrononik birlik (ua);

Maydon – ar (a), gektar (ha), barn (b);

Hajm – litr (l);

Massa – tonna (t), tsentner (q), metrik karat (car), massaning atom birligi (u);

Bosim – bar (bar), mm.suv.ust (mm H<sub>2</sub>O), mm.sim.ust (mm Hg);

Issiqlik miqdori – kaloriya (cal);

Energiya – elektron-volt (eV), kilowatt-soat (kW·h);

Ionlashtiruvchi nurlanish – roentgen (R), rad (rd), kyuri (Ci),



**II guruh**  
Tizimning asosiy birliklaridan olingan, ammo o'nlik prinsipiga zid bo'lgan tizimdan tashqari birliklar  
Vaqt – ming yillik, asr, yil, oy, hafta, sutka (d), soat (h), minut (min);

**III guruh**  
Hozirda qo'llanilib kelinayotgantizimdan tashqari milliy birliklar  
Uzunlik - arshin, sajen, dyuym, fut;  
Og'irlik – funt;  
Quvvat - ot kuchi;  
Akr - 4046,86 m<sup>2</sup>;  
Barrel (quruq) -115,628 l, (neft) -158,988 l;  
Bushel (ingliz) -36,3687 l, (amerika) -35,2393 l;  
Gallon (ingliz) -4,54609 l, (amerika) -3,78543 l;  
Mil -2,54 mkm;  
Dyuym -25,39 mm;  
Fut = 12 dyuym=30,479 sm;  
Yard = 3 fut-0,914 m;  
Milya (ingliz quruqlik) - 5280 fut = 1760 yard = 1609,344 m, (dengiz)  
- 1852 m;  
Untsiya -28,4 g;  
Funt =16 untsiya=0,454 g;

### **SI tizimi asosiv birliklari va ularning etalonlari**



**Etalon (kattalik birligi yoki o'lchash shkalasi)** – o'lchash birligini tiklash, saqlash va uzatish uchun qo'llaniladigan o'lchash vositasi

#### **Uzunlik birligi – metr**

1889-yildan 1968-yilgacha etalon sifatida platina-iridiy qorishmasidan tayyorlangan moddiy namuna metr xizmat qilgan.

Uning uzunligi yer meridiani choragining 1/10 000 000 qismiga teng bo'lgan

1 metr uzunlikdagi zamonaviy birlamchi davlat etaloni maxsus lazer qurilmasi (interferometr) yordamida tiklanadi.





1 metr – vakuumda yorug'lik nurining bir sekundning 1/299792458 ulushida bosib o'tgan yo'lidir.

### Massa birligi - kilogramm



1 kilogramm- xalqaro kilogramm prototipining massasiga teng massa. Etalon - platina-iridiy qorishmadan tayyorlangan silindrdir. 1889-yilda qabul qilingan. Asosiy konstantalarga bog'lanmagan yagona etalon.

Xalqaro kilogramm etaloni Fransiyaning Sevr shahrida Oq'irliklar va o'lchovlar xalqaro byurosining seyfida uchta yopiq shisha qopqoq bilan qoplangan holda saqlanadi.

1889-yilda Rossiya №12 va №26 raqamli 2 ta nusxa berilgan.

Etalon foydalanishga olinganda, undan metall atomlarini ajrashi natijasida doimiy ravishda "vazn yo'qotmoqda"



## Avogadro loyihasi

### Vaqt birligi - sekund


Dastlab, vaqtini hisoblashda, Yerning o‘z o‘qi atrofida davriy aylanish jarayoniga tayanilgan va shu tariqa sutkaning **1/86400** qismini tashkil etgan.



#### Sekundning zamonaviy talqini

**1 sekund** - seziy-133 atomi asosiy holatinining (0 K haroratda) ikki o‘ta nozik sathlari orasidagi bir-biriga muvofiq keladigan nurlanishning 9192631770 davriga teng.

Kilogramm etalonining yana bir taklif qilingan variant kremniyli sfera bo‘lib, u tahminan 50 septillion kremniy-28 atomlaridan tashkil topgan hamda o‘rtacha greypfrut o‘lchamidadir.





Vaqt birligi davlat etalonining bir qismi.

**1 amper** - vakuumda bir-biridan 1m masofada joylashgan, cheksiz uzun va o‘ta kichik ko‘ndalang kesimga ega ikki parallel o‘tkazgichdan tok o‘tganda o‘tkazgichning har 1 muzunligiga  $2 \cdot 10^{-7}$ N kuch hosil qiladigan o‘zgarmas tok kuchidir.



## Tok kuchi birligi - amner




Etalon qurilma – tokli tarozi


## Termodinamik temperatura birligi - kelvin



1 кельвин – suvninguchlanma nuqtasi termodinamik temperaturasining  $1/273,16$  ulushiga teng

Bosim, atm





**Harorat nuqtalarini tiklash qurilmasi**

**Modda miqdori birligi - mol**

1 mol - massasi 0,12 kg bo'lgan uglerod-12da( $S_{12}$ ) qancha atom bo'lsa, o'z tarkibida shuncha struktura elementlaridan tashkil topgan sistemaning modda miqdoridir.

$$N_A = 6,022\ 140\ 857 \cdot 10^{23}$$

1 mol miqdordagi moddalar massasi va hajmida zarrachalar soni bir xil bo'ladi.

	18 мл		54 мл		27 мл		270 мл		22,4 л
$H_2O$	18 g	$H_2SO_4$	98 g	$NaCl$	58.5 g	Shakar	342 g	$H_2$	2 g



## Yorug'lik kuchi birligi - kandela

**1 kandela** -  $540 \cdot 10^{12}$  Gts chastotasi bilan monoxromatik nurlanish chiqaradigan manbaning berilgan yo'nalishi bo'yicha yorug'lik kuchi, bu yo'nalishda energiya zichligi  $1/683$  W/sr



### SI tizimi kattaliklarining o'lchamliligi

	xalqaro	o'zbekcha	o'lchamligi
metr	m	m	L
kilogramm	kg	kg	M
sekund	s	s	T
amper	A	A	I
kelvin	K	K	$\Theta$
mol	mol	mol	N
kandela	cd	cd	J

Kattalikning o'lchamligi deb, shu kattalikning tizimdagи asosiy kattaliklar bilan bog'liqligini ko'rsatadigan va proporsionallik koeffitsienti 1 ga teng bo'lgan ifodaga aytildi.

Kattaliklarning o'lchamligini – dim(dimension) - simvoli va asosiy kattaliklarning bosh harflari bilan belgilanadi, masalan,

$$\text{dim } l = L; \text{ dim } m = M; \text{ dim } t = T.$$

O'lchamlilik formulasi - berilgan hosilaviy birlik va tizimning asosiy birliklari o'rtaqidagi munosabatni aniqlaydigan nisbatdir.


**Yuza**

$$[S] = L \cdot L = L^2$$

**Kuch**

$$[F] = [m] \cdot [a] = LMT^{-2}$$

$$kg \cdot \frac{m}{s^2} = m \cdot kg \cdot s^{-2}$$




**Haim**

$$[V] = L \cdot L \cdot L = L^3$$

**Bosim**

$$[P] = [F]/[S] = L^{-1}MT^{-2}$$

$$\frac{m \cdot kg \cdot s^{-2}}{m^2} = m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$$



**Karrali va ulushli o'lchambirliklarini hosil qilish uchun qo'llaniladigan o'nli ko'paytiruvchlar, shuningdek, ularning nomlari va belgilarini hosil qiluvchi old qo'shimchalar**

Izoh:

Boshlang'ich o'lcham birliklari karrali yoki ulushli o'lcham birliklari darajasiga oshirilganda, boshlang'ich o'lcham birligi karrali yoki ulushli daraja ko'rsatkichiga tegishli belgi qo'shish orqali hosil qilinadi. Bunda daraja ko'rsatkichi qo'shimcha bilan karrali yoki ulushli o'lcham birliklarini darajaga ko'tarishni bildiradi.

### O'lchash vositalari va ularning tasnifi

**O'lchash vositalari** — o'lchash uchun mo'ljallangan va normalangan metrologik tavsiflarga ega texnik uskunalar yoki ularning majmuidir.

O'lchash vositalari — obyektlarning fizik xossalari aniqlaydi va noma'lum o'lchamni ma'lum bo'lgan o'lchamga solishtiradi.

Agar ma'lum o'lchamdagи kattalik mavjud bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash uchun ishlataladi.

Indikatorlar (sensor) - faqat obyektlarning fizik xossalari aniqlaydi.


Agar ma'lum o'lchamdagи kattalik mavjud bo'lmasa, unda asbobning reaksiyasi ma'lum kattalik miqdorining ta'siriga ilgari namoyon bo'lgan reaksiya bilan taqqoslanadi.





## O'lichash vositalarini tasniflash belgilari

O'lichash vositalarini turi bo'yicha tasniflash



## O'Ichovlar

**O'Ichov-** bir yoki bir nechta berilgan o'Ichamdag'i fizik kattalikni tiklash va (yoki) saqlash uchun mo'ljallangan o'Ichash vositasidir.

Ko'paytuvchi	Oldqo'shimcha	
	Nomi	Belgisi
$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{24}$	iota	Y
$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{21}$	zetta	Z
$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{18}$	eksa	E
$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{15}$	peta	P
$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{12}$	tera	T
$1\ 000\ 000\ 000 = 10^9$	giga	G
$1\ 000\ 000 = 10^6$	mega	M
$1\ 000 = 10^3$	kilo	k
$100 = 10^2$	gekto	h
$10 = 10^1$	deka	da
$0.\ 1 = 10^{-1}$	detsi	d
$0.\ 01 = 10^{-2}$	santi	c
$0.\ 001 = 10^{-3}$	milli	m
$0.\ 000\ 001 = 10^{-6}$	mikro	μ
$0.000\ 000\ 001 = 10^{-9}$	nano	n
$0.000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-12}$	piko	p
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-15}$	femto	f
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-18}$	atto	a
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-21}$	zepto	z
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-24}$	iokto	y


23

Bir qiymatli



Qadoq tosh

Ko'p qiymatli



Burchak o'Ichagich

O'Ichovlar to'plami



Magazin

## O'lchash asboblari

**O'lchash asbobi** — bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok eta oladigan shaklda o'lchash **ma'lumotlari** signalini yaratish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.

### Ko'rsatuvchi o'lchash asboblari

- faqat o'lchanayotgan kattalikning lahzali qiymatlarini olishga imkon beradi. Shkalaga nisbatan harakatlanuvchi hisoblash qurilmasining ko'rsatkichi yoki raqamli indikator ko'rsatkichlari faqat vizual kuzatiladi.



Raqamli




Analogli

Oavd qiluvchi o'lchash asboblari - ko'rsatkichlarni qayd qilich qurilmasi bilan ta'minlangan. Diagramma shaklida qayd qiluvchi asboblar o'ziyozar asboblar deb ataladi.



Qog'oz diagrammada qayd qiluvchi asbob



Raqamli qayd qiluvcha va xotirada saqlovchi asbob

Jamlovchi (integratsiylovchi) o'lchash asboblari - vaqt davomida (ma'lum vaqt oraliq'ida fizik kattalik qiymatini yig'ish uchun) yoki boshqa mustaqil o'zgaruvchini jamlash qobiliyatiga ega.



Hisoblagichlar

Analogli o'lchash asbobi - bu ko'rsatkichi o'lchanayotgan miqdorning doimiy funktsiyasi bo'lgan asbob.

Analogli asbobning yaqqol belgisi ko'rsatish milining (strelka) mavjudligi.





Raqamli o'lchash asbobi – bunday asbob o'lchanayotgan qiymat haqida ma'lumotni raqamli indikatsiya orqali beradi.


To'g'ridan-to'g'ri ishllovchi o'lchash asbobi – shunday asbobki, unda o'lchash natijasi bevosita uning indikatsiya qurilmasidan olinadi.



Solishtiruvchi o'lchash asbobi – o'lchanayotgan kattalikni ma'lum bo'lgan kattalik bilan bevosita taqqoslash uchun mo'ljallangan o'lchash asbobi.


### O'lchash o'zgartirkichlari

**O'lchash o'zgartirkichi (datchik, sensor)** – bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok etilishi mumkin bo'lмаган, ammo masofaga uzatish, qayta ishlash va (yoki) saqlash uchun qulay shaklda o'lchaш axboroti signalini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.





Birlamchi o'lchash o'zgartirkichi – bevosita o'lchanayotgan kattalik ta'siri ostida bo'ladi va birinchi bo'lib tashqi ta'sirni qabul qilib oladi.

*Uzatuvchi o'zgartkich* –  
o'Ichash ma'lumotining  
unifikatsiyalashgan chiqish  
signalini ishlab chiquvchi



*Unifikatsivalashgan (birlashtirilgan) signal* – bu o'lchanadigan kattalik turi, o'Ichash usuli va diapazonidan qat'iy nazar, ma'lum bir belgilangan chegaralar ichida o'zgarib turadigan ma'lum bir fizik tabiatga ega bo'lgan signaldir.

*Oraliq (normalovchi) o'zgartkich* – bu birlamchi datchik signallarini bixillashgan o'zgarmas tok yoki kuchlanish signallariga aylantirish uchun mo'ljallangan o'zgartkichdir. U o'Ichash zanjirida birlamchi o'zgartkichdan keying o'rinni egallaydi va zamonaviy o'Ichash tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi.




*Mashtabli o'zgartkich* –

o'Ichash zanjirida mavjud bo'lgan kattaliklardan birining qiymatini, uning fizik tabiatini o'zgartirmasdan, ma'lum marotaba mo'ljallangan o'zgartirishga o'zgartirkichdir.


## O'lchash qurilmasi

**O'lchash qurilmasi** - bu funksional integratsiyalashgan vositalari (o'lchovlar, o'lchash asboblari, o'lchash o'zgartichlari) va yordamchi asboblarning bir joyda joylashgan jamlanmasi bo'lib, kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok etishi uchun qulay bo'lgan o'lchash ma'lumotlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan.





## O'lchash tizimi

**O'lchash tizimi** - bu boshqariladigan muhitga xos bo'lgan bir yoki bir nechta fizik kattaliklarni o'lchash uchun mo'ljallangan hamda shu muhitning turli nuqtalarida joylashgan va funksional jihatdan birlashtirilgan o'lchovlar, o'lchash asboblari, o'lchash vositasi, elektron hisoblash mashinalari va boshqa texnik vositalar jamlanmasidir.






Ishchi o'lhash vositasi –  
birlik qiyamatini uzatish bilan  
bog'liq bo'limgan o'lhashlar  
uchun qo'llaniladigan asbob.



### Ikkilamchi asboblar Nazorat-o'lhash asboblari

Kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok qilishi mumkin bo'lgan  
shaklda o'lhash ma'lumotlari signalini ishlab chiqarishga  
mo'ljallangan qurilma  
deb ataladi.




## Ikkilamchi asboblar Tasniflash

### Klassifikatsiya Tasniflash


O'chanayotgan  
qiymatning turi  
bo'yicha

moddaning harorati,  
bosimi, miqdori va  
sarfi, sathi, tarkibi,  
holatini o'chash  
uchun




Axborot olish  
usuli bo'yicha

ko'rsatish, qayd  
qiluvchi,  
signalizatsiyalov  
chi  
boshqaruvchi



Joylashuv  
bo'yicha

mahalliy va  
masofaviy  
ishlaydigan  
asboblar



Metrologik  
maqsadlar  
bo'yicha

ishchi,  
namunali va  
etalon



## **Tasniflash tamoyillari**

Nazorat-o'lhash vositalarini quyidagi asosiy xususiyatlarga ko'ra tasniflash mumkin: o'lchanan qiymatning xarakteriga, ma'lumot olish usuliga, metrologik maqsadga, joylashuvga qarab.

O'lchanan qiymatning xarakteriga ko'ra asboblar moddaning harorati, bosimi, miqdori va sarfi, sathi, tarkibi, holatini o'lhash asboblariga ajraladi.

Metrologik maqsadga muvofiq qurilmalar ishchi, namunali va etalonga bo'lingan.

Ishchi qurilmalar texnik va laboratoriya asboblariga bo'linadi. Birinchisi amaliy o'lhash uchun mo'ljallangan, ularning aniqligi ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolatlangan. Ularning ko'rsatmalariga tuzatishlar odatda kiritilmaydi. Laboratoriya asboblari yanada aniqroq, chunki ular o'lchov xatolarini hisobga oladi. Ular konstruksiyasi yanada mukammaldir. Laboratoriya asboblari texnik vositalarni va nazorat qilinadigan mahsulotlarni tekshirish uchun ishlatiladi.

Namunaviy asboblar ishchi asboblarni tekshirish uchun ishlatiladi.

Etolon asboblar o'lhash birligini eng yuqori aniqlik bilan takrorlashga mo'ljallangan.

Joylashuviga qarab, mahalliy va masofaviy asboblar mavjud.

Mahalliy asboblar to'g'ridan-to'g'ri obyektga yoki uning yoniga o'rnatiladi (masalan, shisha termometrlari, areometrlar).

O'lchanan parametrni masofaga uzatish uchun masofaviy qurilmalar qo'llaniladi. Ular birlamchi va ikkilamchi asboblardan iborat.


**Markazlashtirilgan boshqaruvga ega har qanday o'lhash qurilmasi quyidagilardan iborat:**

### **Birlamchi o'zgartkich**

**Birlamchi o'zgartkich** – o'lhash zanjiridagi birinchi element – o'lchangan qiymatni aloqa kanalidan uzzatish uchun qulay bo'lgan chiqish signaliga o'zgartiradi. O'zgartkichning ajralmas qismi bu nazoratdagi parametrni bevosita idrok etadigan va uni asosiy signalga aylantiradigan sezgir elementdir.

Birlamchi o'zgartkich tomonidan qabul qilinadigan kattalik **kirish kattaligi yoki kirish signali** deb nomlanadi (masalan, manometriga berilgan va u bilan o'lchangan bosim); birlamchi o'zgartkichning chiqishida o'lchangan kattalik **chiqish kattaligi yoki chiqish signali** deb nomlanadi (masalan, manometr ko'rsatishi).


Qurilmada bir yoki bir nechta o'lhash o'zgartkichlari (O'O') bo'lishi mumkin. Birkillashgan chiqish signali bo'lgan qurilma birlamchi va uning tabiiy chiqish kattaligini (siljish, kuchlanish) birkillashgan signalga o'zgartiruvchi ikkilamchi o'lhash



## Aloqa kanali

Texnik vositalar majmuasi bo'lgan aloqa kanali birlamchi o'zgartkichdan signalni ikkilamchi qurilmaga uzatish uchun mo'ljallangan va pnevmatik va gidravlik signallarni uzatish uchun naycha yoki elektr signalini uzatish uchun sim shaklida tayyorlanadi.

Aloqa kanallari asboblarning ish sifatiga sezilarli ta'sir qiladi: pnevmatik naychalarning katta uzunligi qurilmaning ko'rsatishida kechikishni oshiradi; Qarshilik termometrini qurilmaga ulaydigan simlarning qarshiligi o'lhash natijasiga ta'sir qiladi, uni noto'g'ri baholaydi.




## Ikkilamchi asboblar

**Ikkilamchi asbob** – bu birlamchi o'zgartkichdan signalni qabul qiladigan va uni o'lchash natijasini aniqlash uchun qulay shaklga aylantiradigan qurilma (shkala milining ko'rsatkichi, diagrammadagi yozuvlar) hisoblanadi.

### Elektron registratorlar



Paragraf




Ekograf



Grafik registrator VR18



O'n ikki kanalli  
qog'ozli  
registrator  
Texnograf-160




Videografik registrator  
«Ekograf-T»

### Pnevmatik qurilmalar



PKR.1



PV10.1E



FK0071 va  
FK0072

Миалрийдар

## Sanoat qurilmalari va avtomatlashtirish uskunalarini tizimi

Signallarning yordamchi energiyasi turi, shuningdek signallar turi bo'yicha qurilmalar va avtomatlashtirish moslamalari 5 guruhga (tarmoqqa) bo'lingan:

- elektrik analogli;
- elektrik diskretli;
- pnevmatik;
- gidravlik;
- yordamchi energiya manbalari bo'limgan asboblar va qurilmalar.



**Elektrik analogli tarmoq** – bu ma'lumotning energiya signallari sifatida uzlusiz elektr signallari xizmat qiladigan tizim. Tizim ma'lumotni olish uchun qurilmalardan (konvertorlardan), tarmoqning markaziy qismi deb nomlangan ma'lumotni konvertatsiya qilish, saqlash va qayta ishlash asboblari va qurilmalaridan iborat. Markaziy qismida muhim o'rinni ikkilamchi asboblar egallaydi: indikatorli, ko'rsatuvchi va qayd etuvchi, integrator, "qo'ng'iroq" tizimining asboblari. O'zgarmas tok oqim signallarining o'zgarishi chegaralari 0-10 mV qatoridan tanlanadi. O'zgaruvchan tokdan foydalanganda signal o'zgarishi 0-1 va 0-2 V oralig'ida tanlanadi.

**Elektrik diskret (raqamli) tarmoq** - bu ma'lumotni energetik tashuvchisi bo'lib to'g'ridan-to'g'ri oqim yoki yo'nalish ko'rinishidagi elektr diskret signal xizmat qiladigan tizimdir. Diskret tarmoql turli xil asboblar va avtomatlashtirish vositalaridan iborat: konvertorlar, bloklar va markazlashtirilgan boshqarish moslamalari; ma'lumot taqdim etish qurilmalari; raqamli hisoblash asboblari.

**Pnevmatik tarmoq** - bu ma'lumotni energetik tashuvchisi bo'lib pnevmatik signal (siqilgan havo bosimi) xizmat qiladigan tizimdir. Pnevmatik uskunalarining yuqori ishonchliligi, texnik xizmat ko'rsatish qulayligi, arzon narxlardagi, yong'in va portlashga xavfsizligi ularni neft-kimyo sanoatida keng qo'llanilishiga olib keldi. Ular birxillashgan universal pnevmatik elementlardan tuzilgan. Kirish va chiqish pnevmatik signallarining ishchi diapazoni 19,6-98 kPa oralig'ida. Nominal ta'minot bosimi 140 kPa.


Funksional xususiyatlarga ko'ra, har bir tarmog jarayonning holati (o'zgartikichlar) to'g'risida ma'lumot olish; aloqa kanallaridan ma'lumot olish va berish uchun; ma'lumotlarni o'zgartirish, saqlash va qayta ishlash uchun; jarayonga va operator bilan aloqaga ta'sir qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish; bir vaqtning o'zida ushbu funktsiyalarning bir nechtasini bajarish uchun mo'ljallangan qurilmalarga bo'linadi.

### Ikkilamchi asboblarni montaj qilish




## O'lchash usullari tasnifi


**O'lchash prinsipi** – u yoki bu o'lchash vositasi yordamida kattalikni o'lchash asosini tashkil etadigan fizik hodisa yoki effekt.



Tezlikni o'lchash uchun  
Doppler effektidan  
foydalanish



Massani  
o'lchashda  
tortish kuchidan  
foydalanish



Metallar qarshiligining haroratga  
bog'liqligidan foydalanish

**O'lchash usuli** – o'lchash prinsipi va vositalaridan foydalanish amallari to'plami.

### O'lchash usullari

#### Savovsiz o'lchashni usul

#### O'lchov bilan

Differentsial usul

Noi usul


O'rin almashtirish  
usuli

Mos keltirish usul





## O'lchash usullari


**Bevosita baholash usuli** – o'lchash natijasini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartiruvchi o'lchash asbobining sanoq moslamasidan bevosita olishga asoslangan usul, bunda o'lchash asbobining shkalasi oldindan ko'p o'lchamli o'lchov yordamida darajalangan bo'ladi.





**Differentsial usul** – bu o'lchash usulida o'lchash asbobiga o'lchanayotgan qiymat va o'lchov bilan tiklangan qiymat o'rtasidagi farq ta'sir qiladi. O'lchash natijasi tiklangan o'lchash kattaligi va o'lchangani farqni qo'shish orqali olinadi.



**Nol usul** – bu usulda o'lchash jarayonida aniqlangan qiymat va aniq qiymat o'rtasidagi farq nolga keltiriladi, bu o'z navbatida o'ta sezgir asbob – nol-indikator – yordamida nazorat qilinadi.



**O'rin almashtirish usuli** - o'lchash asbobining kirishiga navbat bilan aniqlanayotgan qiymat va o'ichov bilan ta'minlangan aniq qiymatlarni kiritib, ikki ko'rsatkich orqali izlanayotgan qiymatni aniqlash usuli



**Mos keltirish usuli ("nөnius" usuli)** – o'ichanayotgan qiymat va o'ichov bilan tiklanuvchi qiymat o'rtasidagi farq shkala belgilariga yoki davriy signallarga mos kelishidan foydalanim o'ichanadigan usul.



## O'lchash xatoliklari



O'lchash natijasida, odatda o'lchanayotgan kattalikning chinakam qiymatidan farq qiladigan haqiqiy qiymati topiladi. Kattalikning o'lchash usuli bilan topilgan qiymati o'lchash natijasi deyiladi. O'lchash natijasi bilan o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farq o'lchash xatoligi deyiladi.

**Kattalikning chinakam qiymati** - bu ob'yeiktning tegishli xossasini sifat va miqdoriy jihatdan ideal tarzda aks ettiradigan kattalik ko'rsatkichi.

**Kattalikning haqiqiy qiymati**- eksperimental tarzda topilgan fizik miqdorning qiymati va u haqiqiy qiymatga shunchalik yaqinki, uning o'rniqa ishlatalishi mumkin.


$$X_h \sim X_{ch}$$

**O'lchash natijasining xatoligi** - o'lchash natijasi  $X$  ning o'lchanayotgan kattalikning chinakam qiymati  $X_{ch}$  dan farqi.

$$\Delta X = X - X_{ch} \gg X - X_h$$

**O'lchashning mutlaq xatoligi**- o'lchanayotgan kattalik birligida ifodalangan xatolik.

$$\Delta = X - X_h$$



**O'lchashning nisbiy xatoligi** – mutlaq xatolikning o'lchangan kattalikning haqiqiy qiymatiga nisbati.

$$\delta = \Delta / X_h \quad \delta = \Delta 100\% / X_h$$

### **O'lchash natijasini to'g'ri yozib olishga misollar**

Yozib olinayotgan natijalarning eng past razryadi uskuna shkalasi bo'limlarining eng past razryadiga mos kelishligi kerak. Dastlabki olingan natijalar doimo taqribiy sonlar hisoblanadi. Ularning ichidan haqiqiy va haqiqiyemaslari, ahamiyatli va ahamiyatsizlarini farqlash kerak bo'ladi.

$$U = (268 \pm 8) \text{ V} \quad \text{yoki} \quad U = 268 \text{ V} \pm 8 \text{ V}$$


**Ahamiyatli raqamlar** – son tarkibidagi to'g'riliigiga ishonch bo'lgan noldan farqli barcha raqamlar.

**Istisno:** nol ahamiyatli hisoblanadi:

1. Agar u boshqa ahamiyatli raqamlar orasida tursa;
2. Agar yaxlitlashdan keyin u tegishli razryadlarda birlik yo'qligini ko'rsatsa.

$$L = 38,58 \text{ sm} \quad \begin{smallmatrix} \text{To'g'ri chonayotdi resum} \\ \text{Insonchli raqamlar} \end{smallmatrix}$$
$$L = 0,3852 \text{ m} \quad \begin{smallmatrix} \text{To'g'ri chonayotdi resum} \\ \text{Insonchli raqamlar} \end{smallmatrix}$$
$$L = 385,2 \text{ mm} \quad \begin{smallmatrix} \text{To'g'ri chonayotdi resum} \\ \text{Ahamiyatli resum} \end{smallmatrix}$$
$$L = 385200 \text{ mkm} \quad \begin{smallmatrix} \text{To'g'ri chonayotdi resum} \\ \text{Ahamiyatli resum} \end{smallmatrix}$$

$$L = 3,852 \cdot 10^5 \text{ mkm}$$




## O'lhash xatoliklarining tashkil qiluvchilari

$$\Delta = \sqrt{\psi^2 + \theta^2}$$

xatolikni tasodifiy  
tashkil qiluvchisi

xatolikni sistematik tashkil  
qiluvchisi

**Tasodifiy xatolik** – bir xil qiymatni takroriy o'lhash paytida tasodifiy ravishda o'zgaradigan o'lhash xatoligining tarkibiy qismi.




**Kutilayotgan tasodifiy xatolik** – bu xatolikning shakllanishiga ta'sir qiluvchi barcha omillarning ko'proq yoki kamroq barqaror intensivligida aniqlanadigan tasodifiy xatolik.


**Qo'pol tasodifiy xatolik** – berilgan sharoitlarda kutilganidan sezilarli darajada yuqori bo'lgan o'lhash xatoligi.

**Nomuvofiq tasodifiy xatolik (promax)** – natijani butkul va keskin buzadigan o'lhash xatoligi.

**Sistematik xatolik** – bir xil qiymatni takroriy o'lhash paytida o'zgarishsiz qoladigan yoki davriy ravishda o'zgarib turadigan o'lhash xatoligining tarkibiy qismidir.




***Uslubiy xatolik*** - o'lchash usulining nomukammalligi tufayli yuzaga keluvchi o'lchash xatoligining tarkibiy qismidir.




***Instrumental o'lchash xatoligi*** - qo'llaniladigan o'lchash vositalarining xatoligi tufayli yuzaga keladigan o'lchash xatoligining tarkibiy qismidir.




***O'rnatish xatoligi*** – o'lchash xatoligining tarkibiy qismi bo'lib, u o'lchash vositalarini noto'g'ri o'rnatilishi natijasida yuzaga keladi.



**Tashqi omillar ta'siridagi xatolik** – obyektga va o'lhash vositalariga tashqi omillarni (issiqlik va havo oqimlari, magnit, elektr, gravitatsion maydonlar va boshqalar) ta'sir qilish natijasida kelib chiqadigan o'lhash xatoligining tarkibiv qismidir.




**Subyektiv xatolik** – o'lhashni amalga oshiruvchi shaxsning individual xususiyatlari tufayli yuzaga keladigan o'lhash xatoligining tarkibiy qismidir.



**Hisoblash xatoligi** – o'lhash natijalarini matematik qayta ishlash jarayonida yuzaga keladigan o'lhash xatoligining tarkibiy qismidir.



**Doimiy sistematik xatoliklar ( $\delta$ )** – takroriy o'lhashlar davomida o'zining qiymatini o'zgartirmaydigan xatoliklar.




**O'zgaruvchan sistemmatik xatoliklar ( $\gamma$ )** – takroriy o'lhashlarda turli xil qiymatlarni olishi mumkin bo'lgan xatoliklar.

## **I bob bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Metrologiyaning maqsad va vazifalari. Metruk tizim haqida.
2. Metrologiyaning rivojlanish tarixiga oid ma'lumotlar.
3. Qadimiylar, ko'hna o'lchovlar va o'lhash birliklari.
4. Metrologiya bo'yicha asosiy atamalar.
5. Metrologiya.
6. Nazariy metrologiya.
7. Qonunlashtiruvchi metrologiya.
8. Amaliy metrologiya.
9. Kattalik.
10. Kattalik o'lchami.
11. Kattalikning qiymati.
12. Parametr.
13. O'lhash vositasi.
14. Kattalik o'lchovi.
15. Etalon (o'lhashlar shkalasi yoki birligi etaloni).
16. Birlamchi etalon.
17. Maxsus etalon.
18. Davlat etaloni.
19. Ikkilamchi etalon.
20. Nusxa – etalon.
21. Ishchi etalon.
22. Xalqaro etalon.
23. Milliy etalon.
24. O'lhashlar birliligi.
25. O'lhashlar birliliginini ta'minlash
26. O'lhash turlari va usullari
27. O'lhash vositalari va ularning turlari.
28. Etalonlar, ularning tabaqlanishi.
29. O'lhashlarning sifat mezonlari.
30. O'lhash xatoliklarining tabaqlanishi.
31. Muntazam xatoliklar, ularni kamaytirish usullari.
32. O'lhashga ta'rif keltiring va uni izohlab bering.
33. O'lhash obyektlariga misollar keltiring.
34. O'lhashlarning qanday turlari bor. Ularga misollar keltiring.
35. O'lhash usullarini izohlab bering.
36. O'lchov va o'lhash asboblarining farqi qanday?

- 37.O‘lhash xatoligi nima va uning qanday turlarini bilasiz?
- 38.Etalon yaratilishining assosiy sabablari nimada deb o‘ylaysiz?
- 39.Muntazam xatoliklarni kamaytirishning usullarini aytинг.
- 40.O‘lhash asboblarining aniqlik klasslari.
- 41.O‘lhash asboblarining assosiy metrologik tavsiflari.
- 42.O‘lhash asboblarining klassifikatsiyasi.
- 43.Analog o‘lhash asboblari.
- 44.Raqamli o‘lhash asboblari, o‘lhash o‘zgartkichlari.
- 45.O‘lhash asboblari nimaga asosan va qanday klasslarga bo‘linadi?
- 46.O‘lhash asboblarining metrologik tavsiflariga nimalar kiradi?
- 47.Asbob ko‘rsatishining variatsiyasi nima?
- 48.Analog o‘lhash asboblariga qanday asboblar kiradi?
- 49.Elektrnomagnit va elektrodinamik o‘lhash asboblarinin afzalliklari va kamchiliklarini ayтиb bering.
- 50.Magnitoelektrik va elekromagnit o‘lhash asboblarining farqini aytинг.
- 51.O‘lhash mexanizmi nima?
- 52.Raqamli o‘lhash asboblarining afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
- 53.O‘lhash o‘zgartkichlari deb nimaga aytildi?
- 54.Raqamli o‘lhash asboblari qanday afzallik va kamchiliklarga ega?



II BOB

ELEKTRIK

O'LCHASHLAR

**Elektrotexnika** – elektr va magnit hodisalarini va ularning amaliy foydalanish uchun qo'llanilishini o'rGANADIGAN fan.

### Asosiy tushunchalar

Elektr energiyasining xususiyatlari:

► Universallik:

- boshqa energiya turlari osongina elektr energiyasiga aylantiriladi;
- elektr energiyasi osongina issiqlik, mexanik, yorug'lik va boshqa energiya turlariga aylantiriladi.

► Qulay:

- ishlab chiqarish;
- uzatiish;
- iste'molchilar o'rtasida taqsimlash;
- turli xil qurilmalarda foydalanish.


### Asosiy kattaliklar

**Elektr toki:**

**jarayon ma'nosida** – elektr zarralarining simlar va zanjir elementlarida yo'naltirilgan harakati (ba'zan xaotik);

**fizik kattalik ma'nosida** – sekundda zaryadlar soni;

$$\text{Amper} = 1 \text{ Kulon/s} = 6,24 \cdot 10^{18} \text{ elektron/s}$$





### Kuchlanish:

**jarayon ma'nosida** – uzatuvchi simlarda elektr maydoni zaryadni harakatlantiradi;

**fizik kattalik ma'nosida** – potentsiallar farqi, yakka zaryadni ko'chishida qanday ish bajarilishini ko'rsatadi:

$$\text{Volt} = \text{Joul/Kulon} = \text{Joule}/(\text{Amper}^* \text{s})$$



$$U_{AB} = \int_L \vec{E}_{el} d\vec{l}$$



### Qarshilik:

**jarayon ma'nosida** - -bu zaryadlangan zarralarning tez harakatlanishiga to'sqinlik qiladigan, tokni cheklaydigan hodisa, masalan, rezistorda bu shunchaki harakatdagi atomlar;

**fizik kattalik ma'nosida** - to'siq darajasi - kuchlanishning tokka nisbati. Qarshilik qanchalik katta bo'lsa, xuddi shu kuchlanishda tok shunchalik kamroq bo'ladi;

$$\text{Om} = \text{Volt}/\text{Amper}$$

Silindrsimon o'tkazgichning  
qarshiligi:

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

Bu yerda:

*p - moddaning nisbiy qarshiligi 1*

*Omm/m yoki 1 Omm,*

*l - o'tkazgich uzunligi,*

*S - kesishgan maydon.*





Elektr o‘lhash asboblari - turli xil elektr kattaliklarini o‘lhash uchun ishlataladigan vositalar sinfiga mansub qurilmalardir. Elektr o‘lhash asboblari guruhiga, shuningdek, o‘lhash asboblaridan tashqari, boshqa o‘lhash vositalari – 1 chovlar, o‘lhash moslamalari, murakkab qurilmalar kiradi.

Elektr asboblari elektrik va elektrik bo‘limgan kattaliklarni o‘lhashga imkon beradi. Shkalada qurilmaning nomini yoki o‘lchanayotgan kattalikning lotincha bosh harfi ko‘rsatiladi.

### **Elektr o‘lhash asboblar tasnifi**

#### **Elektr asboblarini quvidagicha tasniflash qabul qilingan:**

1. O‘lchanadigan kattalikning turi bo‘yicha.
2. O‘lhash mexanizmi ishlashining fizik tamoyili bo‘yicha.
3. Tok turi bo‘yicha.
4. Aniqlik sinfi bo‘yicha.
5. Sanash moslamasining turi bo‘yicha.
6. Foydalanish sharoitlariga mos holda ishlab chiqarilganligi bo‘yicha.
7. Mehanik ta’sirlarga turg‘unligi bo‘yicha.
8. Tashqi magnit va elektr maydonlaridan himoyalanganlik darajasi bo‘yicha va boshqalar.

O‘lchanayotgan kattalikning turiga ko‘ra, elektr o‘lhash asboblari quyidagi turlarga bo‘linadi:

- 1) voltmetrlar (V harti bilan ko‘rsatilgan);
- 2) ampermetr ( $\Lambda$ );
- 3) vattmetr (W);
- 4) ohmestr ( $\Omega$ );
- 5) qenergiya hisoblagichlari (kVt/s);
- 6) fazametrlar ( $\phi$ );
- 7) chastotamerlar (Hz) va boshqalar.

## **Elektr o'Ichash asboblariga qo'yiladigan shartli belgilar**

Asbobning ishlash prinsipini ko'rsatuvchi belgilar:

<b>Harakatlanuvchi ramkali magnetoelektrik</b>	
<b>Elektromagnit</b>	
<b>Elektrodinamik</b>	
<b>Elektrostatik</b>	

Tok turini ko'rsatuvchi belgilar:

<b>O'zgarmas</b>	
<b>Bir fazali o'zgaruvchan</b>	
<b>O'zgarmas va o'zgaruvchan</b>	

Asboblarning joylashuvini ko'rsatuvchi belgilar:

<b>Shkalaning gorizontal holati</b>	
<b>Shkalaning vertikal holati</b>	
<b>Shkalaning ufqqa nisbatan burchak ostidagi holati</b>	

6

Ishlash sharoitlariga, ish harorati va nisbiy namlik diapazoniga qarab, elektr o'ichash asboblari besh guruhga bo'linadi:

- 1) A guruhi (harorat +10 ... +35 °C, namlik 80);
- 2) B guruhi (harorat -30...+40 °C, namlik 90);
- 3) B1 guruhi (harorat -40...+50 °C, namlik 95);
- 4) B2 guruhi (harorat -50...+60 °C, namlik 95);
- 5) B3 guruhi (harorat -50...+80 °C, namlik 98).

7

Mexanik ta'sirga chidamlilik bo'yicha asboblar zarba va tebranish paytida maksimal ruxsat etilgan tezlashtirish ( $m/s^2$ ) qiymatiga ko'ra bo'linadi. Standartga muvofiq, elektr o'ichash asboblari quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- 1) oddiy yuqori chidamlilikka ega (OП);
- 2) vibratsiyaga ta'sirsiz (BH);
- 3) vibratsiyaga chidamli (BП);
- 4) silkinishga ta'sirsiz (TH);
- 5) silkinishga chidamli (TP);
- 6) zarbagha chidamli (Y).

OП guruhidagi asboblar 15 m/s tezlanishni ko'tara oladi.

8

Tashqi magnit va elektr maydonlaridan himoyalanganlik darajasi bo'yicha asboblar I va II toifalarga bo'linadi.

Qurilmalar tashqi maydonlardan ekranlar bilan himoyalananadi.

OП guruhidagi asboblar 15 m/s tezlanishni ko'tara oladi.

Aksariyat elektr o'ichash asboblari harakatlannuvchi qismlari aylantiruvchi moment ta'siri tufayli siljiydi. Aylantiruvchi moment magnit yoki elektr maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi va ma'lum darajada o'chanadigan qiymatga mutanosibdir. O'ichash moslamasida har doim mexanik yoki elektromagnit kuch ta'sirida yuzaga keladigan qarama-qarshi moment mavjud. Elektromagnit qarshi moment yuzaga keladigan asboblar logometrlar deb nomланади.

## **Elektr o'lchash asboblariga qo'yiladigan shartli belgilar**

Asbobning ishlash prinsipini ko'rsatuvchi belgilar:

Harakatlanuvchi ramkali magnetoelektrik



Elektromagnit



Elektrodinamik



Elektrostatik



Tok turini ko'rsatuvchi belgilar:

O'zgarmas	—
Bir fazali o'zgaruvchan	~
O'zgarmas va o'zgaruvchan	~~

Asboblarning joylashuvini ko'rsatuvchi belgilar:

Shkalaning gorizontal holati	
Shkalaning vertikal holati	
Shkalanining uffffqa nisbatan burchak ostidagi holati	

## **Elektrik kattaliklarning o‘lchov birliklarining belgilanishi**

1.Amper - A	10.Mikroom – mкOm
2.Milliampere - mA	11.Farada – F
3.Mikroampere - мкA	12.Mikrofarad – мкF
4.Volt – V	13.Nanofarad - nF
5.Kilovolt – kV	14.Pikofarad – pF
6.Millivolt – mV	15.Genri – Gn
7.Om – Om	16.Milligenri – mGn
8.Megaom – MОm	17.Mikrogenri – мкGn
9.Kiloom – kOm	18.Tesla – Tl



### **Elektr o‘lchash asboblari tizimlari**

### **Magnitoelektrik tizim asboblari**

Magnetoelektrik tizim asboblarida aylantiruvchi moment doimiy magnitning tok o‘tkazgich bilan o‘zaro ta’siri natijasida hosil bo‘ladi. Harakatlanadigan qism sifatida tokli ramka yoki o‘qda joylashgan doimiy magnit bo‘lishi mumkin.

Magnetoelektrik tizim asboblari aniqlik darajasi past bo‘lgan asboblardir va transport vositalarida ko‘rsatuvchi asboblar sifatida ishlatalidi.

Harakatlanadigan ramkali elektr o‘lchash asboblari yuqori aniqlikka ega va aniqroq o‘lhashlar uchun qo‘llaniladi.

Magnit maydonida tokli ramkaga elektromagnit kuch ta’sir qiladi. Kuch elektromagnit kuch qonuniga muvofiq aniqlanganligi sababli, aylantiruvchi moment ramkadan o‘tayotgan tokka proporsional bo‘ladi.

Agar qarshi moment prujina tomonidan hosil qilinsa, ramkaning burilish burchagi (asbob strelkasi) ramkadagi tok bilan proporsional bo‘ladi.

( $m$  – nisbiy qarshi moment,  $c$  - doimiy kattalik)


$c$  – kattalik asbob sezgirligi deb nomlanadi va aniqlik sinfini tavsiflaydi

$$M_{np} = m\alpha$$

$$\alpha = cl$$

Asbob strelkasining burilish burchagi tokka proporsional bo‘lganligi sababli, magnitoelektr tizim asboblarining shkalasi bir tekis bo‘lib, turdagи asboblarning afzalligi hisoblanadi.

Magnetoelektr tizim asbobining sxemasi va tashqi ko‘rinishi:



- 1 – doimiy magnit
- 2 – qutb uchlari bo‘lgan magnit simlar
- 3 – harakatsiz o‘zak
- 4 – to‘g‘ri burchakli g‘altak,
- 5, 6 – yarim o‘qlar.
- 7, 8 – spiral prujinalar
- 9 – strelka
- 10 – harakatchan qarshi yuklar


Agar 50 Gts chastotali o'zgaruvchan tok g'altak orqali o'tkazilsa, u holda moment yo'nalishi sekundiga yuz marta o'zgarishni boshlaydi, harakatlanuvchi qism tok orqasidan ulgurmaydi va strelka og'maydi. Ushbu tizim asboblari o'zgarmas tok zanjirlarida foydalanish uchun mos keladi.

To'rtburchaklar shaklidagi yengil alyuminiy ramkada (2), ingichka simli o'raglan g'altak joylashgan.

Strelkali (4) ramka ikkita O va O'yarm o'qlariga o'rnatilgan.

O'q ikkita ingichka spiral prujinalar (3) tomonidan ushlab turiladi.

G'altak bo'sh silindr shaklidagi doimiy magnit M qutblari orasida joylashtiriladi. G'ltakning ichida yumshoq temirdan tayyorlangan silindr (1) joylashtirilgan.



### **Elektromagnit tizim asboblari**

Elektromagnit tizimning elektr o'lchanayotgan tok qo'zg'almas g'altak va o'qda joylashgan ferromagnit plastinka mavjud. Ishlash prinsipi harakatsiz g'altak magnit maydonining ferromagnit materialli o'zak bilan o'zarlo ta'siriga asoslanadi.

Asosiy qismlar: harakatsiz g'altak va harakatlanuvchi ferromagnit o'zak. Agar g'altakda o'lchanayotgan tok oqsa, g'altak tomonidan yaratilgan aydon ferromagnit bargagini ichkariga tortadi.

Agar kattalik o'zgarmas tok (DC) zanjirida o'lchanadigan bo'lsa, aylantiruvchi moment tokning kvadratiga proporsional bo'ladi. Agar g'altakda sinusoidal tok oqsa, aylantiruvchi moment shu tokning ta'sir qiluvchi qiymati kvadratiga proporsional bo'ladi.

$$M_{\epsilon_p} = kI^2$$

bu erda k - proporsionallik koefitsienti

Harakatlanuvchi qismning burilish burchagi ham tokning kvadratiga proporsionaldir:


$$\alpha = cI^2$$

Agar asbob sinusoidal tok zanjiriga ulansa, aylantiruvchi moment toklar qiymatlari va ular orasidagi fazaviy siljishning kosinusiga proporsional bo'ldi:

$$M_{sp} = k I_1 I_2 \cos\alpha$$

asboblar o'zgarmas va o'zgaruvchan tok zanjirlarida ampermetr, voltmetr va vatmmetr sifatida ishlatalishi mumkin.

Elektromagnit tizim asbobining sxemasi va tashqi ko'rinishi:



## Elektrodinamik tizim asboblari


Elektrodinamik tizim asboblari o'lchash mexanizmi ikkita g'altakdan iborat: qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan.

Qo'zg'almas g'altak ikkita qismdan iborat bo'lib, ularning ichida o'qda harakatlanadigan g'altak joylashtirilgan. G'altaklarda tok mavjud bo'lganda, qo'zg'aluvchan g'altakni aylantirishga intiluvchi, elektrromagnit o'zaro ta'sir kuchlari paydo bo'ladi, ya'ni aylantiruvchi moment (o'zgarmas toklar va mexanizmning tegishli konstruksiyasi uchun) toklar ko'paytmasiga proporsional:


$$M_{\epsilon_p} = kI_1 I_2$$

Agar asbob sinusoidal tok zanjiriga ulansa, aylantiruvchi moment toklar qiymatlari va ular orasidagi fazaviy siljishning kosinusiga proporsional bo'ladi:

$$M_{\epsilon_p} = kI_1 I_2 \cos \alpha$$



- 1 - qo'zg'almas g'altak (tayanch tok);
- 2 - qo'zg'aluvchan g'altak (o'lchanadigan tok);
- 3 - strelka (mil);
- 4 - prujina;
- 5 - so'ndirgich.



Elektromagnit energiya:

$$W_M = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

bu erda:  $L_1$  va  $L_2$  - qo'zg'almas va o'zg'aluvchan g'altaklarning induktivligi,  $M$  - g'altaklarning (ramkalar) o'zaro induktivligi.



Shkala tenglamasi:

$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 \frac{dM}{d\alpha}$$

Elektrodinamik tizimning asboblari boshqa tizimlarning asboblari oldida quyidagi afzalliklarga ega:

- juda yuqori aniqlik (sinflar 0,1; 0,2; 0,5);
- o'zgarmas va o'zgaruvchan tok zanjirlarida foydalananish imkoniyati.


Ushbu asboblarning yuqori aniqligi magnit oqimlarning ferromagnit o'zaklarda emas, balki havo orqali ularishi bilan bog'liq, ya'nii **gisterezis** xodisasi, uyurmali oqimlar va boshqalar ta'siri va xatoliklari inkoretiladi, shuning uchun portativ tizimlar ko'rinishidagi elektrodinamik tizim asboblari aniq laboratoriya tahlillarida keng qo'llaniladi.

Elektrodinamik tizim asboblarining asosiy kamchiliklari:

- kuchsiz ichki magnit maydon tufayli ko'rsatkichlarning tashqi magnit maydonlari ta'siriga bog'liqligi;
- harakatlanuvchi g'altakka tok ulanmasini cheklash tufayli ortiqcha yuklanishga chidamlilikning pastligi;
- katta quvvat sarfi;
- kichik aylantiruvchi moment.

Ferrodinamik tizim asboblarida tashqi magnit maydonlarning ta'sirini kamaytirish va aylantiruvchi momentni oshirish uchun ferromagnit o'zak ishlataladi. Ushbu asboblarning qo'zg'almas g'altagi po'lat magnit o'tkazgichida joylashgan.

Asbob kuchli magnit oqimni yaratadi, bu uni tashqi maydonlarning ta'siridan himoya qiladi va aylantiruvchi momentni oshiradi.



Qalin izolyatsiyalangan o'tkazgichdan yasalgan qo'zg'almas g'altak (1).

Qo'zg'aluvchan g'altak (2) yupqa izolyatsiyalangan o'tkazgichdan qilingan.

Qo'zg'aluvchan g'altak o'qqa tinchlantirgich bilan birga o'rnatilgan.

Ushbu qurilmalarning ishslash printsipi g'altaklarda oqayotgan tok tomonidan xosil qilinadigan ikki magnit maydonlarning o'zaro ta'siriga asoslanadi.



tok turga bog'liq emas  
yuqori aniqlik




n shkala notekisligi  
ortiqcha yuklanish mumkin emasligi  
tashqi magnit maydonlarining  
ko'rsatishga ta'siri

## Induksion tizim asoslari

Prinsipial jihatdan induksion tizim asboblarini har qanday maqsadda qo'llash uchun (ampermetr, voltmetr, vattmetr va boshqalar) tayyorlash mumkin. Ammo eng keng tarqalgan turi bu – elektr energiyasining induksion hisoblagichlaridir.

Induksion hisoblagich – bu o'zgaruvchan tokli kichik dvigateldir.

Ishlash prinsipi aylanadigan (yoki yugiruvchi) magnit maydonning asbobning qo'zg'aluvchi qismidagi uyurmali toklar bilan o'zarot ta'siriga asoslangan.



1 - bitta kuchlanish g'altagi bo'lgan o'zak

2 - hisoblash mexanizmi

3 - alyuminiy disk

4 - tormoz magniti

5 - ikki ketma-ket ulangan tok g'altagi bo'lgan U simon o'zak

Harakat maydoni fazalari ma'lum burchakka siljigan ikki magnit oqimlari tomonidan yaratiladi, bu oqimlar ikkita elektromagnit tomonidan hosil qilinadi.

Birinchi (ko'p o'ramlı) elektromagnitning chulg'ami kuchlanishga parallel ravishda ulanadi. Ikkinchisining o'ramlar soni oz bo'lib, kuchlanishga ketma-ket ulanadi, ya'ni bitta oqim kuchlanishga, ikkinchisi esa yuklash tokiga proporsional.

O'zgaruvchan tok (AC) quvvatiga proporsional aylantiruvchi moment  $M_{ayl}$  hosil bo'ladi:

$$M_{ayl} = kP$$

Qarama-qarshi moment doimiy magnit tomonidan yaratiladi, uning maydonida harakatlanuvchi qism - alyuminiy disk aylanadi.

Doimiy magnit oqimining uyurmali toklar bilan o'zaro ta'siri natijasida tormozlovchi moment  $M_t$  vujudga keladi:

$$M_{ayl} = M_p$$

Tezlanishning o'zgarmas chastotasida:

$$W = cn$$

bu yerda  $W$  – kuchlanish iste'molidagi energiya,

$n$  – hisoblagich aylanishlari soni,

$c$  – o'zgarmas koefitsient (diskning bir aylanishiga to'g'ri keladigan elektr energiyasi kWt/soat)

Induksion tizim asboblarining afzalliklari:

- nisbatan katta aylantiruvchi moment;
- ortiqcha yuklanishlarga turg'unlik (tok bo'yicha 300% gacha);
- tashqi magnit maydonlarga bog'liqmasligi.

Ta'kidlash joizki, induksyon tizim hisoblagichlari faqat bir chastotali o'zgaruvchan tok uchun ishlataladi. Ushbu tizim asboblarining ko'rsatkichlari ko'p jihatdan atrof-muhit haroratiga bog'liq.

O'zgaruvchan tok energiyasini kuchlanish va tok bo'yicha o'lchash chegaralarini kengaytirish uchun kuchlanish va tokni o'lchash transformatorlari qo'llaniladi.




## Elektrostatik tizim asoslari

Elektrostatik tizim asbobining o'lchash mexanizmi izolyatsiyalangan metall plastinalardan iborat. Potentsial ta'sirida harakatlanuvchi plastina og'adi, ya'ni doimiy kuchlanish kvadratiga yoki ta'sir qiluvchi sinusoidal kuchlanish kvadratiga proporsional aylantiruvchi moment hosil bo'ladi:

$$M_{sp} = cU^2$$

Elektrostatik tizim asboblari faqat o'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanish voltmetrlari sifatida ishlatiladi.



- 1 – harakatlanuvchi alyuminiy plastina
- 2 – elektrik ulangan qo'zg'almas plastina
- 3 – o'q

Elektrostatik voltmetrlar bilan o'lchash chegaralarini kengaytirish uchun sig'imli va rezistiv kuchlanish bo'lgichlardan foydalananildi.

## **Elektrostatik voltmetrlarning afzalliklari:**

- elektr energiyasining kam iste'moli;
- tashqi magnit maydonlariga va harorat o'zgarishiga sezgir emas;
- kuchlanish transformatorlarini qo'llamasdan yuqori kuchlanishni o'lchash qobiliyati.

Ushbu tizim qurilmalarining kamchiligi:

- qurilmalarning nisbatan past sezgirligi.

## **Raqamli asboblar**

Raqamli asboblar uzlusiz elektr miqdorini vaqtning aniq nuqtalarida o'lchaydi va o'lchash natijasi raqamli ko'rinishda taqdim etiladi.

Sanoatda 1 mkV dan 1000 V gacha bo'lgan o'zgarmas kuchlanishli raqamli voltmetrlar ishlab chiqariladi.


Kalibrovkalangan shuntlardan foydalangan holda ushbu asboblar 7500 A gacha bo'lgan raqamli ampermetr, shuningdek o'zgaruvchan kuchlanishli voltmetr, chastota o'lchagichlar, ommetr va boshqalar kabi ishlatilishi mumkin.

Ushbu asboblar juda yuqori o'lchash aniqligi (xatolikligi 0,1 dan 1% gacha), yuqori tezlik, keng o'lchash diapazonlariga ega. Raqamli asboblarni hisoblash mashinalari bilan bog'lash (kommutatsiya) mumkin.



Raqamli voltmetrning asosi analog-raqamli o'zgartgich (ARO') hisoblanadi. Hozirgi vaqtida ARO'ni qurish uchun ko'plab sxematik prinsiplar mavjud, ammo ularning eng umumiysi o'lchanadigan qiymatni etalonlar to'plami bilan taqqoslashdir. ARO' ning asosi xususiyatlari o'zgartirishning aniqligi (chiqish kodidagi razryadlar soni) va tezlik hisoblanadi. Shartli ravishda ARO' ni ikkita sinfga ajratish mumkin: ketma-ket hisoblash, unda chiqish kodi o'lchanayotgan kuchlanishning diskret o'sib boruvchi etalon kuchlanishga teng kelishi orqali aniqlanadi va parallel hisoblash, unda signal etalon kuchlanishlar to'plami bilan taqqoslash orqali aniqlanadi.

### **Elektr o'lhash asboblari tasnifi**



## Tok kuchini o'lchash asboblari

**Ampermetr** – elektr zanjir uchastkasida oqib o'tayotgan tokni o'lchash uchun asbob.

U galvanometr deb nomlanuvchi sezgir elementga ega.


O'lchash chegalari:

پ O'zgarmas tokda: 3 A, 10 A.

پ O'zgaruvchan tokda: 3 A, 10 A.

Galvanometr sezgirligi:

پ  $5 \times 0,00001$  A/bo'l.



Tokni o'lchash uchun har qanday elektr zanjirlarida ampermetr zanjir elementlari bilan qutblanishga amal qilgan holda ketma-ket ulanadi.



O'zgarmas (DC) zanjirlarida, odatda, magnetoelektr tizim asboblari ishlatalidi va kamdan-kam hollarda - elektromagnit tizim asboblari qo'llaniladi.

O'lchash xatoligini kamaytirish uchun ampermetrnning qarshiligi tok o'lchanadigan zanjir elementining qarshiligiga qaraganda ancha past (ikki tartibga) bo'lishi talab etiladi.



Magnitoelektrik tizimning o'lchashni bajaruvchi mexanizmi shkala va shuntlar to'plami bilan ta'minlangan.

50 Gts chastotali o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun asosan elektromagnit tizim asboblari qo'llaniladi.

Ampermetrlarning qarshiligi Om ulushlaridan bir necha Om gacha bo'ladi.

## Ampermetrning o'lhash ko'lamini kengaytirish

Shunt – ampermetrga uning o'lhash ko'lamini kengaytirish maqsadida parallel ulanadigan o'tkazgich. Shuntning bunday ulanishi natijasida tokning bir qismi tarmoqlanadi va ampermetr orqali o'lchanayotgan tokdan n barobar kichik tok o'tadi.



$$R_{\text{ш}} = \frac{R_a}{n-1}, n = \frac{I}{I_a}$$



Shuntni o'lhash mexanizmiga  
ulash sxemasi




Shuntning tashqi ko'rinishi


## Kuchlanishni o'lhash asboblari

**Voltmetr** – elektr zanjir uchastkasida kuchlanishni o'lhash asbobi. U galvanometr deb nomlanuvchi sezgir elementga ega.

- O'lhash chegalari:
- O'zgarmas tokda: 5 V, 15 V.
  - O'zgaruvchan tokda: 5 V, 250 V.
  - Galvanometr sezgirligi:
  - $5 \times 0,00001 \text{ V/bo'l}$



Kuchlanishni o'lhash uchun voltmetr kuchlanishni aniqlash kerak bo'lgan element bilan parallel ravishda ulanadi.




O'zgarmas tok (DC) zanjirlarida, odatda, magnetoelektrik tizim asboblari ishlataladi, ammo odatda ular qo'shimcha qarshilikka ega bo'ladi.


O'lhash xatoligini kamaytirish uchun voltmetrnning qarshiligi zanjir clementining qarshiligidagi qaraganda katta (ikki tartibga) bo'lishi talab etiladi.

### Voltmetrnning o'lhash ko'laminini kengaytirish


Qo'shimcha qarshilik – voltmetrga, uning o'lhash ko'laminini kengaytirish maqsadida, ketma-ket ulanadigan qo'shimcha rezistor. Qo'shimcha qarshilikning bunday ulanishi natijasida voltmetrdagi kuchlanish o'lchanayotgan kuchlanishdan n barobar kichik bo'ladi.




$$R_s = \frac{U - U_s}{U_s} R_s = (n-1)R_s$$



### Tok kuchi va kuchlanishni reostat yordamida rostlash




Tok kuchi ni reostat yordamida rostlash




Kuchlanishni reostat yordamida rostlash

Asboblarni bir fazali zanjirga ularash uchun kuchlanish va tok o'lchash transformatorlarini qo'llash



Voltmetr va chastotometr bilan yuklangan kuchlanish transformatori:

- a – qurilma,
- b – shartli belgilanishi



Tok transformatori:

- a – qurilma,
- b – shartli belgilanishi




### Quvvatni o'lchash asboblari

**Vattmetr** o'lchash elementlari sifatidagi ikki g'altak: tok va kuchlanish g'altaklari bilan ta'minlangan. Birinchi g'altak orqali kuchlanishiga proporsional bo'lgan tok, ikkinchi g'altak orqali tarmoq kuchlanishiga proporsional bo'lgan tok o'tadi. Vattmetrning tok g'altagi zanjiriga, ketma-ket ulanadi, kuchlanish g'altagi esa iste'mol qilinayotgan quvvati o'lchanishi kerak bo'lgan zanjir kuchlanishiga parallel ulanadi.

Quvvat o'zgaruvchan tok zanjirida ampermetr va voltmetr ko'rsatkichlariga ko'ra hisoblanadi.

Odatda magnitoelektrik tizim ampermetrlari va voltmetrlari qo'llaniladi.




Ko'p o'lchovli vattmetrning bo'lim qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$CW = \frac{U_p I_p}{n}$$

bu yerda:  $U_p$ ,  $I_p$  - asbobning tegishli ulanmalarida ko'rsatilgan kuchlanish va

tokning eheklangan qiymatlari;  $n$  – shkala bo'limlari soni.

### Elektr o'lchash asboblari ulangan elektr zanjiri



## Qarshilikni o'lchanadigan asboblari

Elektrik qarshilik bir necha usullar bilan o'lchanadi. Ularning eng soddasi – ampermetr-voltmetr usulidir.


Sxema bo'yicha o'lchanadigan qarshilik:

$$R = U / I$$


O'lchangan qarshilik R<sub>u</sub> haqiqiy qarshilik R dan farq qiladi:

$$R_u = R + R_A$$

chunki, ampermetrnning ichki qarshiligi R<sub>A</sub> o'lchanash xatoligini keltirib chiqaradi. Shu sababli bunday sxemalardan yetarlicha katta qarshiliklarni ( $R \gg R_A$ ) o'lchanashda foydalilaniladi. Ampermetrnning ichki qarshiligi o'lchanayotgan qarshilikdan kamida ikki barobar kichik bo'lishi kerak.



Kichik qarshiliklarni o'lchanash uchun quyidagi sxema qo'llaniladi:



Bu holda noma'lum qarshilikni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$R_u = \frac{R}{1 + R/R_V}$$

Ushbu sxema o'lchanadigan qarshilik voltmetrnning ichki qarshiligidan kamida ikki marta kam bo'lganda ishlataladi.

Qarshilik bevosita **ommestr** yordamida o'lchanadi, ommestrda qo'shimcha rezistorlar va quvvat manbai mavjud. Asbob o'zgarmas EYUKda tokni o'lchanash prinsipi asosida ishlaydi. Asbob shkalasi qarshilik birliklarida darajalanadi. Ommetrlar xatoligi katta (aniqlik sinfi 2,5) va notekis (teskari) shkalaga ega.

Oddiy ommetr tok manbai, o'zgaruvchan rezistor va sezgir tok o'lchagichdan (mikrometr) tashkil topgan. Uning shkalasi **Om** larda darajalangan. Asbobga noma'lum qarshilik ulanganda, mikroampermetr strelkasi qarshilikka proporsional ravishda og'adi. Shu sababli ommetr shkalasida nolinch bo'lim ongda joylashgan, chetki chap bo'limga esa "cheksizlik" belgisi qo'yilgan.

Qarshilikni o'lchashning aniqroq usuli **ko'prik usuli** hisoblanadi. Qarshiliqi o'lchanadigan rezistor R ko'prikning elkasiga ulanadi,  $R_1$ ,  $R_2$  va  $R_3$  qarshiliklari ma'lum (sxemaga qarang).

Diagonal **ab** ga magnetoelektrik galvanometr ulanadi. Galvanometr tok yo'qligini bildiradi, qachonki quyidagi tenglik bajarilsa:

$$RR_3 = R_1R_2$$

Noma'lum qarshilikni quyidagicha aniqlash mumkin:


$$R = \frac{R_1R_2}{R_3}$$

### Sig'imni o'lchash



Agar kondensatordagi yo'qotishlar hisobga olinmasa, o'lchashlarni sxema bo'yicha amalga oshirish mumkin.

O'lchanayotgan sig'im ko'prikning muvozanat holatidan aniqlanadi:

$$C = C_0 \frac{R_2}{R_1}$$





Ommetrning principial sxemasi



Agar kondensatorning qarshiligi ( $R_C$ ) hisobga olinsa, kondensatori almashtirish sxemasidan foydalanish mumkin. Bunda kondensator qarshiligi va maqbulligini (dobrotnost) aniqlash mumkin:

$$R_C = \frac{R_1 R_3}{R_2} \quad Q = \frac{1}{\omega C_0 R_1}$$



Katta yo'qotishlarga ega bo'lgan kondensator uchun, o'lchashlar ushbu sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Ko'priknинг muvozanat shartlaridan:

$$C = C_0 \frac{R_2}{R_1} \quad Q = \omega C_0 R_0$$

O'zgaruvchan tok (AC) ko'priklari ko'p o'lchash diapazonlariga va 0,01 gacha aniqlik sinfiga ega


### Induktivlikni o'lchash

Ko'priksxemasi yordamida induktivlikni o'lchash ham amalga oshiriladi.

G'altakning induktivligi va aktiv qarshiligini o'lchash uchun o'zgaruvchan tok (AC) ko'priki sxemasi.

Ko'priknинг muvozanat holati shartiga asosan:

$$L = C_0 R_1 R_2 \quad R_L = \frac{R_1 R_2}{R_0}$$



## **Elektr o'lchash asboblari shkalasini markalash**

Shkalaning boshlang'ich ko'rsatkichi – o'lchanadigan kattalikning eng quyi qiymati.

Shkalaning yakuniy ko'rsatkichi – o'lchanadigan kattalikning eng yuqori qiymati.


Shkala bo'limi qiymati – shkalada ikki qo'shni belgiga mos keluvchi qiymatlar orasidagi farq.

To'q chiziqlar – aniqlik sinfi ta'minlanadigan diapazonni ko'rsatadi.



### Shkala:

- ⇒ Bir tomonlama – Ikki tomonlama
- ⇒ Bir tekis - Notekis



### Markalash tavsiflari:

1. Tur tavsiflari
2. Elektrik tavsiflar
3. Metrologik tavsiflar
4. Tayyorlanish tavsiflari

### **2. Elektrik tavsiflar:**


- " Tok turi
- " Minimal o'tkazuvchi kuchlanish
- " Ichki qarshilik
- " Chastotali tavsiflar

### **1. Tur tavsiflari:**

Tur – ampermetr

Nomenklatura – model

Ko –



5A R=0.005Ω L=0.0023Η

O 45-55-1500Hz mi turi

### 3. Metrologik tavsiflari:


- " Aniqlik sinfi  $0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4$
- " Yuqori chegara, bir chegaralı-ko'p chegaralı
- " Bo'lim qiymati (= chegara/bo'lim soni)
- " Ishonchli interval chegaralari (bo'limlarda)

### 4. Tayyorlanish tavsiflari:


#### a) Shkalaning normal holati:

- " vertikal 
- " gorizontal 
- " burchak ostida 

#### b) Asbobning himoyalanganligi:




## Shkala belgilarini o'qish



## **II bob bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Elektr o'lhashlarning maqsad va vazifalari.
2. Elektr o'lhashlarga qo'yiladigan talablar.
3. Elektr o'lhashlarning fan va texnika rivojidagi roli.
4. Elektr o'lhash vositalarining rivojlanish tendensiyalari.
5. Shunt qarshiligi nima maqsadda ishlatiladi?
6. Shuntlash koeffitsienti nima?
7. Qo'shimcha qarshilik qiymati qanday hisoblanadi?
8. O'lhash tranformatorlari nima maqsadda ishlatiladi?
9. O'lhash transformatorlarining qanday xatoliklari bor?
10. O'lhash tok transformatorlarining normal ish rejimi nima?
11. O'lhash transformatorlarining burchak xatoligi nimaga bog'liq?
12. To'g'rilaqch sifatida qanday elementlardan foydalaniлади va ular qanday xususiyatlarga ega?
13. To'g'rilaqchli o'zgartkichlarning qanday ulanish sxemalari mavjud?
14. To'g'rilaqchli asboblarning xususiyatlarini tushuntiring?
15. Elektromexanik turidagi o'lhash asboblari qanday tizimli asboblarga bo'linadi va ularning ish prinsipi nimaga asoslangan?
16. Magnitolektrik tizimli asboblarda aylantiruvchi moment qanday hosil bo'ladi?
17. Nima sababdan magnitolektrik tizimidagi asboblari faqat o'zgarmas tok zanjirlarida ishlatiladi?
18. Analogli deb qanday asboblarga aytildi?
19. O'lhash zanjiri, o'lhash mexanizmining funksiyasi nimadan iborat?
20. O'lhash mexanizmining qo'zg'aluvchan qismiga qanday momentlar ta'sir etadi?
21. Ko'priklisxema deganda nimani tushunasiz?
22. Yakka va qo'shaloq o'zgarmas tok ko'priklarining vazifikasi nimadan iborat?
23. Nima uchun yakka ko'priklar yordamida kichkina qarshiliklarni aniq o'lhash mumkin emas?
24. Ko'priklar sezgirligi nimaga bog'liq?
25. O'zgaruvchan tok ko'prigining muvozanat shartini yozib, tushuntiring?

26. O‘zgaruvchan tok ko‘priklarini muvozanat holatiga keltirish uchun qanday shartlar bajarilishi kerak?
27. O‘zgaruvchan tok ko‘priklarining har xil variantli sxemalaridan misol keltiring?
28. Elektrodinamik o‘lhash mexanizmi va uni vattmetr sifatida ishlatalishi.
29. Induksion mexanizm va uni hisoblagich sifatida ishlatalishi.
30. Bir fazali induksion hisoblagichini xususiyatlari va xatoligi.
31. Elektron hisoblagich, struktura sxemasi, bloklari va ularning funksiyasi.
32. O‘zgarmas tok potensiometrining ish prinsipi nimaga asoslanadi?
33. Ish toki qanday o‘rnatiladi? Uni o‘rnatish nimaga kerak?
34. O‘zgarmas tok potensiometrining prinsipial sxemasi.
35. O‘zgarmas tok potensiometrida ish tokini aniq o‘rnatilishi nimaga bog‘liq va u qanday ta’minlanadi?



III BOB

CHIZIQLI VA  
BURCHAKLI  
O'LCHASHLAR

### III BOB. CHIZIQLI VA BURCHAKLI O'LCHASHLAR

Chiziqli va burchakli o'lchashlar fan va texnikada eng keng tarqalgan o'lchash turlaridan hisoblanadi.

Sanoatda, ayniqsa mashinasozlikda va asbobsozlikda chiziqli va burchakli o'lchashlarning hajmi boshqa o'lchashlarga nisbatan 90 – 95 % gacha qiymatni tashkil etadi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati, uning uzoq muddatliligi, mustahkamligi chiziqli va burchakli o'lchashlar sifatiga juda bog'liq.

Masalan: mashinasozlikda chiziqli o'lchovlar juda keng ish diapazonida  $10^{-10}$  dan  $10^{20}$  m o'lchanishi mumkin. Burchak o'lchovlar esa  $0 - 360^\circ$  va  $2\pi$  radianda o'lchasnihi mumkin.

O'lchov birliklari:

1 m



chiziqli	burchakli
metr (m)	gradus ( $^\circ$ )
millimeter (mm)	minut ('')
milkrometer (mkm)	sekund (")

O'lchash asboblari turlari:



Universal	Maxsus
shtangen asboblar	shablonlar
burchak o'lchagichlar	o'lchov plastinalari
mikrometrlar	kalibr-probkalari
indikatorlar	kalibr-skobalar
mikroskoplar	radius o'lchgichlar

Chiziqli va burchakli o'lchashlar uchun asboblari: mexanik, elektrik, elektromagnit, optoelektron va issiqliqlik turlarga bo'linadi.

Chiziqli va burchakli o'lchashlar uchun asboblarning eng muhim tavsiflari ularning: statik va dinamik sezgirligi, o'lchash diapazoni, o'lchash aniqligi va boshqalaridir.



## Uzunlik o'lchovlari


Uzunlik o'lchovlari — bu doimiy uzunlikdagi, yuqori aniqlikdagi va barcha chiziqli o'lchamlarning bir xilda o'lchashni ta'minlaydigan o'lchash vositasi.

Uzunlik o'lchovlari ular bilan detallarning o'lchamlarini taqqoslash uchun joriy vosita hisoblanadi.

### Yassi-parallel tugal uzunlik o'lchovlari


#### (Концевые меры длины)

**Yassi-parallel tugal uzunlik o'lchovlari** (КМД)-bu aniq o'lchamga ega o'lchovlar bo'lib, ularning o'lchamlari yuqori aniqlikka ega turli chiziqli o'lchamlarni o'zida jamlagan metall plastinalar to'plami bo'lib, ularda o'lcham har bir plastinaning qarama-qarshi o'lchash




Yassi-parallel tugal uzunlik o'lchovlari g'adir-budurligiga ega, bu ularning bir-biriga jips yopishishini ta'minlaydi va aloxida bloklarni birlashtirish orqali aniq uzunlik qiymatini tiklash imkon beradi.

Yassi-parallel tugal uzunlik o'lchovlarining asosiy parametrlari



- KMD uzunligi (o'lchami) – nominal va haqiqiyidir.
- O'lchash sirtlarining yassi-parallelligi – o'lchov sirtlarining turli joyolarida o'lchamlarning tengligi bilan belgilanadi.
- O'lchash sirtlarini silliq biriktirish – bu o'lchovlarning bir-biriga jips yopishish qobiliyatidir.




- а – plitkalar bloki.  
 б – mikrometr ko'rsatkichini nazorat qilishda plitkalardan foydalanish.  
 в – diametrn o'lchashda plitkalarni qo'llash.  
 г – o'lchamni belgilashda plitkalarni qo'llash.  
 д – asosga o'rnatilgan belgilagich va plitkalar.

### Mexanik o'lchash asboblari

**Masshtabli lineyka** — tashqi va ichki uzunlik o'lchamlar va masofalarni o'lchash uchun. O'lchash aniqligi - 0,5 mm.

Masshtabli lineyka yordamida o'lchash bo'yicha misollar:




**Ruletka** — chiziqli o'lchamlarni o'lchash uchun: uzunlik, en, detallarning balandligi.


O'lchov aniqligi - 1 mm.

Zamonaviy ruletkalar:

- a) o'zi o'raluvchan tugmali ruletka
- b) oddiy ruletka
- c) novli qo'l ruletkasi



Universal ruletka



Kurvimetatr

### To'g'richiziqlilik va sirt tekisligini nazorat qilish vositalari

Har qanday mashina detalining geometrik shakli odatda tekis, silindrsimon, konussimon, sharsimon va boshqa sirtlarning kombinatsiyasidir. Detal ishlab chiqarishda olingan haqiqiy shakl nominal geometrik shakldan (chizmada belgilangan) biroz farq qiladi.

Asl geometrik shakldan og'ishning quyidagi turlari mavjud:

1. Dumaloqlikdan og'ish. Ularning orasida eng keng tarqalgani ovallik va qirralilikdir.


2. Silindrsimonlikdan og'ish. Ular orasida egarsimonlik, bochkasimonlik, konussimonlik va o'q tekisligidan og'ish yoki egiklik keng namoyon bo'ladi.

3. Yassi yuzalar shaklining og'ishi. Bunda botiqlik, qavariqlik va egarsimonlik ko'pincha uchraydi.

4. Yuza joylashuvidan og'ish. Bularga o'qlar parallelligidan og'ish, o'qlarning noto'g'ri joylashishi, umumiy o'q bo'yicha muvozanatning og'ish kiradi.

Sirt g'adir-budurligi - bazaviy uzunlikka nisbatan kichik qadamli yuza notekisliklari birikmasi. Metrometrлarda (mkm) o'lchanadi. G'adir-budurlik qattiq jismarning mikrogeometriyasiga tegishli bo'lib, ularning ekspluatatsion xossalarni belgilovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Avvalo, ishqalanishga chidamlilik, mustahkamlik, birikmalarning zichligi (germetikligi), kimyoviy turg'unlik, tashqi ko'rinishi.

## Nazorat qilish vositalari



- а. б, в - qirrali lekalo lineykalari;  
 г - to<sup>4</sup>g<sup>5</sup>ri burchakli lineyka;  
 д - qo<sup>4</sup>shtavrli lineyka;  
 е - ko<sup>4</sup>prikcha-lineyka;  
 ж - uch qirrali burchakli lineyka;  
 з - ko<sup>4</sup>prikcha-lineyka bilan  
     bo<sup>4</sup>yoqqa tekshirish;  
 и - uch qirrali burchakli lineyka  
     bilan bo<sup>4</sup>yoqqa tekshirish;  
 к - qiyoslash plitasi;  
 л - plita yordamida plita silliqligini  
     tekshirish;  
 м - shaberlovchi burchaklar;  
 к - qiyoslash plitasining  
     yassiligini nazorat qilish

## Lekalo lineykalar

**Lekalo lineykalar** – uch turda ishlab chiqariladi:

- 1) uzunligi 80, 125, 200, 320 va (500) mm bo'lgan ikki tomonlama qirrali (**LD**);
    - 2) uch qirrali (**LT**) uzunligi 200 va 320 mm;
    - 3) to'rt qirrali (**LF**) uzunligi 200, 320 va (500) mm.

Lekalo lineykalar bilan tekshirish **yorug'lik tirqishiyoki iz usuli** bilan amalga oshiriladi.

**Yorug'lik tirqishi usuli** bo'yicha tekislikni tekshirayotganda, lineyka sinovdan o'tkazilayotgan yuzasiga o'tkir qirrasi bilan o'rnatiladi va yorug'lik manbai lineyka va detalning orgasida joylashtiriladi.

Yeterlichcha mahorat bilan bajarilgan ushbu nazorat usuli 0,003 dan 0,005 mm gacha (3...5 mikron) tirkishni aniqlash imkonini beradi.



**Izli usul** bilan tekshirilganda lineykaning ishchi qirrasi toza sinov yuzasi bo'ylab yurgiziladi. Agar sirt tekis bo'lsa, unda uzliksiz iz qoladi; aks holda uzuk-uzuk izlar (dog'lar) kuzatiladi.

Ishchi yuzasi keng qiyoslash lineykalari to'rt turda (kesimda) tayyorlanadi:

- 1) to'g'riburchakli (SHP);
- 2) qo'shtavrli (SHD)
- 3) ko'prikli (SHM);
- 4) burchakli uch qirrali (UT).




### Shtangen asboblar

**Shtangen asboblar** - bu shkalali shtanga va nonius (ko'rsatkichni aniqlashtirish uchun yordamchi shkala) yordamida chiziqli o'lchamlarni o'lhash asboblaridir.

Shtangen asboblariga quyidagilar kiradi:

1. Shtangen sirkullar
2. Shtangen chuqurlik o'lchagichlari
3. Shtangeniysmaslar

### **Shtangensirkul**




## Qo'llanilishi:

- 1) ichki va tashqi o'lchamlarni o'lhash;
- 2) chuqurlik o'lchamini o'lhash (12-kvalitetgacha);
- 3) o'lcham o'rnatish;

Tun	O'lhash chegarasi, mm	Nonius qiymati, mm	Xatolik chegarasi, mm
ШЦ-I	0-125	0,1	$\pm 0,1$
ШЦ-I	0-100	0,05	$\pm 0,05$
	0-200	0,05	$\pm 0,1$
	0-250	0,1	$\pm 0,1$
ШЦ-I	0-315 0-400 0-500 260-630 250-820 320-1000	0,1	$\pm 0,1$
	600-1250		
	500-1500		$\pm 0,2$
	820-2030		

## ШЦ-I tuzilishi






### Tashqi o'lchamlarni o'lchash:

1. Asbob o'ng qo'lga, detal chap qo'lga olinadi.
2. Gubkalar orasini ochib, ularning o'rtafiga detal zinch joylashtiriladi.
3. Asbobning siljuvchi qismlari detalning chetlariga tekkan holatida qotirish vinti yordamida qotiriladi.
4. Natijani olishdan oldin gubkalar va detal orasida og'ishlar yo'qligiga e'tibor qaratiladi.
5. Detalni asbobdan chiqarib, natijani aniqlashga kirishiladi.



### **Ichki o'lchamlarni o'lchash:**

1. Asbobning ichki o'lchashni bajarishga mo'ljallangan siljuvchi qismlari birlashtiriladi va o'lchanadigan oraliqqa tushiriladi.
2. Gubkalar tashqi qirralari bilan detalning ichki devorlariga tekkunga qadar gubkalar ochiladi.
3. Asbobning siljuvchi qismlari detalga tekkan holatida qotirish vinti yordamida qotiriladi.
4. Detalni olib qo'yib, natijani aniqlashga kirishiladi.




### **O'yiq chuqurligini o'lchash:**

1. O'yiqning chuqurligini aniqlash uchun chuqurlik o'lchash moslamasini teshikning bo'shlig'iga tushirish kerak.
2. Tashqi gubkalar chuqurlik o'lchagich o'yiq tubiga tiralgunga qadar ochiladi.
3. Ushbu holat vint bilan qotiriladi va natijani aniqlashga kirishiladi




**DIQQAT!!!** Natija olishni to'g'ri bajarish uchun shtangen sirkulni ko'z oldida to'g'ri holatda tutish kerak. Agar ko'rsatkich yon tomondan ko'rilsa, bu o'lchash xatoligiga olib keladi.



Shtangensirkul shkalasi va nonius shkalasidan ko'rsatkichlarni aniqlash qoidasi.


Detal o'lchamlarini aniqlashda millimetrnning butun qiymatlari shtangadagi asosiy shkaladan noniusning "nol" chizig'iga mos ravishda

olinadi. Millimetrnning ulushlari qiymati esa shtanga shtrixiga ustma-ust tushgan nonius shkalasi shtrixining tartib raqamini noniusning o'Ichash ko'rsatkichiga ko'paytirish orqali olinadi. Olingan natijalar yig'indisi detal o'Ichamini ko'rsatadi.



Nonius ko'rsatkichi 0,1 mm


Nonius ko'rsatkichi 0,05 mm




$$42 \text{ mm} + 8 \times 0,1 \text{ mm} = 42,8 \text{ mm}$$



$$12 \text{ mm} + 3 \times 0,05 \text{ mm} = 12,15 \text{ mm}$$



Chuqurtikni o'Ichash



TO G RI      NOTO G RI

O'Ichashni bajarish paytida shtangensirkul o'Ichash yuzalarining joylashuv holati (1-gubka, 2-o'Ichash chizig'i).


## Chuqurlik o'lhash shtangen asboblari

Chuqurlik o'lhash shtangen asboblari detallardagi o'yiqlar chuqurligini va qirralarning balandligini to'g'ridan-to'g'ri o'lhash uchun ishlatiladi.

Tuzilishi bo'yicha chuqurlik o'lchagich toblangan po'latdan yasalgan ramka bo'lib, uning ichida qattiq qotishmadan tayyorlangan shkalali shtanga harakatlanadi. Ramkada, shuningdek, millimetrnning yuzdan bir qismini o'lhashga imkon beradigan nonius mavjud. Xromli qoplama tufayli yaltirash bartaraf etilgan. O'lhashni amalga oshirish uchun shtanga o'yiqla tiralgunga qadar tushiriladi, shundan so'ng shkaladan chuqurlik o'lchami bo'yicha ma'lumot olish mumkin.





- 1 – shtanga
- 2 – mikrouzatma
- 3 – qisqich
- 4 – ramka
- 5 – nonius
- 6 – tayanch






### Shtangenrevsmas

Bu turdaggi o'lhash vositasi belgi qo'yishda va detallarning bazaviy yuzalaridan o'yiqlar, bo'rtmalar va teshik o'qlarigacha bo'lgan masofalarni to'g'ridan-to'g'ri o'lhash uchun ishlatiladi.

Stangenglubinomierlar yopiq teshiklar, pazlar, o'yiqlar va qirralarning balandligini o'lhash uchun ishlatiladi. Ular 0...250 mm (nonius boyicha 0,03 mm) va 0...500 mm (nonius 0,1 mm bo'yicha) o'lchov chegaralari bilan ishlab chiqariladi.





**Shtangenreysmas** tekis sirtlarga nisbatan balandlikni o'lhash va aniq o'lcham qo'yish uchun mo'ljallangan.



**Stangenreismas:**  
a -- o'rnatish va o'lhash,  
b -- aniq o'lchamni qo'yish

### Mikrometrik asboblar



Mikrometrik asboblar deb, vintli juftlik (mikrojuftlik) yordamida chiziqli o'lchamlarni aniqlash asboblariga aytildi.


Mikrometrik asboblarga quyidagilar kiradi:

1. silliq mikrometrlar,
2. mikrometrik chuqurlik o'lchagichlari,
3. mikrometrik nutrimerlar.

**Mikrometr** bu universal o'lchash asbobidir. Uning yordamida kichik chiziqli o'lchamlar yuqori aniqlikda mutlaq kontakt usulida o'lchanadi. Mikrometrning o'zgartirish mexanizmi mikrojuft (vint - gayka) hisoblanadi.

MK - 1: doira shaklidagi shkalaga ega bo'lgan va o'lchash diapazoni  $0 \div 25$  mm bo'lgan silliq mikrometrdir.

- Mikrometr MK-1:
- 1 – skoba, 2 – tovon,
  - 3 (7) – baraban, 4 – mikrovint,
  - 5 – vint to'xtatgichi (stopor),
  - 6 – o'zak, 8 – mikrometrik kallik treshyotkasi




### Mikrometda o'lchashni bajarish tartibi

1. Mikrometrni "nol"ga aniq o'rnatilganini tekshirish.
2. Mikrometrni skobasidan chap qo'lda ushlash.
3. O'ng qo'l yordamida mikrometrning o'lchash sirtlari orasini o'lchanadigan detaldan kattaroq bo'lgan o'lchamda ochish.
4. Detalni asbobning tovoni va mikrometrik vint sirti orasiga joylash hamda treshyotkani soat strelkasi bo'yicha aylantirish, toki skobaning tovoni va vint sirti detalga zich yopishsin.
5. Mikrometrik vint holatini stopor yordamida mahkamlash.

### Mikrometr ko'rsatkichini olish

1. Mikrometrning asosiy shkalasi uzunasiga chizilgan riskadan (o'yiq chiziqli) iborat bo'lib, uning yuqori va quiqi qismlarida milimetrlı shtrixlar chizilgan, yuqori shtrixlar quiqi shtrixlarni yarim millimetrga ajratadi.


2. Baraban shkalasi (nonius) - asosiy shkalaning yuzdan bir ulushini o'lchash uchun qo'llaniladi, bo'lim qiymati 0,01 mm.
3. O'zakning quyi shkalasidan millimetrning butun sonlari hisoblanadi.
4. Yarim millimetrlar – o'zakning yuqori shkalasidan hisoblanadi.
5. Millimetrning yuzdan bir ulushlari baraban shkalasidan hisoblanadi.
6. Barcha olingan ko'rsatkichlar o'zaro qo'shiladi.



Mikrometr turlari



Richagli mikrometrlar





Lazerli mikrometr

## Soat tipidagi indikatorlar

Soat tipidagi indikatorlar chiziqli o'lchamlarni o'lchov bilan taqqoslash, shakldan og'ishlarni o'lhash va detal yuzalarining joylashuvini aniqlash uchun foydalaniлади.

Indikator konstruksiysi uzunasiga harakatlanuvchi uchli o'lhash kallik ko'rinishiga ega.




Soat tipidagi indikatorlar:

a - o'lhash o'qining siljishi o'lcham shkalasiga parallel ravishda;


b - yonbosh;

b - indikatorni o'rnatish moslamasi



Soat tipidagi indicator:  
a – umumiy ko‘rinish,  
b – tishli uzatma sxemasi

- 1 – ol’chash o‘qi - reyka
- 2 – gardish
- 3 – shtativ
- 4 – o‘lchash uchi
- 5 – tishli g‘ildirak
- 6 – qo‘s Shimcha mil (strelka)
- 7, 11 – uzatuvchi tishli g‘ildirak
- 8 – asosiy mil (strelka)
- 9 – tribka
- 10 – tortqich
- 12 – qaytaruvchi prujina
- 13 – korpus.



Korpus 13 indikatorning asosi hisoblanadi, uning ichida o‘lchash o‘qi 1 ning ilgarilanma harakatini strelka 6 va 8 larning aylanma harakatiga aylantiruvchi harakatiga o‘zgartiradigan mexanizm o‘rnatalgan.

Ko‘rsatkichni “0” ga o‘rnatish uchun dumaloq gardish 2 aylantiriladi. Asosiy shkalaning bo‘lim qiymati 0,01 mm (o‘lchash uchi 0,01 mm ga siljiganda, strelka bitta bo‘limga siljiydi).

### Burchak kattaliklarini o‘lchash


Yassi burchak quyidagi birliklarda o‘lchanadi:

1. Radianda, «rad» – («SI» birligi);
2. Gradusda $^{\circ}$ , minutda «'», sekundda «"» – (qo‘s Shimcha birliklar);


Burchakning aniqligini normalashda, burchakning nominal qiymatiga emas, balki burchakni tashkil etadigan kichik tomonning

uzunligiga qarab joizlik o'rnatilishi kerak.


Tashqi va ichki burchaklar, konuslar va qiyaliklarni o'lchash uchun, burchaklar, shablonlar, burchak o'lchagichlar (goniometr), urovenlar (shayton) va burchak plitalar qo'llaniladi. Burchak shablonlari  $90^{\circ}$  ga teng bo'limgan burchaklarni tekshirish uchun ishlataladi.



Burchak o'lchovlari (a) va ularni qo'llash uchun  
ushlagichilar (б-г)



## Burchaklarni nazorat qilish va belgilash vositalari



- a) – yassi lekaloli burchak;  
 б) – о'yiqli lekaloli burchak;  
 в) – butun lekaloli burchak;  
 г) – silindrsimon-burchak;  
 д), е), ж) – yassi burchak o'lchovlari;  
 з), у) ва к) – ushlagichlardan faydalananish;  
 я) – standart sinus lineykasi;  
 м) – sinus lineykasini o'rnatish;  
 1 – detal;  
 2 – burchak o'lchovi;  
 3 – qisqichlar;  
 4 – ushlagich;  
 5, 6 – plankalar;  
 7 – plita;  
 8 – rolik;  
 9 – qiyoslash plitasi;  
 10 – tugal o'lchovlar bloki

## Prizmatik burchak o'Ichovlari

Prizmatik burchak o'Ichovlari mashinasozlikdagi burchaklarni o'Ichashning eng aniq vositasidir.


Yassi burchak birligining o'Ichamlarini etalonlardan namunaviy va ishchi burchak o'Ichovlariga uzatish hamda buyumlarning burchaklarini o'Ichash uchun mo'ljallangan.

Prizmatik burchak plitkalari silliq birlashish xususiyatiga ega. Bloklar uzunlikning tugal o'Ichovlari kabi tuziladi. Bloklarni yig'ish uchun ushlagichlar ishlatiladi.

Prizmatik burchak o'Ichovlari bilan o'Ichash usullari

- a) O'Ichov yordamida burchak o'Ichgichni tekshirish;
- b) Burchak shablonini tekshirish;
- c) O'Ichovlar komplekti:

1. lineyka
2. ushlagich
3. ponasimon shtift
4. otvertka




## Burchak o'Ichagichlar (uglomer)

**Burchak o'Ichagichlar (uglomer)** – tashqi va ichki burchaklarni o'Ichash uchun universal asbob hisoblanadi.

Uglomerlarning turli xil konstruksiyalari mavjud. Rasmda keltirilgan, “Kalibr” zavodida ishlab chiqarilgan goniometr tashqi burchaklarni  $0^\circ$  dan  $180^\circ$  gacha va ichki burchaklarni  $40^\circ$  dan  $180^\circ$  gacha o'Ichash uchun mo'ljallangan.

Uglomerning yarim doirali asosida lineyka o'rnatilgan. Asos bo'ylab noniusli sektor harakatlanadi. O'Ichashni bajarish yakunida noniusli sektor stopor vint bilan fiksatsiyalanadi. Ushlatgich yordamida sektorga ugolnik, ugolnikka esa lineyka mahkamlanadi. Noniusning uzatmasi maxsus vint orqali amalga oshiriladi. O'chanayotgan burchak graduslari tayanch shkaladan, minutlar esa nonius bo'yicha aniqlanadi) shtangesirkuldagi kabi – asos va nonius shtrixlarining mos keluvchan shtrixlari bo'yicha). Noniusda chetki shtrixlar orasidagi  $29^\circ$  ga teng bo'lgan burchak 30 qismga bo'lingan. Agar uglomerga ham lineyka, ham ugolnik o'rnatilgan bo'lsa,  $0$  dan  $50^\circ$  gacha burchaklarni (tashqi) o'Ichash mumkin; agar faqat lineyka o'rnatilgan bo'lsa -  $50$  dan  $140^\circ$  gacha burchaklarni (tashqi) o'Ichash mumkin; agar faqat ugolnik o'rnatilgan bo'lsa -  $140$  dan  $230^\circ$  gacha bo'lgan burchaklarni o'Ichash mumkin (ya'ni,  $140$  dan  $180^\circ$  gacha tashqi burchaklarni va  $180$  dan  $230^\circ$  gacha ichki burchaklarni); agar lineyka ham, ugolnik ham o'rnatilgan bo'lmasa,  $230$  dan  $320^\circ$  gacha burchaklarni o'Ichash mumkin.

## Burchak o'lchamlarini o'lchash



a - instrumental BO';

b - universal BO';

v - optik BO'



### Burchak o'lchamlarini o'lchash usullari


- Taqqoslash usuli (qattiq nazorat vositalari yordamida)
- Mutlaq goniometrik usul (burchak o'lchash shkalalari asboblar yordamida)
- Bilvosita trigonometrik (trigonometrik funktsiya burchagini o'lchash)

### Burchakni o'lchash

Sxemasi:

1 — Burchak o'lchagich

2 — Detal



## Silliq vallar va teshiklarni o'Ichash uchun kalibrlar

Vallarning o'Ichamlarini nazorat qilish uchun chegarali kalibr-skobalar, teshiklarning o'Ichamlarini nazorat qilish uchun chegarali kalibr-probkalar qo'llaniladi.

Kalibr-skobalar



Kalibr-probkalar




### Umumiy xulosalar

- Geometrik kattaliklarni o'Ichash chiziqli va burchak o'Ichamlari aniqlash orqali amalgalama oshiriladi.
- Chiziqli o'Ichamlar karrali va kasrli birliklarda ifodalanishi mumkin.
- O'Ichamlarning chegaraviy og'ishlari, shuningdek sirtlarning shakli va joylashuvining cheklangan og'ishlari mahsulotni ishlab chiqarish va nazorat qilishda kerakli aniqlikni o'rnatish uchun asosdir.
- Chizmalardagi o'Ichamlar va ularning maksimal og'ish ko'rsatkichlari o'Ichov birligini ko'rsatmasdan millimetrlarda ko'rsatiladi.
- Mahsulotni yig'ish va ishlatish paytida sirt g'adir-budurligi, ishqalanish paytida mikro notekislik tufayli yoki yuklarning ta'siri ostida bosish paytida ezilish va silliqlash natijasida kattalik va shakldagi qo'shimcha og'ishlarga olib kelishi mumkinligi sababli, konstrukturlik hujjatlarida qabul qilinadigan joizlik qiymatlarining eng qo'pol chegarasini ko'rsatish kerak.
- Sirt g'adir-budurligi uchun talablar, sirt nuqsonlariga bo'lgan talablarni o'z ichiga olmaydi, shuning uchun sirt g'adir-budurligini nazorat qilishda, sirt nuqsonlarining ta'siri istisno qilinishi kerak.
- Geometrik kattaliklarni o'Ichashda tashqi sharoitlarni o'Ichash natijalariga ta'sirini hisobga olish kerak: atrof-muhit harorati, atmosfera bosimi, nisbiy namlik va chiziqli va burchak o'Ichashlarini o'tkazish uchun boshqa normal sharoitlar.

### **III bob bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Chiziqli va burchakli o'lhashlarning maqsad va vazifalari.
2. Chiziqli va burchakli o'lhashlarning roli.
3. Chiziqli va burchakli o'lhashlarning asosiy usullari va vositalari.
4. Mexanik asboblari.
5. Chiziqli va burchakli o'lhashlarga qanday talablar qo'yiladi?
6. Ekspluatatsion funksiali talablar qanday?
7. Fizik texnik talablarga qanday talablar qo'yiladi?
8. Ekspluatatsion komponovkali talablar?
9. O'lhash asboblarining yuqori aniqlik va sezgirlik.
10. O'lhash asboblarining tashqi ta'sirdan himoyalanishi.
11. Tashqi muhit parametrlarini o'zgarishiga mustahkamligi (harorat, namlik, tebranish (vibratsiya).
12. Ruletka qanday qurilma?
13. Shtangen asboblar haqida nima bilasiz?
14. Mikrometr qanday tuzilgan?
15. Shtangen sirkulning ishslash prinsipni itushuntiring?
16. Nonius vazifikasi.
17. Richagli mikrometr qanday tuzilgan?
18. Richagli mexanik indikator asboblar.
19. Tekis – parallel uzunlik o'lchovlari qanday tuzilgan?
20. Tekis – parallel uzunlik o'lchovlari vazifikasi.
21. Shtangen sirkulning o'lhash chegarasi qanday diapazonlarda olinishi mumkin?
22. Richakli mikrometr qanday elementlardan tashkil topgan?
23. Mikrometrlerning xatolik chegarasi.
24. Chiziqli o'lchamlarni o'lhash vositalarining metrologik xarakteristikalari.
25. Kurvimetr.
26. Soat tipidagi indikator.
27. Kalibrler.
28. Qiyoslash plitasi.
29. Skobalar.
30. Uzunlik o'lchov birliklari.
31. Burchak o'lchov birliklari.



**IV BOB**  
**ISSIQLIK**  
**TEXNIKASIDA**  
**O'LCHASHLAR**

Issiqlik texnikasida o'lchashlar temperatura, bosim, moddalar sarfi va sathi haqida, olinadigan signallarni masofaga uzatish, ishlab chiqarish hamda turmushda foydalanilayotgan o'lhash vositalari bo'yich ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Uzluksiz va diskret xarakterga ega bo'lgan ishlab chiqarish texnologik jarayonlaridagi o'lchashlar:

Parametrlari	Ulushi, %	
	Uzluksiz ishlab chiqarish jarayonlari	Diskret jarayonli ishlab chiqarish
Temperatura	50	8
Moddalar sarfi (miqdoriy va hajmiy)	15	4
Moddalarsoni (miqdoriy va hajmiy)	5	5
Bosim	10	4
Sath (moddalar sathining) balandligi	6	4
Buyumlar soni	—	25
Uzunlik	—	25
Vaqt	4	15
Moddalar tarkibi	4	—
Boshqalar (fizik-kimyo xususiyatlari, kuchlanish, tok, tezlik)	6	10

Jadvaldan ko'rinish turibdiki, bosim, temperatura, moddalar sarfi, sathi va miqdorini o'lhash umumiyligi o'lhashlarning 86% tashkil qilar ekan. Shuning uchun bu parametrлarni o'lhash usullari va vositalarini o'rganish o'ta muhim hisoblanadi.



## 1. TEMPERATURANI (HARORAT) O'LCHASH

Temperatura - moddaning qiziganlik darajasi bo'lib, u moddaning ichki energiyasini, shuningdek issiqlik almashish, issiqlik uzatish jarayonlarining sifat va miqdoriy tomonini tavsiflaydi.

Temperaturani to'g'ridan-to'g'ri o'lchash imkonи yo'q. Uning qiymatini faqt temperaturaga bog'liq ravishda o'zgarib turadigan boshqa fizik parametrlar orqali aniqlash mumkin.

Hozir 1968-yilda qabul qilingan va 1971-yil 1-yanvardan majburiy joriy etilgan Xalqaro Amaliy Temperatura Shkalasi (MPTSh-68) qo'llaniladi.


Birinchi termometrlar



Temperatura shkalalari

—Shkalalarning reper (tayanch) nuqtalari

1694-yilda Karlo Renaldini ikki reper nuqta sifatida muzning erish nuqtasi va suvning qaynash nuqtasini olishni taklif qildi.



Fareng'eit shkalasi



Gabriel Daniel Fareng'eit (1686-1736) nemis olimi. Temperatura o'lchash vositalari konstruksiyasiga katta o'zgartirishlar kiritgan. U tavsiya etgan spirtli va simobli termometrlar formasi hozirda ham saqlanib kelmoqda.

## Farengeyt shkalasi

1714-yilda D.G. Farengeyt simob termometrini ishlab chiqardi. Shkalada u **uchta** tayanch nuqtani belgiladi:

- pastki,  $32^{\circ}\text{F}$  - namokobning muzlash nuqtasi,
- $96^{\circ}\text{F}$  - inson tanasi harorati,
- yuqori  $212^{\circ}\text{F}$  - suvning qaynash nuqtasi.



Farengeit termometri ingliz tilida so'zlashadigan mamlikatlarda XX asrning 70-yillariga qadar ishlatalgan va AQShda u hozir ham qo'llaniladi.

## Reomyur shkalasi

Rene Antuan Fersho de Reomyur (1683-1757) simobning kengayish koefitsienti pastligi sababli termometrlarda ishlatalishini ma'qullamagan.

1730-yilda u termometrlarda spirtni qo'llashni taklif qildi va Farenheit shkalasi kabi ehtimollik bilan emas, balki spirtning issiqlik kengayishiga mos ravishda qurilgan shkalani taklif qildi.



Reomyur spirtni termometr bilan tajribalar o'tkazdi va shkala spirtning issiqlik kengayishiga muvofig qurilishi mumkin degan xulosaga keldi.

U ishlataligan spirtning 5:1 nisbatda suv bilan aralashtirib, harorat muzlash nuqtasidan suvning qaynash nuqtasigacha o'zgarganda 1000:1080 nisbatida kengayishini aniqlab, 0 dan 80 darajagacha bo'lган shkaladan foydalanishni taklif qildi.

Muzning erish harorati  $0^{\circ}\text{R}$ , va normal atmosfera bosimida suvning qaynash nuqtasi  $80^{\circ}\text{R}$ .

## Selsiv shkalasi

1742-yilda shved olimi Andres Selsiy simob termometrining shkalasini taklif qildi, unda tayanch nuqtalar orasi 100 darajaga bo'lindi. Shu bilan birga, suvning qaynash nuqtasi **avval**  $0^{\circ}$ , muzning erish temperaturasi  $100^{\circ}$  deb belgilandi. Biroq, ushbu shaklda o'chash juda qulay emas edi, keyinchalik astronom M. Stremer va botanik K. Linney tayanch nuqtalarni almashtirishga qaror qilishdi.



## Lomonosov shkalasi

M.V. Lomonosov muzning erish nuqtasidan suvning qaynab turgan nuqtasiga qadar 150 bo'linishga ega bo'lgan suyuq termometrni taklif qilgan.




## **Kelvin shkalasi**

XIX asrning boshlarida ingliz olimi Lord Kelvin mutlaq termodinamik shkalasini taklif qildi. Shu bilan birga, Kelvin mutlaq nol tushunchasini asoslab, bunda molekulalarning issiqqlik harakati to'xtagan harorat deb belgilaydi. Selsiy shkalasi bo'yicha bu  $-273,15^{\circ}\text{C}$  ga teng.

$$T = t + 273,15$$

$$t = T - 273,15$$

$$0 \text{ K} = -273,15 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



O'lchov va vaznlar bo'yicha 1960-yilda o'tkazilgan XI xalqaro konferensiya qarorlarida ikki harorat shkalasi: Kelvin gradusi ( $^{\circ}\text{K}$ ) o'lchov birligi bilan o'lchanadigan termodinamik shkala va Selsiy gradusi ( $^{\circ}\text{C}$ ) o'lchov birligi bilan o'lchanadigan xalqaro amaliy shkalalarning qo'llanishi ko'zda tutilgan.


Amaliy o'lchashlarda ishlatalidigan xalqaro amaliy harorat shkalasi termodinamik shkala ko'rinishida ishlangan. Bu shkala kimyoviy toza moddalarning bir qadar oson tiklanadigan o'zgarmas qaynash va erish nuqtalari asosida tuzilgan.

## MPTSh - 68 ning eng muhim o'zgarmas nuqtalari

Muvozanat holatlari	Xalqaro amaliy temperaturalarga berilgan qiymat	
1	2 (K)	3 (t)
Vodorodning qattiq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (vodorodning uchlanma nuqtasi)	<b>13,81</b>	<b>—259,34</b>
33330,6 Pa normal atmosfera bosimida vodorodning suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat	<b>17,042</b>	<b>—256,108</b>
Vodorodning suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (vodorodning qaynash nuqtasi)	<b>20,28</b>	<b>—252,87</b>
Neonning suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (neonning qaynash nuqtasi)	<b>27,102</b>	<b>—246,048</b>
Kislородning qattiq, suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (kislородning uchlanma nuqtasi)	<b>54,361</b>	<b>—218,789</b>
Kislородning suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (kislородning qaynash nuqtasi)	<b>90,188</b>	<b>—182,962</b>
Suvning qattiq, suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (suvning uchlanma nuqtasi)	<b>273,16</b>	<b>0,01</b>
Suvning suyuq va gazsimon fazalari orasidagi muvozanat (suvning qaynash nuqtasi)	<b>373,15</b>	<b>100</b>
Misning qattiq va suyuq fazalari orasidagi muvozanat (misning qattiqlashuv nuqtasi)	<b>692,73</b>	<b>419,58</b>
Kumushning qattiq va suyuq fazalari orasidagi muvozanat (kumushning qattiqlashuv nuqtasi)	<b>1235,08</b>	<b>961,93</b>
Oltinning qattiq va suyuq fazalari orasidagi muvozanat (oltinning qattiqlashuv nuqtasi)	<b>1337,58</b>	<b>1064,43</b>

MPTSh-68 temperaturani 13,81dan 6300 Kgacha oraliqda o'lchashni ta'minlaydi.


## Turli temperaturalarning qivosiv jadvali



## Selsiy va Termodinamik shkalalarida tayanch nuqtalar


### **Selsiy shkalasi**

$$t = T - 273$$



### **Termodinamik shkala**

$$T = t + 273$$



$$\Delta T = \Delta t$$

*suv qaynashi*

$$T = t + 273$$

*muz erishi*

*quruq muz ( $\text{CO}_2$ )*

*suyuq havo*

*mutlaq nol*

## Temperaturani o'lishash usullari

Issiqlikning bir jismdan ikkinchisiga o'tishi temperaturaning tashuvchisi bo'lgan modda molekulalarining ichki energiya miqdoriga bog'liqligini ko'rsatadi. Shuning uchun temperaturani aniqlash ishchi moddaning fizik xususiyatlarining o'zgarishini kuzatish orqali amalga oshiriladi. Bunday o'lishash usuli o'chanadigan muhit haroratining mutlaq qiymatini bermaydi, ammo ishchi moddaning shartli ravishda nol deb qabul qilingan boshlang'ich haroratiga nisbatan farqni beradi.

Haroratni o'lishash uchun:

- hajmnning kengayishi,
- bosimning yopiq tizimdag'i o'zgarishi,
- elektr qarshiligining o'zgarishi,
- EYuKning paydo ho'lishi,
- nurlanish intensivligi kabi fizik hodisalar qo'llaniladi.

## **Haroratni o'lhash prinsiplari**

Jismning temperaturasi molekulalarning issiqlik harakatidan hosil bo'ladigan ichki kinetik energiyasi bilan belgilanadigan qizdirilganlik darajasi orqali xarakterlanadi. Temperaturani o'lhash amalda ikkalasidan birining qizdirilish darajasi ma'lum bo'lgan ikki jismning qizdirilishini taqqoslash yordamidagina amalga oshirilishi mumkin. Jismlarning qizdirilganlik darajasini taqqoslashda ularning temperaturaga bog'liq bo'lgan va osongina o'lchanadigan fizik xossalardan birini o'zgartirishdan foydalaniлади.

Temperaturaga bog'liq parametrlarga masalan, hajm, uzunlik, elektr qarshilik, termoelektr yurituvchi kuch, nurlanishning energetik ravshanligi va hokazolar kiradi.

Temperatura sensori bu to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadigan, o'lchangan qiymatni keyinchalik qurilmalarga uzatish yoki boshqarish uchun signalga aylantiradigan qurilma. Sensor avtomatik boshqarish tizimlarida haroratni o'lhash, turli sohalarda texnologik jarayonlarni boshqarish va boshqarish uchun mo'ljallangan.

### **Temperatura sensorlari orasida termoo'zgartkichlar, qarshilik termoo'zgartkichlari, termojuftlar mavjud.**

Qarshilik termoo'zgartkichi (termoo'zgartkich, termoqarshilik) quvvat 1 W ga tushganda qurilmaning harorat o'zgarishini ko'rsatadi. Aslida qarshilik termoo'zgartkichi (termoo'zgartkich) Om qonuni bilan aniqlangan elektr qarshiligiga o'xshaydi.

Termojuft turli xil jismlarning temperaturasini o'lhashda, shuningdek avtomatlashtirilgan boshqarish va nazorat qilish tizimlarida keng qo'llanilishini topdi. Termojuft bilan temperaturani o'lhash ushbu turdag'i temperaturat sensori, keng diapazonda va arzon narxlarda ishslash qobiliyatiga ega bo'lgan mustahkam konstruksiyasi tufayli keng tarqalgan. Afzalliklar orasida past inertsiya, kichik harorat farqlarini o'lhash qobiliyati ham mavjud. Termojuftlar tajovuzkor muhitda yugori haroratni o'lhash uchun qulay hisoblanadi.

## Temperatura o'lchash vositalari tasnifi

Guruh	O'V turi	Asbobning ishlash prinsipiga asos bo'lgan fizik hodisa	Temperaturani o'lchash chegarasi, °C	
			min	max
Kengayish termometrlari	Suyuqlikli	Qizdirilgan jismning kengayishi	-70	750
	Dilatometrik			
Manometrik termometrlar		Suyuq yoki gaz bilan to'ldirilgan termometrning issiqlik o'tkazuvchan qismi tomonidan isitilganda yopiq tizimdagি bosimning o'zgarishi	-160	1000
Qarshilik termometrlari	Metall	O'tkazgichilarning harorati o'zgarganda ularning elektr qarshiligining o'zgarishi	-260	1100
	Yarim o'tkazgich		-270	600
Termoelektrik termometrlar	Termoparalar	Ikki xil termoelektrodlar kavsharlangan qismini qizdirish paytida elektr yurituvchi kuchning paydo bo'lishi	-50	1800
Nurlanish termometrlari (pirometrlar)	Kvazimonoxromatik (optik)	Yakka spektrda nurlanish	700	6000 (1000000)
	Spektral nisbatli (rangli)	Saralangan spektrda nurlanish	300	2800
	To'liq nurlanishli (radiatsion)	To'liq spektrda nurlanish	-50	3500



## Kengaytirish termometrlari

Kengaytirish termometrlarida temperaturani o'lchash uchun, jismlarning qizdirilganda ishchi hajmni o'zgartirish xossasi qo'llaniladi.

Bu termometrlar **suyuqlikli** va **mexanik** termometrga ajratiladi.

### **Suyuqlikli termometrlar**

Suyuqlikli texnik shisha termometrlari turli xil ishlab chiqarish liniyalari va uskunalarida har xil moddalarning temperaturasini o'lchash uchun mo'ljallangan.

Termometrlarning ishlash prinsipi temperatura o'zgarganda qobiq ichidagi termometrik suyuqlikning termal kengayishiga asoslanadi.

Termometr rezervuar va unga biriktirilgan kapillyar naychadan tashkil topgan. Temperatura o'zgarganda, idishdagi suyuqlik hajmi o'zgaradi, buning natijasida kapillyardagi suyuqlik ustuni menisksi temperatura o'zgarishiga mutanosib ravishda ko'tariladi yoki tushadi.

Kapillyar temperatura shkalasi darajasida bo'linadigan shkała bilan ta'minlanadi. Termometrik suyuqlik sifatida simob, toluol yoki rangli texnik spirt ishlatiladi.

### **Shishali suyuqlikli termometrlarda qo'llaniladigan termoelektrik moddalar**

Suyuq termometrlar mahalliy ko'rsatuvchi asboblardir.

Nomi	Hajmiy kengayish koeffitsienti b, grad <sup>-1</sup>	O'rtacha temperatura, °C		O'llanish Chegarasi, °C	
		qotishi	qaynashi	quyi	yuqori
<b>Metil spirti</b>	<b>0,00115</b>	<b>—95,8</b>	<b>65,6</b>	<b>—80</b>	<b>80</b>
<b>Etil spirti</b>	<b>0,00103</b>	<b>—114,5</b>	<b>78,0</b>	<b>—80</b>	<b>80</b>
<b>Kerosin</b>	<b>0,00093</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Petroley efiri</b>	<b>0,00140</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—120</b>	<b>20</b>
<b>Pentan</b>	<b>0,00170</b>	<b>—200</b>	<b>—</b>	<b>—190</b>	<b>20</b>
<b>Toluol</b>	<b>0,00107</b>	<b>—97,2</b>	<b>109,8</b>	<b>—80</b>	<b>100</b>
<b>Galliy</b>	<b>—</b>	<b>29,8</b>	<b>2070</b>	<b>—</b>	<b>1200</b>
<b>Simob</b>	<b>0,00016</b>	<b>—38,9</b>	<b>356,6</b>	<b>—35</b>	<b>600</b>

Rezervuarni  $t_1$  dan  $t_2$  gacha qizdirganda kapillyaridagi suyuqlik ustunning  $\Delta h$  (mm) ga oshishi ushbu formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\Delta h = 1,275 \frac{V_1 (\alpha_{\infty} - \alpha_c)(t_2 - t_1)}{d^2}$$

### Suyuqlikli termometrlarning afzalliklari va kamchiliklari

- Afzalliklari: aniqligi, soddaligi va arzonligi.
- Kamchiliklari: signalni masofadan uzatishning mumkin



Vazifasi va qo'llanish sohasiga ko'ra, suyuqlikli termometrlar, odatda, laboratoriya termometrlari, umumsanoat va maxsus vazifalarni bajaruvchi texnik termometrlar, qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan termometrlar, metrologik, maishiy termometrlarga bo'linadi.

O'lchashning maqsadi va chegarasiga qarab, termometrlar kengayish koeffitsienti kichik bo'lgan turli rusumli shishalardan tayyorlanadi.

Texnikada qo'llaniladigan suyuqlikli shisha termometrlar quyidagi xillarga bo'linadi:

- Ko'rsatishlariga tuzatish kiritilmaydigan termometrlar (keng miqyosda qo'llaniladigan termometrlar):

- simobli termometrlar ( $-35$  dan  $+750^{\circ}\text{C}$  gacha);
- organik suyuqlikli termometrlar ( $-200$  dan  $+200^{\circ}\text{C}$  gacha).

- Ko'rsatishlariga tuzatish kiritiladigan termometrlar:

a) aniqlik darajasi yuqori simobli termometrlar ( $-35$  dan  $+600^{\circ}\text{C}$  gacha);

b) aniq o'lchovlarga mo'ljallangan simobli termometrlar ( $0$  dan  $+500^{\circ}\text{C}$  gacha);

- c) organik suyuqlikli termometrlar ( $-80$  dan  $+100^{\circ}\text{C}$  gacha).

Tuzilishlarining xilma-xilligiga qaramay, barcha suyuqlikli



termometrlar ikki asosiy turning biriga: tayoqcha shaklidagi yoki shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlar turiga tegishli bo'ladi.

### Mexanik termometrlar

#### Dilatometrik termometrlar

- O'zakli va stakanli termometrlar. Ishlashi qattiq moddalarning nisbiy cho'zilishiga asoslangan.
- Qattiq jism uzunligining t haroratga bog'liqligi ushbu formula orqali aniqlanadi:

$$l = l_0 (1 + \alpha t)$$



#### Bimetalli termometrlar

**Bimetalli termometrlarning ishlashi ham dilatometrik termometrlarga o'xshab, qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishiga asoslangan.**

Bimetalli termometrlar spiral yoki tekis prujina shaklidagi sezgir elementlardan iborat bo'lgan ikkita har xil metall plastinkadan tashkil topgan. Plastinkalar butun uzunligi bo'yicha kavsharlangan. Plastinkalardan biri yuqori kengayish koefitsientiga, ikkinchisi esa kichik kengayish koefitsientiga ega bo'lganligi uchun, issiqlik oshishi natijasida plastinka shaklidagi prujina ma'lum burchakka buriladi.



**Bimetalli termometrlar bilan haroratni o'lchash chegarasi -150°C**

dan +700°C gacha, xatoligi 1...1,5 %. Bu turdag'i termometrlar haroratni ma'lum darajada avtomatik ravishda rostlash va signallash uchun qo'llaniladi.

### Manometrik termometrlar


Manometrik termometrlar texnik asbob bo'lib, bu asboblar suyuq va gazsimon muhitlarning — 150 dan +1000 °C gacha bo'lgan haroratini o'lchash uchun qo'llaniladi. Manometrik termometrlar ko'rsatuvchi va o'ziyozar qilib ishlanaadi.

Manometrik termometrlar kimyo sanoatida keng qo'llaniladi. Ushbu termometrlarda suyuqlik, gaz yoki bug'ning yopiq idishda qizdirilganda yoki sovutilganda o'z bosimini o'zgartirish xususiyatlaridan foydalaniladi.

Termometrning ishlashi doimiy hajmli idishga joylangan ishchi moddaning harorat o'zgarishi natijasida o'z bosimini o'zgartirishiga asoslanadi. Konstruksiyasi bo'yicha barcha turdag'i manometrik termometrlar deyarli bir xil bo'lib, termoballondan (1), manometrik naychali prujinadan (3) (bitta yoki ko'p o'ramli, silfon shaklida) va ularni bog'laydigan kapillyardan (2) iborat. Temperaturani o'lchash zonasiga joylashtirilgan termoballon qiziganda, yopiq tizim ichidagi moddaning bosimi ortadi.

Bosimning bunday o'sishi manometrik prujina tomonidan seziladi va u qurilma strelkasini tishli uzalma mexanizmi (6) orqali harakatga keltiradi.

Termoballonlar qanday modda bilan to'ldirilganiga qarab, gazli, suyuqlikli va kondensatsion manometrik termometrlar mavjud.



Gazli va suyuqlikli manometrik termometrlarning aniqlik sinfi 1;

1,5 va 2,5; kondensatsion termometrlarniki 1,5; 2,5 va 4.

Suyuqlikli manometrik termometrlar tizimi boshlang'ich bosim ostida suyuqlik bilan to'ldiriladi. Buning uchun simob, ksilol, propil alkogol, metaksilol va hokazolar ishlataladi. Suyuqlikli termometrlar uchun bog'lovchi kapillarlar uzunligi 0,6 m dan 10 metrgacha bo'ladi. Bu termometrlar -150 °C dan 600 °C gacha bo'lgan haroratlarni o'lhashga imkon beradi.

### Termoelektrik termometrlar

Temperaturani o'lhash uchun termoelektrik termometrlardan foydalanish termojuftning termoelektr yurituvchi kuchining temperaturaga bog'liqligiga asoslanadi. Termoelektr yurituvchi kuch (termo-EYuK) ikkita turli o'tkazgichlardan iborat zanjir uchlariagi temperatura teng bo'lmagan taqdirda shu zanjirda paydo bo'ladigan kuchdir.



Bu usulga asos bo'lgan effekt 1821-yilda nemis olimi T.I. Seebek tomonidan kashf etilgan. 1822-yilda u o'zining tajribalari natijalarini e'lon qildi. Seebek effekti shundan iboratki, bir-biriga o'xshash o'tkazgichlardan iborat yopiq zanjirda, aloqa nuqtalari har xil temperaturada ushlab turilsa, termo-EYuK hosil bo'ladi. Ikkita turli o'tkazgichlardan tashkil topgan zanjir termoelement yoki termojuft deyiladi.

Hosil bo'lgan termo-EYuK kattaligi faqat o'tkazgichlarning materialiga va issiq va sovuq kontaktlarning temperaturasiga bog'liq.




## Termoelektrik o'zgartkichlar:


Termojuftlar termoelektrik o'zgartkichlar sinfiga tegishli bo'lib, ularning prinsipi Zeebek fenomeniga asoslanadi: agar yopiq elektr zanjirini tashkil etuvchi ikkita o'xhash metallarning o'zarobirikmalari teng bo'lgan temperaturaga ega bo'lsa, zanjirda elektr toki oqadi. Birikma uchlarining temperatura farqi belgisining o'zgarishi oqim yo'nalishi o'zgarishini belgilaydi.

Termoelektrik effekt deganda har xil metall va qotishmalarning ikkita birikmalari orasidagi temperatura farqi natijasida kelib chiqadigan termoelektrik yurituvchi kuchning (termo-EYuK) hosil bo'lishi tushuniladi.

## Termodinamika



## Termojusjni ARDUINO ga ularashning umumiyyatli sxemasi




0...100 °C harorat oralig'ida termojuft elektrodlari materiallarining xususiyatlari o'xshash termoelektrik xususiyatlarga ega metallardan yasalgan simlardan foydalanishga ruxsat beriladi. Kompensatsiya simlarini termojuftlar (termoelektrik o'zgartkichlar, qarshilik termojuftlari) va qurilma bilan ulashda qutblanishga rioya qilish kerak.

Qurilmaning o'lchash qismiga tashqi ta'sirning oldini olish uchun qurilma va sensor o'rtaсидаги aloqa tizimini himoya qilish tavsiya etiladi.


Agar ushbu shartlar buzilgan bo'lsa, o'lchash xatoliklari yuzaga kelishi mumkin.

**Termoelektrik o'zgartgichlarning asosiy tavsiflari:**



Termoelektrodlar materiali	O'lchash diapazoni, °C			Termo EYuK (t=100 °C, t <sub>0</sub> =0 °C), mV	
	quyi	yuqori			
		uzoq vaqt	qisqa vaqt		
Platinorodiy (10 % Rh) – platina	-20	1300	1600	0,643	
Platinorodiy (30 % Rh) – platinorodiy (6 % Rh)	300	1600	1800	0	
Xromel – alyumel	-50	1000	1300	4,10	
Xromel – kopel	-50	600	800	6,95	
Temir – kopel	0	600	800	5,75	
Temir – konstantan	-200	600	800	5,11	
Mic – kopel	-200	100	600	4,75	
Mis - konstantan	-270	100	400	4,16	

## Ikkita metall kontur sxemasi - termoelektrik zanjir



Ikkilamchi asbobni termoelektrik termometrga ularash:

a – erkin uchiga;

b – termoelektrodga.


1- o'lchash asbobi, 2,3- termoelektrodlar, 4- ularash simlari, T1, T2 – termo juftning "issiq" va "sovug" uchlari temperaturasi.

## Termoelektrik termometrlar. Fizik hodisa




Turli metallarning Fermi darajasidagi farq tufayli ular kontaktga tushganda kontakt potentsial farqi yuzaga keladi. Boshqa tomondan, metalldagi erkin elektronlarning kontsentratsiyasi haroratga bog'liq. O'tkazuvchilarda harorat farqi mavjud bo'lganda, elektr maydonining paydo bo'lishiga olib keladigan elektronlar diffuziyasi sodir bo'ladi.

Shunday qilib, termoelektrik yurituvchi kuch termojuftning kontaktlarida (ulanishlarida) potensiallar sakrashi yig'indisi va elektronlarning diffuziyasi natijasida yuzaga keladigan potentsial o'zgarishlarning yig'indisi qo'shilishidan tashkil topadi va o'tkazgichlarning turiga va ularning haroratiga bog'liq.



## Termoelektrik termometrlarning ishlash prinsipi

Termoelektrik termometrlarning ishlash prinsipi - Termoelektrik termometrlarning ishlash zonasiga joylashtiriladi. Sovuq uchiga o'lchash asbobi ulanadi. Ishchi va sovuq uchlar orasidagi temperatura farqi qanchalik katta bo'lsa, sovuq uchidagi EYuK shunchalik katta bo'ladi.



Agar zanjir kontaktlarning ulangan a va b nuqtalarida o'tkazgichlarning haroratlari bir xil va teng bo'lsa, unda potentsial farqi qiymati ham teng bo'ladi, ammo har xil ishoraga ega bo'ladi.

Yig'indi TEYuK va zanjirdagi tok nolga teng bo'ladi:

$$e_{ab}(t) = e_{ba}(t)$$

Agar  $t \neq t_0$  bo'lsa yigindi TEYuK noldan farqli bo'ladi:


$$E_{ab}(t, t) = e_{ab}(t) - e_{ba}(t) = 0$$

$$E_{ab}(t, t_0) = e_{ab}(t) - e_{ba}(t) \neq 0$$

## Termoelektrik termometrlar tiplari

Platinorodiy - platina termoelektrik termometrlari.(S turi). Harorat 0 dan 1300 °C gacha bo'lgan haroratda uzoq vaqt ishlashi mumkin.0 dan 100 °C gacha bo'lgan platinorodiy-platinorodiyli termoelektrik termometrlarning temo-EYuK deyarli nolga teng, shuning uchun ularni kompensatsion similarsiz ishlash mumkin.

## Immersion (погружного типа) termoelektrik termometr



- 1 - ishchi ulanma;
- 2 - chinni kallik
- 3 - ximoya trubkasi;
- 4 - chinni halqalar;
- 5 - termometri mahkamlash flanetsi;
- 6 - bosh qismi korpusi;
- 7 - chinni kolodka;
- 9 - qopqoq;
- 10 - qisqichlar

**Xromel-alyumel termoelektrik termometrlar.(XA turi).** Elektrodlar diametri 0,7 dan 3,2 mm gacha. Musbat elektrod xromel (89% nikel, 9,8% xrom, 1% temir va 0,2% marganets), manfiy elektrod alyumel (94% nikel, 2% alyuminiiy, 2,5% marganets, 1% temir, kobalt va xrom bilan aralashtirilgan kremniy) Xromel-alyumel termoelektrik termometrlari eng keng tarqalgan hisoblanadi. Ushbu termometrlar tomonidan haroratni o'lchash chegaralari -50 dan + 1000 °C gacha, qisqa muddatli o'lchovlarda esa 1300 °C gacha.

**Xromel-kopelli termoelektrik termometrlar.(XK turi).** Elektrodlarning diametri 0,7 dan 3,2 mm gacha. Xromel-kopel termoelektrik termometrlari boshqa standart termoelektrik termometrlarning termo-EYuKidan sezilarli darajada yuqori bo'lgan termo-EYuK hosil qiladi. Kopel elektrodining past issiqlik qarshiligi (56% mis va 44% nikel qotishmasi) termoelektrik termometrlardan foydalanishning yuqori chegarasini cheklaydi. Xromel-kopelli termoelektrik termometrlardan foydalanish diapazoni - 50 dan + 600 °C gacha.

**Xromel-kopel termopara TEYuKning standart darajalash jadvali**  
**Erkin uchi temperaturasi 0 °C**


<b>t, °C</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
-0	0,00	-0,64	-1,27	-1,89	-2,50	-3,11	-	-	-	-
+0	0,00	0,65	1,31	1,98	2,66	3,35	4,05	4,76	5,48	6,21
100	6,95	7,69	8,43	9,18	9,93	10,69	11,46	12,24	13,03	13,84
200	14,65	15,47	16,30	17,12	17,95	18,77	19,60	20,43	21,25	22,08
300	22,91	23,75	24,60	25,45	26,31	27,16	28,20	28,89	29,76	30,62
400	31,49	32,35	33,22	34,08	34,95	35,82	35,68	37,55	38,42	39,29
500	40,16	41,03	41,91	42,79	43,68	44,56	45,45	46,34	47,23	48,12
600	49,02	49,90	50,78	51,66	52,53	53,41	54,28	55,15	56,03	56,90
700	57,77	58,64	59,51	60,37	61,24	62,11	62,97	63,83	64,70	65,56
800	66,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Millivoltmetrlar

Termoelektr termometrlar (termojuft)dagи TEYuKni o'Ichash uchun magnitoelektr millivoltmetrlar, potentsiometrлar va me'yorlovchi o'zgartirkichlar keng qo'llanilmoqda.

**Millivoltmetr** – magnitoelektr o'Ichash asbobi bo'lib, uning ishlash prinsipi qo'zg'aluvchan ramkadan o'tayotgan tokning o'zgarmas magnit maydoni bilan o'zaro ta'siriga asoslangan (elektr o'Ichashlar qismiga qarang).


Sanoatda va laboratoriyalarda qo'llaniladigan millivoltmetrlar ko'rsatuvchi, o'zi yozuvchi va rostlovchi bo'lishi mumkin. Tuzilishining bajarilishi nuqtai nazaridan asboblar shchitda o'rnatiladigan va ko'chma bo'ladi. Ko'chma asboblar uchun 0,2; 0,5 va 1,0, shchitda o'rnatiladiganlari uchun 0,5; 1,0 va 1,5 aniqlik sinflari belgilangan.




Ushbu potensiometr ikki elektr zanjiridan tashkil topgan: I-manba zanjiri; II-termojuft zanjiri.

Kirxgofning II –qonuniga asosan, termojuft ishlab chiqayotgan TEYuK II-termojuft zanjiri qarshiliklaridagi ( $R_{NP}$ ;  $R_{vn}$ ;  $R_{AD}$ ) kuchlanishlar tushishiga teng, ya'ni:

$$\begin{aligned} E_{out} &= I_2(R_{NP} + R_{vn}) + I_{AD}R_{AD} = \\ &= I_2(R_{NP} + R_{vn}) + I_1R_{AD} + I_2R_{AD} = \\ &= I_2(R_{NP} + R_{vn} + R_{AD}) + I_1R_{AD} \end{aligned}$$



### Potensiometrni ARDUINOga ularash



Sanoatda va laboratoriyalarda qo'llaniladigan millivoltmetrlar asboblar shchitda o'rnatiladigan va ko'chma bo'ladi. Ko'chma asboblar uchun 0,2; 0,5 va 1,0, shchitda o'matiladiganlari uchun 0,5; 1,0 va 1,5 aniqlik sinflari belgilangan.

Potensiometrlarning turli xil o'lchamlardagi ko'rsatuvchi, qayd qiluvchi, signal beruvchi, rostlovchi turlari ishlab chiqariladi.


Avtomatik potensiometrlarning aniqlik sinfi: 0,25; 0,5 va 1,0.

### Qarshilik termometrlari

Qarshilik termometrlarining ishlashi harorat o'zgarishiga qarab o'tkazgichlarning elektr qarshiligining o'zgarishiga asoslanadi

Qarshilik termometrlari ko‘pincha 0,015 ... 0,07 mm diametrli ingichka platinali simdan yasaladi. Buning o‘rniga 0,1 mm diametrli mis sirlangan sim ishlatalishi mumkin. Platinali termometrlar haroratni - 200 dan + 650 °C gacha, misli - 50 dan + 100 ... 150 °C gacha o‘lchashga imkon beradi.

Qarshilik termometrlari haroratni o‘lchash natijalarini o‘lchash joyidan sezilarli masofaga uzatishi mumkin.



Qarshilik termometrini o‘lchash uchun ishlataladigan asboblar to‘plamiga sezgir elementida qarshilik termometri, o‘lchash moslamasi, tok manbai va ulash simlari, qo‘sib ulagich (bir nechta termometrlarni bitta o‘lchash moslamasiga ulashda) kiradi.

Kamchiligi - bu tok manbasiga ehtiyoj borligi.

Metallar issiqqa chidamli, korroziyaga chidamli, yuqori va iloji bo‘lsa, doimiy elektr qarshilik koeffitsientli, katta elektr qarshilikli bo‘lishi kerak. Eng munosiblari platina va misdir.

### **Metall qarshiligining haroratga bog‘liqligi**

Platina qarshiligining haroratga bog‘liqligi formula


bilan ifodalanadi:  $R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$

Mis qarshiligining haroratga bog‘liqligi formula

bilan ifodalanadi:  $R_t = R_0(1 + \alpha t)$




## Qarshilik termometrining tashqi ko‘rinishi va uzunlik qatori



L – termometrning yuklanadigan qismi uzunligi

### Issiqlik ta'minoti va isitish tizimlarining quvurlariga temperatura o'zgartrigichlarini o'rnatish usullari

Qarshilik termometrlarini o'rnatishda joyidagi quvur liniyasining ichki diametriga va o'rnatish usuliga (perpendikulyar yoki qiya) qarab, qarshilik termometrlarini standart o'lchamini tanlash tavsiya etiladi (quyidagi jadvalga qarang). Qarshilik termometrlarini mintaqaviy talablar yoki standartlarga muvofiq tanlashga ruxsat beriladi.




## Qarshilik termometrlari turining o'chamlari

Normadagi uzunlik «VZLYOT TPS», KTPTR, mm	Quvurning ichki diametri,mm	
	Tekis shtutser	Qiya shtutser
70	60 – 170	40 – 105
98	85 – 260	60 – 160
133	120 – 380	85 – 240
223	210 – 670	150 – 450

### Qarshilik termometri tuzilishi


Qarshilik termometrlari nozik spiral simdan yasalgan sezgir elementidan(u himoya g'ilofiga joylashgan), maxsus armatura, elektr izolyatsiyasi, tashqi simlarni ulash uchun qopqoqdan tashkil topgan.

Ikkilamehi o'zgartkichlar sifatida muvozanatli va muvozanatsiz o'chash ko'priklari va magnetoclektrik logometrlar yoki analog-raqamli o'zgartkichlar qo'llanildi.



1-sopol izolyatsiya, 2,3-shtutser, 4-kallik,  
5-zichlagich, 6-qopqoq, 7-kontakt klemmasi,  
8-o'chash asbobini ulash klemmasi,  
9-kompaund, 10-ximoya gilzasi, 11-alyuminiy

## Turli tipdag'i qarshilik termometrlarining tashqi ko'rinishlari



### Yarimo'tkazgichli qarshilik termometrlari

Yarimo'tkazgichli qarshilik termometrlarining ishlash prinsipi temperatura ta'sirida o'tkazgichlarning qarshiligi kamayishiga asoslangan.


Yarimo'tkazgichli termorezistorlar (termistorlarni) tayyorlash uchun yarimo'tkazgichlar (ba'zi metallarning oksidlari) ishlatiladi.

Yarimo'tkazgichlarning muhim afzalligi ularning temperatura koefitsientining kattaligidir.

Termoqarshiliklar tayyorlashda titan, magniy, temir, marganes, kobalt, nikel, mis oksidlari yoki ba'zi metallarning (masalan, germaniy) kristallari turli aralashmalar bilan birgalikda qo'llaniladi.

Yarimo'tkazgichli termorezistorlar ko'proq termosignalizatsiya va avtomatik himoya qurilmalarida qo'llanadi.

Yarimo'tkazgich qarshilik termometrlari - termistorlar  $Cu_2O_3$ ,  $Mn_2O_3$ ,  $CoO$ ,  $NiO$  metall oksidlarining kukunsimon aralashmasidan pechda preslash va pishirish orqali tayyorlanadi.




## Termistorlarning nisbiy qarshiligining haroratga bog'liqligi

### Termistorlar

a) KMT-1 va MMT-1 tipdagи silindrik; б) KMT-4 va MMT-4 tipdagи himoyalangan silindrik; в) MMT-13 tipidagi shaybalи;

- 1 – yarim o'tkazgichli element;
- 2 – kontaktli qopqoq;
- 3 – chiqish.



### Magnitoelektrik logometr

Logometr, ko'pincha, texnik qarshilik termometrlari bilan biigalikda temperaturani o'lhash uchun qo'llaniladi. Logometrning ishlash prinsipi ikki elektr zanjiridagi toklar nisbatini o'lhashga asoslangan. Zanjirlardan biriga qarshilik termometri, ikkinchisiga esa o'zgarmas qarshilik ulangan.

Magnitoelektrik logometr – ko'rsatuvchi va qayd qiluvchi qurilma.

Logometr o'zaro va shkala 6 bo'ylab siljiydigan strelka 5 bilan bikir qilib mahkamlangan ikkita ramachalar 4 dan iborat. Bu ramachalar doimiy magnit 1 qutb uchlari 2 bilan o'zak 3 orasidagi havo tirkishida joylashtirilgan. Bu tirkish bir tekis qilinmagan, shuning uchun, magnit induksiyasi qiymatlari uning turli nuqtalarida (ramachalar va strelkaning burilish burchaklari turlicha bo'lganda) turlicha bo'ladi.

Markazdan qutb uchlklari chetlariga qarab havo tirkishi kamayadi va, mos ravishda, markazdan qutb uchlklari chetlariga qarab tirkishda magnit induksiyasi o'sadi. Logometrning ikkala ramkasi bitta o'zgarmas tok manbayi  $E$  dan ta'minlanadi, ular aylantiruvchi momentlari bir-biriga qarshi yo'naladigan qilib ulangan. Aylantiruvchi momentlar  $M_1$  va  $M_2$  ning qiymati mos ravishda, quyidagiga teng:

$$\begin{aligned}M_1 &= C_1 B_1 I_1, \\M_2 &= C_2 B_2 I_2\end{aligned}$$

bu yerda:  $C_1$  va  $C_2$  — ramachalarning geometrik o'lchamlari va ularidagi sim o'ramlari soni bilan aniqlanadigan o'zgarmas koefitsiyentlar;  $B_1$  va  $B_2$  — ramachalar joylashgan joydagi magnit induksiyalari;  $I_1$  va  $I_2$  ramachalardan o'tayotgan tok kuchlari.




## Temperatura sensorlarini ularash va o'rnatish

Temperatura sensorlarini o'rnatish uchun asosiy talablar:

1. Sensorni o'rnatish joyida o'lchanadigan muhitning oqimi tashqi havoning so'riliishi va boshqalar ta'siridan holi bo'lishi kerak.
2. Sensorlarga tashqi issiqlik manbalari ta'sir ko'rsatmasligi kerak.
3. Sensorni quvur liniyasiga o'rnatish, odatda, rezbali (yoki rezbasiz) payvandlangan kalliklar yordamida amalga oshiriladi.
4. Yuqori ishchi bosim va yuqori oqim tezligi bilan ishlaydigan muhitning temperaturasini o'lchashda, birinchi navbatda, kallikka himoya gilzasi o'rnatilishi kerak, so'ngra temperatura sensori joylashtiriladi.
5. Temperatura sensori o'rnatish chuqurligi odatda quvurning (0.3-0.7)D ga teng tanlanadi: bu erda D - quvurning tashqi diametri. Tashqi diametri 80-150 mm bo'lgan quvurlarda temperatura sensorini o'rnatish chuqurligi 0,7D (datchikni qiya o'rnatishda ham), tashqi diametri 400 mm va undan yuqori bo'lgan quvurlarda esa o'rnatish chuqurligi 0.3D ga tushirilishi mumkin. Kichik quvurlarda (tashqi quvur diametri 50-65 mm bo'lgan) temperatura sensorini egilish joylariga o'rnatilishi maql hisoblanadi. Agar "mos" tirsak bo'lmasa, u holda sensor kengaytirgichga o'rnatiladi.





### Temperaturani kontaktsiz o'lhash asboblari

**Pirometr** - jismalarning temperaturasini kontaktsiz o'lhash uchun asbob. Ishlash prinsipi asosan infraqizil nurlanish va ko'rinadigan yorug'lik diapazonida o'lhash obyektining issiqlik radiatsion quvvatini o'lhashga asoslangan.

Piometrlarning ishlashi isitilgan jismalarning issiqlik nurlanishining ularning temperaturasi va fizik-kimyoiy xususiyatlariga bog'liqligiga asoslanadi.

Piometrlar jismalarning temperaturasini  $-50^{\circ}\text{C}$  dan  $+6000^{\circ}\text{C}$  gacha diapazonda o'lhash uchun ishlatiladi

Piometrlar temperaturani masofadan o'lhash uchun ishlatiladi.

Nurlanish intensivligi

Qora jismning qisman nurlanish intensivligi quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi:

$$E_{\lambda,t} = C_1 \lambda^{-5} \left( e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)^{-1}$$

bu yerda:  $C_1$  va  $C_2$  – doimiyalar;  $\lambda$  – to'lqinning effektiv uzunligi;  $T$  – jism temperaturasi, K; e – logarifm asosi.



Portativ infragizil pirometr

Statcionar infragizil pirometr

Optik pirometr

### **Piometrlar tasnifi (klassifikatsiyasi)**

Piometrlarni bir nechta asosiy xususiyatlarga asosan bo'lish mumkin:

**1. Yorqinlik piometrlari.** Ular yordamida, maxsus asboblardan foydalanmasdan, qizigan jismning temperaturasini uning rangini etalon ipning rangi bilan taqqoslash orqali vizual ravishda aniqlash imkonini beradi.

**2. Radiatsion piometrlar.** Issiqlik nurlanishining quvvati ko'rsatkichi orqali temperaturani hisoblash imkonini beradi. Agar piometr keng spektrli nurlanishni o'chasa, unda bunday piometr to'liq nurlanish piometri deb ataladi.

**3. Rangli piometrlar** (boshqa nomlar: multispektral, spektral nisbatli) - turli xil spektrlarda issiqlik nurlanishini taqqoslash natijalari asosida obyektning temperaturasini haqida xulosa qilishga imkon beradi.

#### **Harorat diapazoni:**

**1. Past haroratlari.** Ular parametrning manfiy qiymatlariga ega bo'lgan obyektlarning temperurasini ko'rsatish qobiliyatiga ega.

**2. Yuqori haroratlari.** "Chamalash" orqali aniqlashning mumkin

bo‘limganda, faqat o‘ta qizigan jismlarning temperaturasini baholashda qo‘llaniladi. Odatda o‘lchashning “yuqori” chegarasi foydasiga kuchli siljish kuzatiladi.

### Tayyorlanishi:

1. **Nostatsionar.** Ular yuqori o‘lchash aniqligi va joyni o‘zgartirish xususiyatlar talab qilinadigan sharoitlarda ishlashga qulaydir, masalan, quvurlarning kirish qiyin bo‘lgan qismlarining temperaturasini hisoblash uchun. Odatda grafik yoki matnli-raqamli ma’lumotlarni aks ettiruvchi kichik display bilan jihozlangan.

2. **Statsionar.** Obyektlarning temperaturasini aniqroq aniqlash uchun mo‘ljallangan. Asosan yirik sanoat sanoatida metall va plastmassa eritmalar ishlab chiqarish texnologik jarayonini doimiy ravishda kuzatib borish uchun qo‘llaniladi.


### Natijani ko‘rsatish:

1. **Matnli-raqamli usul.** O‘lchangan temperatura raqamli displayda darajalarda aks etadi. Shu bilan birga qo‘srimcha ma’lumotlarni ham ko‘rsatish imkoniga ega.

2. **Grafik usul.** Kuzatilayotgan ob‘ektni turli ranglarga ajratgan holda past, o‘rta va yuqori temperaturalarni spektral ko‘rinishini ta’minlaydi.

Tasnifidan qat‘i nazar, pirometrlar qo‘srimcha quvvat manbalari, shuningdek, kompyuter yoki maxsus qurilmalar (odatda RS-232 shinalari yordamida) orqali ma’lumot va aloqa uzatish vositalari bilan jihozlanishi mumkin.

## Umumiy nurlanish intensivligi




Qora jismning nurlanish intensivligining to'lqin uzunligi va termodinamik haroratga bog'liqligi grafigi.



**GM320: -58~716°F**

**GM550: -58~1022°F**



**SET Key**

Press this key to select the different test mode or set the highest and lowest temperature alarm.

Max Mode: Test the max-temperature;

Min Mode: Test the min-temperature;

Dif Mode: To calculate the different between the max and min values;

Avg Mode: To calculate the average of all measured values;

Low Mode: Lowest temperature alarm;

Hi Mode: Highest temperature alarm;

Offset & U. adjustment setting.

**Back Light - Turn Up**

**LMS Key**

Press this key adjust the suitable emissivity, different measured objects have different suitable emissivity.

**△℃/°F ▼**

—> Turn the laser on/off


...> Select the temperature unit °C or °F

—> Turn Down

## Termogrammaga misollar

### Yorug'likning temperatura shkalası

Ko'k	8000 K Eagleye H.I.D.
Havo rang	7000 K Eagleye H.I.D.
Oq	6000 K Eagleye H.I.D.
Sariq	5600 K Quyosh nurlı
Qızıl	2800 K Galogen chiroq
	2600 K Oddiy chiroq



## **Temperaturani o'lchash asboblari qo'llanilishidagi o'ziga xosliklar**

### **Qish mavsumida ishchi holatni ta'minlash:**

Qish mavsumida asboblarning barqaror ishlashi uchun kabelni, kompensatsion simni namlikning to'planishi mumkin bo'lgan joylarida muzlashdan himoya qilish, shuningdek datchiklarga va kabel liniyalariga mexanik ta'sirni istisno qilish kerak.

Mexanik shikastlanishning oldini olish uchun kabel yotqizilgan kabel trassalari va kompensatsion simlar himoya qoplamlari bilan yopilishi kerak.

Himoya trubkasida namlikni muzlashdan himoya qilish uchun drenaj teshiklari qilinishi kerak va himoya quvurlarining kirish va chiqish teshiklari solidol bilan yopilgan bo'lishi kerak. Himoya quvurlari va metall shlang o'rtaсидаги уланма izolyatsion material bilan ulanishi kerak. Izolyatsiya kirishining qattiqligini ham ta'minlash kerak.

### **Agressiv muhitda ishlash:**

Qarshilik termoo'zgartkichlari va termoelektrik o'zgartkichlarni mexanik shikastlanishdan va atrof-muhitning agressiv ta'siridan, shuningdek texnologik asbob-uskunalarga o'rnatish qulayligi uchun himoya armatura (termocho'ntak) ishlatiladi. Armatura materiallari va dizayni maqsad va qo'llanilishiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha yuqori legirlangan po'lat va korroziyaga chidamli, issiqlikka chidamli qotishmalar ishlatiladi, shu bilan asbobning o'lchash qismini mexanik shikastlanishdan va tajovuzkor muhit ta'siridan to'liq himoya qiladi.

### **O'rnatish xususiyatlari:**

Qarshilik termoo'zgartkichlari va termoelektrik o'zgartkichlarning ishonchli ma'lumotlarini ta'minlash uchun qurilmaning o'lchash qismi uzunligini hisobga olish kerak, chunki o'lchash qismi rejalashtirilgan o'lchash joyiga qanchalik yaqin bo'lsa, ko'rsatkichlar shunchalik aniq bo'ladi.

#### **IV bob. “Temperaturani (harorat) o‘lhash” qismi bo‘yicha takrorlash uchun savollar**

1. Temperatura nima va temperaturani qanday o‘lchov birliklarini bilasiz?
2. Temperaturani o‘lhash usullarini izohlab bering
3. Kengayish termometrlarining turlarini va ishlash usullarini tushuntirib bering.
4. Manometrik termometrlarning turlari va ishlash prinsiplarini tushuntiring.
5. Atrof-muhit temperaturasi +200 °C dan chetga chiqqanda manometrik termometrlarda qanday xatolik paydo bo‘ladi?
6. Temperaturani kengayish va manometrik termometrlar bilan o‘lhashda qanday farq bor?
7. Termoeffekt nima?
8. Qanday standart termoelektr termometrlarini bilasiz?
9. Millivoltmetrni ishlash prinsipini tushuntiring?
10. Potentsiometrlarni turlari va ishlash prinsipini tushuntiring.
11. Termojuft bilan ishlaydigan me’yorlovchi o‘zgartgichni boshqarish tizimida roli va ishlash prinsipini tushuntiring.
12. Temperaturani millivoltmetr va potentsiometr bilan o‘lhash o‘rtasida qanday farq bor?
13. Temperaturani termojuft bilan o‘lhashda alohida tok manbai kerakmi?
14. Qarshilik termometrlarini ishlash prinsipini tushuntiring.
15. Qanday standart sanoat qarshilik termometrlarini bilasiz?
16. Logometrni ishlash prinsipini tushuntiring.
17. Qarshiliklar o‘lhashning ko‘prik sxemalarini chizib, ishlash prinsipini tushuntiring.
18. Avtomatik ko‘priklarning turlari va ishlash prinsipini tushuntiring.
19. Qarshilik termometrining me’yorlovchi o‘zgartkichining ishlash prinsipini tushuntiring.
20. Temperaturani termojuft o‘lhash qarshilik termometrlari bilan o‘lhashdan qanday farq qiladi?
21. Temperaturani o‘lhashda logometr va muvozanatlashtirilgan avtomatik ko‘prik asboblari orasida qanday farq bor?

22. Nima uchun temperaturani o'lhashda nurlanish pirometrlarini kontaktsiz usul deb ataladi?
23. Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipini tushuntiring.
24. Optik, rangli, radiatsion pirometrlar orasida qanday farq bor?
25. Nurlanish pirometrlarining yuqori o'lhash chegarasi qancha?
26. Nurlanish pirometrlari sanoatining qanday tarmoqlarida keng ishlatiladi?
27. Qattiq jismlar sirtini, alanga va qovushqoq eritmalarining temperaturasini o'lhashda qanday muammolar mavjud?

## **2. BOSIMNI O'LHASH VANAZORAT OILISH**

---

Bosim texnologik jarayonlarning asosiy parametrlaridan biridir. Ishlab chiqarish jarayonlarining to'g'ri olib borilishi, ko'pincha bosim kattaligiga bog'liq bo'ladi.

Tekis sirtga normal ta'sir ko'rsatuvchi tekis taqsimlangan kuch **bosim** deb ataladi:

$$P = \frac{F}{S}$$

bu yerda: S - tekislik yuzi; F - shu tekislik yuziga tik ta'sir qiladigan bosim kuchi.

Bosim, bir jism tomonidan boshqa jismning yuza birligiga ta'sir qiladigan normal taqsimlangan kuchni tavsiflaydi. Agar ta'sir ko'rsatuvchi muhit gaz yoki suyuqlik bo'lsa, unda bosim ichki energiyani aks ettiradi va asosiy holat parametrlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Mutlaq, atmosfera, ortiqcha va vakuummetrik bosimlar farqlanadi.

Bosimni o'lhash moddalarning uchala agregat shaklini qamrab oladi, ya'ni: gaz, suyuqlik va qattiq jism.

Bosim va vakuumni o'lhash uchun bir xil birliklar ishlatiladi.

Texnik o'lhashlar uchun 1 sm<sup>2</sup> yuzada 9,8 N (1 kgk) kuch bilan hosil bo'ladigan "fizik atmosfera" qabul qilingan. Texnik atmosfera fizik atmosferadan 1,033 marta kam.

## Bosimni o'lhash prinsipi bo'yicha o'lhash vositalari tasnifi

Bosim darajasi bo'yicha	Ishlash prinsipiga ko'ra turlari	O'lhash diapazoni
Manometrlar	Barometrlar	$0 - (0,6;1;1,6;2,5;4)10^n \text{ MPa}$ $n=-1; 0, 1, 2, 3$
	Ortiqcha bosim manometrlari	
	Vakuummetrlar	-0,06 - -0,1 MPa
	Mutloq bosim manometrlari	$0 - (0,6;1;1,6;2,5;4)10^n \text{ MPa}$ $n=-1; -2$
Naporometrlar, tyagometrlar		$0 - (1,6;2,5;4;10;16;25)10^n \text{ MPa}$ $n=-1; -2$
Differensial manometrlar (difmanometr)		$0 - (1,6;2,5;4;10;16;25) \text{ MPa}$

### Bosim bo'yicha asosiy tushunchalar

Bosimni o'lhash texnologik jarayonlarni boshqarish va ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. Bundan tashqari, ushbu parametr boshqa texnologik parametrlarni bilvosita o'lhash uchun ishlataladi: sath, sarf, harorat, zichlik va boshqalar.

Bosim yuza bo'ylab bir tekis taqsimlangan va normal ta'sir ko'rsatuvchi kuchning qiymati bilan tavsiflanadi.

**Mutlaq bosim** deganda, suyuqlik yoki gazning texnologik apparat devorlariga ko'rsatilayotgan umumiy bosimi tushuniladi;

$(P_{abs})$  va atmosfera bosimi ( $P_{atm}$ ) o'rtaqidagi farq ( $P_{abs} > P_{atm}$  bo'lganda)  $P_{ort}$  **ortiqcha bosim** deb ataladi:

$$P_{ort} = P_{abs} - P_{atm}$$

$P_{abs} < P_{atm}$  bo'lgandagi bosim - **siyraklashish**  $P_h$  deb ataladi:


$$P_h = P_{atm} - P_{abs}$$

Xalqaro birliklar tizimida (SI) bosim birligi sifatida – **paskal** (Pa) qabul qilingan. Shuningdek quyidagi bosim birliklari ham qo'llanilishiga ruxsat berilgan: **kgk/sm<sup>2</sup>**; **mm suv. ust.**; **mm sim. ust.**; **bar**.


## Suyuq va gazli muhitlarda bosim kuchlari

Shartli belgilar:

F – tashqi kuch,  
S – muhitning erkin yuzasi (maydon),  
 $\Delta F$  – ichki yuza S ga tushayotgan bosim.



## Bosim birliklarining qiyosiy jadvali



Shartli belgilar:  
P – bosim,  
ДБ – barometrik bosim,  
ДА – absolyut bosim,  
ДИ – ortiqcha bosim,  
ДВ – vakuummetrik bosim,  
ДД – differentsial bosim.

## Fizik jarayonning 1, 2, 3 nuqtalarida o'lchanayotgan bosim turlari Manometrlar tasnisi


MANOMETRLAR				
ISHLASH PRINSIPI BO'YICHA	Dekompressiya	Elektronika	Elektrom.	Ush-poroshka
BOSIM TURI BO'YICHA	Qisqa vechi	Absolyut bosim	Strukturta shaxsh	Elektronika
GO'LLANILISHI BO'YICHA	Laboratoriya		Nazarmiy	Elektronika
MA'LUMOTNI TAQQIM ETISH BO'YICHA	Mehanika			Mehanika
	Elektronika		Qavatishini	Mehanika

## Ikki naychali manovakuummetr

### Ikki naychali manovakuummetr

MN-21 ikki naychali manovakuummetrlar ortiqcha, mutlaq bosimni, shuningdek suyuqlik va gazlarning bosim farqini o'lhash uchun mo'ljallangan.

Ikki quvurli vakuumli o'lchagichlarning ishlash prinsipi tutash idishlar qonuniga asoslanadi. Qurilma doimiy ko'ndalang kesimga ega hamda ishchi suyuqlik bilan to'ldirilgan U-simon shaklidagi shisha naycha shakliga ega. Suyuqlik bosim o'zgarishiga ta'sirchan sezgir elementdir. Gaz bosimini o'lhash uchun ishchi suyuqlik sifatida SUV, suyuqlik bosimini o'lhash uchun simob ishlatiladi. O'lchanayotgan bosim ta'siri ostida muvozanatlashadigan suyuqlik ustunining balandligi o'zgaradi, shuning uchun o'lchanadigan bosim bir yoki ikkala naychadagi ishchi suyuqlik sati bilan aniqlanadi.




Asbob shkalasi - bu to'rtburchaklar shaklidagi plastinka bo'lib, unda **mm** larda darajalangan tekis shkala aks ettirilgan.

MN-21 ikki quvurli manovakuummetrlari 5 modifikatsiyaga ega, ular o'lhash diapazoni, konstruksiysi siyahidagi umumiyo o'lchamlari bilan farq qiladi. Past mutlaq va differentsiyal bosimni o'lhash uchun mo'ljallangan **mod.5** manovakuummetrlarida egik naycha ishlatiladi.


### **Yuk-porshenli manometrlar**

**Yuk-porshenli manometrlar** - bu o'lchanadigan bosim erkin harakatlanadigan porshenga nisbatan kalibrlangan og'irliliklar tomonidan yaratilgan kuch bilan muvozanatlanaqidan qurilmadir. Qurilmaning asosiy qismi vertikal ustun bo'lib, uning silindrsimon kanalida porshen joylashgan.



Porshen bilan silindr o'rtasida kichik bo'shliq

mavjud, porshen ostidagi bo'shliq maxsus yog' bilan to'ldiriladi, moy bosim ostida bo'shliqqa kiradi va ishqalanadigan sirtlarni moylashni ta'minlaydi. Ushbu turdag'i manometrlar yuqori aniqlik va keng o'lchash diapazoni bilan tavsiflanadi (0,098 dan 250 MPa gacha).



Yuk-porshenlimanometrlar 0,1; 0,6; 1; 2,5; 6; 10; 60; 100; 250 MPa yuqori o'lchash chegaralariga ega; aniqlik klasslari 0,02, 0,03 yoki 0,05.


0,05 aniqlik sinfiga ega bo'lgan MP-250 manometr bosim o'lchash vositalarini (deformatsion manometrlar, datchiklar va boshqalar) qiyoslash va kalibrlash uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ishchi tizimlarda ortiqcha bosimni to'g'ridan-to'g'ri o'lchash uchun qo'llaniladi.

Manometr atrof-muhitning harorati 10 dan 30 °C gacha va nisbiy namligi 80 % dan ko'p bo'lmanan muhitda ishlashga mo'ljallangan.

### **MVP-2,5 yuk-porshenli manovakuummetr**

0,02 aniqlik sinfidagi **MVP-2,5 yuk-porshenli manovakuummetr** yuqori o'lchov chegaralari 0,25

MPa dan oshmaydigan namunaviy deformatsion manometrlarni va namunaviy deformatsion vakuummetrlarni qiyoslash, shuningdek, ortiqcha bosim va siyraklashishni to'g'ridan-to'g'ri o'lchash uchun mo'ljallangan.



Manovakuummetr atrof-muhitning harorati 10 dan 30 °C gacha va nisbiy namligi 80 % dan ko'p bo'lmanan haroratda ishlashga mo'ljallangan.

## Differensial manometrlar (difmanometr)

**Differensial manometr (difmanometr)** - bu bosim pasayishini (farqni) o'lchaydigan ko'rsatuvchi (strelkali yoki raqamli) asbobdir. O'lchagan parametrga qarab, difmanometr turlari:

- bosim farqini o'lchagich,
- sarf o'lchagich
- sath o'lchagich.



Oddiy ko'rsatish bilan birga, difmanometrlar signal beruvchi va qayd qiluvchi (o'ziyozar) funksiyali ham bo'lishi mumkin.

## Differensial U-simon namunaviy manometrlar

Ushbu manometrlar musbat, manfiy va differensial bosimni o'lchaydi. Manometr oddiy U shaklidagi naycha hamda mustahkam va bardoshli plastik konstruksiyaga ega. U-simon ustunlar egiluvchan, mustahkam, shaffof naychadan iborat bo'lib, tashqi diametri 0,355".

Ularni osongina tozalash mumkin.

Maksimal rang kontrastini ta'minlash uchun indikator naychasining orqasida oq rangli botiq mavjud. Asbob shkalasi polistirolga o'yib yozilgan va naychalarni mutloq tekis ushlab turuvchi formaga ega.

Shkala bo'limlari aniq ko'rinishni ta'minlash maqsadida qora rangga bo'yalgan.




## U-shaklidagi egiluvchan buraladigan differensial manometr

Laboratoriya aniqligi bilan o'lchaydigan egiluvchan manometr. Bu manometrlar aniqligi bo'yicha eng yuqori sifatli U-simon laboratoriya manometrlarga mos keladi, bundan tashqari, manometrni olib yurish qulayligi uchun ixcham o'lchamgacha o'rash mumkin.



O'lhashni amalga oshirish uchun egilgan manometer tekislanadi va magnit yordamida yuzaga mahkamlanadi.


## Qiya trubkali (burchak ostidagi) differensial manometer




Mark II seriyali manometrlar ikki xil turda qiya trubkali va vertikal trubkali qilib ishlab chiqariladi. Qiya trubkali manometer modeli butun diapazoni bo'yicha chiziqli kalibrashni va mukammal aniqlikni ta'minlaydi. Bu turdag'i manometrlar havo tezligini va havo filtridagi o'lchashlarni amalga oshirish uchun juda mos keladi. Manometr atmosfera bosimidan yuqori hamda past bo'lgan bosimlarni o'lchash, shuningdek differensial bosimni (bosimlar farqini) o'lchash imkonini beradi.

Chang yoki bakteriyalarga sezgir bo'lgan bemorlar uchun kasalxonalarda xona muhitini nazorat qilish tizimlarini o'rnatish taqozo etiladi. Bunda murakkab filtratsiya tizimlari kirish havosidan zarralarni olib tashlaydi. Differensial manometrlar filtr tizimidagi bosimning o'zgarishini nazorat qiladi.

Mark II markali manometer xonadagi musbat bosimni o'lchaydi, bunda bosim atmosfera bosimidan yuqori ekanligiga ishonch hosil qilinadi va eshik ochilganda filtrsiz havoning kirib kelishiga yo'l qo'yilmaydi. Ba'zi hollarda vizual yoki ovozli ogohlantirish uchun relemanometrlarni o'rnatish mumkin.



Filtrlovchi blok



## DSP-160M1 markali silfonli ko'rsatuvchi differensial manometer

Ushbu manometrlar gaz hisoblagichlari, gaz filtrlari, shuningdek, boshqa gaz uskunalarida differensial bosimni o'lhash uchun qo'llaniladi.

**Sohalar:** gaz ta'minoti, issiqlik energetikasi, kimyo sanoati.

**Muhit:** tabiiy gaz, azot, argon, havo va boshqa tajovuzkor bo'limgan gazlar.

**Ish prinsipi:** Tuzilishi bo'yicha difmanometr ikki qismdan iborat - silfonli blok va ko'rsatuvchi qism. Ishlash prinsipi qovushqoq tizimning (silfonlar, silindrik prujinalar, torsion trubkalar) bosimar farqi ta'sirida deformatsiyasidan foydalanishga asoslangan.

Difmanometrning bo'lim qiymati 1 mbar (10 mm. suv. ust.).



## Yuqori aniqlikdagi manometrlar

Difmanometr atrof-muhit harorati  $-30^{\circ}\text{C}$  dan  $+50^{\circ}\text{C}$  gacha va nisbiy namlik 95 % gacha bo'lgan sharoitda aggressiv bo'limgan gazlar va suyuqliklar parametrlarini o'lhash uchun mo'ljallangan.

Yuqori o'lhash diapazonlari:

1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 kPa.  
O'lhashning pastki chegarasi nolga teng.

**Yuqori aniqlikdagi manometrlar (manovakuummetr, vakuummetr) - MTI, MVTI, VTI.**

Aniqlik sinfi - 0,4; 0,6; 1,0. Agressiv bo'limgan kristallanmaydigan suyuqliklar, bug' va gaz, shu jumladan, kislород va freon bosimini o'lhash uchun mo'ljallangan.

Deformatsion manometrlariga guruhiba tegishli -ularning asosi Bourdon trubkali prujina tashkil qiladi. Namunali manometrlar (ishchi etalonlar) ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ularda materiallarga, ishlab chiqarish texnologiyasiga va yuqori aniqlikda sozlashni ta'minlashiga nisbatan yuqori talablar qo'yiladi.



Namunaviy manometrlarining sezgir elementlarini ishlab chiqarish uchun yuqori qayishqoqlik xususiyatlariga ega bo'lgan qotishmalar (masalan, berilliylili bronza) ishlatiladi.

### DM 3583M markali difmanometr

**DM 3583M markali difmanometr**—bosimlar farqini o'zaro induktivlikning birlashgan chiqish signaliga mutanosib ravishda o'zgartirish uchun mo'ljallangan



O'zgartkichlar (difmanometrlar) nazorat tizimlarida, avtomatik rostlash va texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarida suyuqlik, gaz yoki bug' sarfini toraytirish qurilmalaridagi bosimlar farqi asosida o'lhash, vakuummetrik va ortiqcha bosimlar o'rtasidagi farqni o'lhash, atmosfera, ortiqcha yoki vakuummetrik bosim ostidagi gidrostatik ustun bosimi orqali suyuqlik sathini o'lhashda qo'llaniladi.

### MPTI, VPTI, MVPTI manometrlari (aniqlik sinfi 1; 0,6; 0,4.)

**MPTI, VPTI, MVPTI** markadagi aniq o'lhash uchun qo'llaniladigan ko'rsatuvchi manometrlar, vakuummetrlar va mano-vakuummetrlar aggressiv, kristallanmaydigan suyuqliklar, gaz va bug', shu jumladan kislorodning ortiqcha va vakuummetrik bosimini o'lhash uchun va davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohalarida hamda avtomatlashtrishning sanoat asboblar va uskunalari davlat tizimida qo'llash uchun mo'ljallangan.



## MTPSd-100 kemasozlik manometri

**MTPSd-100 kemasozlik manometrlari** suyuqlikni (dizel yoqilg'isi, moy, suv, dengiz suvi), gazlar va suv bug'ining ortiqcha bosimini o'lchash uchun mo'ljallangan, bunda moylash moyi, dizel yoqilg'isi va dengiz suvi bug'lari bilan to'yingan muhitda bosim o'lchash vaqtidagi harorat  $60^{\circ}\text{C}$  dan oshmasligi kerak. Qurilmalar 12, 13, 22, 142, 502 markadagi freonlarining va kislород bosimini o'lchash uchun ishlab chiqarilishi mumkin.



## Raqamli manometrlar: Yokogawa MT210 / MT210F / MT220



MT220 va MT210 Yokogawa yuqori aniqlikdagi raqamli manometrlar bo'lib, ular ortiqcha, mutlaq va differensial bosimni o'lchaydigan asboblarni qiyoslash uchun ishlataliladi.


Differensial manometr mutlaq, ortiqcha va differensial bosimni o'lchash imkonini beradi.

MT220, MT210 dan farqli o'laroq, o'lchanadigan qiymatning  $0,01\%$  aniqligi va  $24\text{V}$  o'zgarmas tok chiqishi bilan raqamli multimetning qo'shimcha funksiyalariga ega. Yokogawa MT220 boshqa qurilmalarni jalb qilmasdan bosim o'zgartigichlarini qiyoslash va kalibrish imkonini beradi va darhol kalibrlangan datchikning haqiqiy bosim qiymatidan og'ishini ko'rsatishi mumkin.

## O'ziyozar manometrlar

**O'ziyozar manometrlar** - vaqt davomida ortiqcha va vakuummetrik bosimlarni, suyuq va gazli aggressiv muhitlarning, jumladan gazsimon kislородning differensial bosimini diskli diagrammada doimiy ravishda yozib borish uchun mo'ljallangan.

Diagramma diskining harakatni elektr dvigatelidan yoki soat mexanizmidan oladi.



Diskining bitta aylanish vaqt 24 soat.

Aniqlik sinfi: 1; 1,5.

Atrofdagi harorat:  $-10^{\circ}\text{C}$  dan  $+600^{\circ}\text{C}$  gacha.

## **Elektr kontaktli manometrlar. DM 2005 portlashdan himoyalangan manometr**

**DM 2005 portlashdan himoyalangan manometer -** 0-4 kgf/sm<sup>2</sup> oralig'ida turli muhitlarning ortiqcha va vakuummetrik bosimni o'lhash va to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan signal berish moslamasidan tashqi elektr zanjirlarini boshqarish uchun mo'ljallangan.



**O'lhash muhiti:** suyuqlik, bug', gaz, shu jumladan, propan va butan. Talabga binoan, suyuq va gazsimon kislorod muhitida ishlovchi manometrlar tayyorlanishi mumkin.

**Ish prinsipi:** o'lchanadigan bosim o'lhash trubkasida hosil bo'lgan ishchi suyuqlik ustunining bosimi bilan muvozanatlanadi. MMN-2400 da ishchi suyuqlik sifatida etil texnik spirti ishlatiladi.

**Qo'llanish sohasi:** ishlab chiqarish binolarini ventilyatsiyasini nazorat qilish, sanoatning turli chiqindilarini ekologik nazorati, gaz va chang oqimini texnologik nazorat qilish, aerodinamik tadqiqotlar.

## **Naporomerlar, tyagonapomerlar, tyagomerlar.**

### **ADN / ADR ko'p o'lchamli bosim o'lchagichlari**

**ADN hisoblagichi (ADR)** - bu kichik o'lchamdag'i asbob, unda birlamchi datchik va ikkilamchi asbobning funksiyalari birlashtirilgan. Hisoblagich zamonaviy elementlar bazasida lazerli kalibrash va o'lchov natijalarini mikroprotsessori ishlov berish texnologiyasi asosida qurilgan.



**Qo'llanilishi:** naporomer va tyagonapomer ko'rinishida gaz qozonlari va yondirgichlarni avtomatik himoya qilishda quvvat va siyraklashishni boshqarish konturlarida bosim o'zgartgichlari sifatida, qozondagi suv sathini ko'rsatish va to'siqlar holatini boshqarish uchun. Qurilmaning ruxsat etilgan asosiy xatolik chegarasi 2,5 % dan oshmaydi.

## **Mikromanometrlar.**

### **MMN 2400 mikromanometri**

**MMN-2400** qiya naychali ko'p o'lchamli mikromanometr po'lat, guruch va polietilenga nisbatan aggressiv bo'limgan gazlarning ortiqcha, vakuummetrik



bosimini va bosimlar farqini statik bosimi  $1000 \text{ kgk/m}^2$  dan oshmagan holda  $240 \text{ kgk/sm}^2$  oraliqda o'lchash uchun mo'ljallangan.


### Bosim datchik-relelari

**Qo'llanilishi:** kemalarda, temiryo'l va avtomobil transportida, shuningdek statsionar qurilmalarda va boshqa tizim va qurilmalarda ishlataladigan sovutish moslamalarida suyuq va gazsimon muhitning bosimi ni nazorat qilish va rostlash uchun.



**Nazorat qilinadigan muhit:** freon, havo, moy va boshqa noagressiv bo'lmagan muhitlar. DEM102-1-01A, DEM102-2-05A asboblari uchun boshqariladigan muhit ammiak bo'lishi mumkin.

#### Bosim o'lhash o'zgartgichlari tasnifi



## KTP5 markali bosim o'zgartkichi

**Qo'llanish sohasi:** Issiqlik punktlari, issiqlik energiyasini hisobga olish stantsiyalari, issiqlik elektr stansiyalari, taqsimlash tarmoqlari (suv, bug', gaz va boshqalar), sozlanuvchan elektr uzatmaga ega nasos stansiyalari, jarayonlarni boshqarish va tartibga solish tizimlari, neft va gaz nasos stansiyalari, oziq-ovqat, kimyo va gaz sanoati korxonalari





**Qo'llanilishi:** titan va zanglamaydigan po'latlarga neytral bo'lgan muhitning (gaz, bug', suyuqlik) ortiqcha bosimini o'lhash va uni doimiy ravishda o'zgarmas tok yoki kuchlanish ko'rinishidagi umumlashgan chiqish signaliga o'zgartirish uchun ishlatiladi.

## BOSIM O'LCHASH ASBOBLARI

### Suyuqlikli manometrlar. Deformatsion asboblar

**Suyuqlikli manometrlar:** laboratoriya va texnik o'lhashlar uchun namunali asboblar sifatida keng qo'llaniladi. Ishchi suyuqlik sifatida spirt, suv, simob va moylar ishlatiladi. Ikki naychali bosim manometri suyuqlik bilan to'ldirilgan U shaklidagi naychadan iborat.




**Deformatsion asboblar:** o'zining soddaligi, foydalanish qulayligi va xavfsizligi tufayli texnologik jarayonlar paytida bosimni o'lhash uchun ishlatiladi. Barcha deformatsion manometrlarida o'chanayotgan bosim ta'sirida deformatsiyalanadigan elastik element mavjud: naychasimon prujina, membrana yoki silfonlar.

### Bosimni o'lhash o'zgartkichlari Elektron o'zgartkich tuzilishi




Ko'pgina hollarda, birlamchi bosim o'zgartgichlari kuch yoki siljish shaklida elektr bo'lmanan chiqish signaliga ega va o'lhash moslamasi bilan bitta blokda birlashtiriladi. Agar o'lhash natijalarini masofaga uzatish kerak bo'lsa, unda ushbu elektrik bo'lmanan signalni oraliq o'zgartkich yordamida birxillashtirilgan elektr yoki pnevmatik signalga o'tkazish qo'llaniladi. Bunday holda, birlamchi va oraliq o'zgartkichlar bitta o'lhash o'zgartkichi sifatida birlashtiriladi.

### Bosimni o'zgartirish usullari



- 1-sezgir element,
- 2-bosim qabul qilgich,
- 3-bosim o'zgartkich,
- 4-bosim o'lhash o'zgartkichi.

Bosim sensori birlamchi bosim o'zgartkichidan iborat. U o'z navbatida sezgir element va bosim qabul qiluvchisi, signal ikkilamchi ishlov berish sxemalari, korpus qismlari va turli xil dizayndagi chiqish moslamalarini o'z ichiga oladi.



Ba'zi bir qurilmalarning boshqalardan farq qiladigan asosiy farqi - bu bosimni elektr signaliga aylantirish: tenzometrik, piezorezistiv, sig'imli, induktiv, rezonansli, ionizatsion principiga bog'liq bo'lgan bosimini qayd qilish aniqligidadir.

Bosim sensorlari mutlaq, differensial va manometrik bosimni o'lhashga imkon beradigan uch xil turga bo'linadi.

### Tenzometrik usul

Hozirgi vaqtida bosim datchlarining asosiy qismi sezgir elementlar asosida ishlab chiqariladi, ularning ishlash prinsipi titan membranasiga qattiq biriktirilgan sapfir (SSC) qatlamidagi epitaksial kremniy plyonkada joylashgan tenzorezistorlarning deformatsiyasini o'lhashga asoslangan. Ba'zan kremniy tenzorezistorlari o'rniغا



metall, mis, nikel, temir va boshqalar ishlataladi.


Tenzoo'zgartkichlarning ishlash prinsipi materialdag'i tenzoeffekt fenomeniga asoslanadi.

Sezgir element sifatida ko'priq sxemasiga ulangan tenzorezistorli membrana xizmat qiladi. O'lchanayotgan muhitning bosimi ta'sirida membrana egiladi, tenzorezistor o'z qarshiligini o'zgartiradi, bu esa o'z navbatida Uitston ko'prigidagi balansning o'zgarishiga olib keladi. Balansning o'zgarishi rezistorning deformatsiyasi darajaga bog'liq, demak, ta'sir etuvchi bosimga bog'liq.



Tenzometrik usulning afzalliklariga sezgir elementni har qanday tajovuzkor muhit ta'siridan yaxshi himoyalanganligi, ommaviy ishlab chiqarish imkonni, arzon narxlar kiradi.

### Birlamchi tenzorezistorli o'zgartkich sxemasi



### Sig'imli usul

Sig'imli bosim o'lhash datchiklarining ishlashi kondensator sig'imini uning yuzalari orasidagi masofaga bog'liqligiga asoslanadi. Masofa qanchalik kichik bo'lsa, sig'im shuncha katta bo'ladi. Birinchi yuzanining (harakatchan) rolini membrananing ichki tomonini metalllashtirish orqali amalga oshiriladi, ikkinchi yuzanining (harakatsiz) o'rni sensor asosini metallizatsiyalashdir.



Harakatlanadigan membrana ultra toza keramikadan, kremniydan yoki qayishqoq metalldan qilingan. Jarayonning bosimi (ishchi muhit) o'zgarganda, membrana deformatsiyalanadi, uning va sensorning asosi orasidagi masofa o'zgaradi va sig'im o'zgaradi.

Ultra toza keramik sig‘imli sensorning afzalligi uning konstruksiyasi soddaligi, ko‘rsatkichning yuqori aniqligi va vaqtincha barqarorligi, moyni yo‘qligi sababli past bosimni va kuchsiz vakuumni o‘lchash qobiliyatidir.

Sig‘imli sensorlarning kamchiliklari sig‘imning qo‘yilgan bosimga nochiziqli bog‘liqligidadir, ammo bu nochiziqlilik sensor elektronikasi tomonidan qoplanadi.


### Pyezoelektrik usul

Pyezoelektrik manometrlarning ishlash prinsipi ba’zi kristall moddalarning mexanik kuch ta’sirida elektr zaryad hosil qilish qibiliyatiga asoslangan. Bu hodisa peyzoeffekt deb ataladi. Peyzoeffekt kvars, turmalin, segnet tuzi, bary titanat va boshqa moddalar kristallarida kuzatiladi. Bu turdagи asboblarda ko‘pincha kvars ishlatiladi. F kuch ta’sirida kristall plastinka yuzalarida paydo bo‘ladigan elektr zaryad ushbu tenglama bilan topiladi:

$$Q = K_p F$$

bu yerda:  $K_p$  — pyezoelektrik doimiy, kvars uchun  $K_p = 2,1 \cdot 10^{-12}$  KI/N

### Eng keng tarqalgan sanoat bosim o‘lchash asboblari modellarining xususiyatlari



O‘lchanayotgan bosimni 4 membrana kuchga aylantiradi, bu kuch esa diametri 5 mm va qalinligi 1 mm bo‘lgan kvars plastinalar 2 ning ustunlarini siqilishga majbur qiladi. Vujudga kelayotgan Q elektr zaryad 1 chiqishlar orqali katta kirish qarshiligiga ( $1013 \text{ Om}$ ) ega bo‘lgan elektron kuchaytirgich 5 ga uzatiladi.



## Metran 100

Metran-100 seriyali bosim sensorlar HART protokoli standartidagi analog tokli signalni va/yoki raqamli signalni o'lchash va doimiy ravishda bixillashgan signalga o'zgartirish, yoki RS485 interfeysiga asoslangan raqamli signalga quyidagi kirish qiymatlarini o'zgartirish uchun mo'ljallangan:

- ortiqcha bosim (Metran-100-DI);
- mutlaq bosim (Metran-100-DA);
- siyraklashish (Metran-100-DV);
- siyraklashgan bosim (Metran-100-DIV);
- bosim farqlari (Metran-100-DD)
- gidrostatik bosim (Metran-100-DG).

Datchik parametrlarini boshqarish:

- o'rnatilgan panel knopkalarini orqali;
- HART-kommunikatori yoki kompyuter orqali;

-ICP-Master yoki Modbus-Master dasturi va kompyuter yoki boshqaruvin tizimining dasturlari orqali.

O'rnatilgan radio shovqin filtri.

Nolni o'rnatish tashqi tugmasi.

Doimiy ravishda o'z-o'zini tashxislash.

**O'lchanan muhit:** suyuqliklar, bug', gaz, shu jumladan gazsimon kislrorod va kislrorod o'z ichiga olgan gaz aralashmalar; oziq-ovqat mahsulotlari.

**O'lchash diapazoni:** - minimal 0-0,04 kPa; - maksimal 0-100 MPa

O'lchashning asosiy xatoligi diapazonga nisbatan  $\pm 0,1\%$  gacha

O'lchash chegaralarini to'g'rilash diapazoni 25:1 gacha

**Tayyorlanish turlari:**

-portlashga chidamli (Ex, Vn);

-AS da qo'llash uchun;

-Kislrorodli.

Qiyoslash intervali - 3 yil

Kafolat muddati - 3 yil

### Metran 100 sensorining ishslash prinsipi

Datchiklarning ishslash prinsipi sun'iy sapfirdan tayyorlangan monokristalli plastina yuzasida o'stirilgan geteroepitaksial kremniy

plyonkasidagi piezoressistiv effektga asoslangan.

Safirdagi kremniyning monokristall tuzilishidagi sezgir element Metran datchiklaridagi barcha sensor bloklarining asosidir.

Sezgir element o'lchanadigan kirish kattaligi (masalan, bosim yoki bosimlar farqi) ta'siri ostida deformatsiyalanganda, ushbu sezgir elementning yuzasidagi ko'prikschemasidagi kremniyli piezoressistorlarning elektr qarshiligi o'zgaradi.

Sensorning elektron moslamasi elektr qarshiligidagi o'zgarishni standart analog DC signaliga va/yoki HART protokoli standartidagi raqamli signalga yoki RS485 interfeysiga asoslangan raqamli signalga o'zgartiradi. Sensor bloki xotirasi bosimni va haroratning barcha ishlash oralig'ida sensorni kalibrlash natijalarini raqamli formatda saqlanadi. Ushbu ma'lumotlar mikroprosessor tomonidan sensorning ishlashi paytida chiqish signalining korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash uchun ishlataladi.

Sensor blokining ASP platasidan olingan raqamli signal tuzatish koeffitsientlari bilan birgalikda elektron o'zgartkichning kirishiga uzatiladi, uning mikrokontrolleri sensor blokining xususiyatlarini to'g'rilash va linearizatsiyalashni amalga oshiradi, sensorning chiqish signalining sozlangan qiymatini hisoblaydi va:

- MP, MP1, MP2, MP3 kodli sensorlar uchun uni analog-chiqish signaliga o'zgartiradigan raqamli-analogli o'zgartkichga (DAC) uzatadi;

- MP4, MP5 kodli sensorlar uchun, RS485 drayveridan foydalangan holda, so'rov bo'yicha raqamli aloqa liniyasiga bosim ko'rsatkichlari (belgilangan formatda) beradi.

Suyuq kristalli displeyni (LCD) yaxshiroq ko'rib chiqish va elektron konverteorning ikkita bo'linmasiga qulay kirish uchun, ikkinchisini o'lchash moslamasiga nisbatan o'rnatilgan pozitsiyadan soat yo'nalishi bo'yicha  $90^\circ$  dan oshmaydigan burchakka burish mumkin.




## **“Signal-I”, “Signal-I-Ex” mikroprosessorli bosim, siyraklashish va bosimlar farqi sensorlari**

“Signal-I”, “Signal-I-Ex” mikroprosessorli bosim, vakuum va differentsial bosim sensorlar avtomatik boshqarish tizimlarida ishlashga, texnologik jarayonlarni boshqarish va tartibga solishga, o‘lchangan parametr qiymatlarini bosim, mutlaq, vakuum, differentsial bosimni masofaviy uzatishning birxillashgan tok signaliga doimiy o‘zgartirishni ta’minlashga mo‘ljallangan. Bosim datchiklari, siyraklashish datchiklari, differentsial bosim datchiklari 0–5 yoki 4–20 mA gacha bo‘lgan standart kirish signaliga ega ikkilamchi boshqaruvchi va ko‘rsatuvchi uskunalar, regulyatorlar va boshqa avtomatlashtirish moslamalari, markaziy boshqaruv mashinalari va boshqarish tizimlari bilan ishlaydi.


Bu turdagi bosim datchiklari quvvat manbalari yoki ichki xavfsizlik to‘silqlari bilan ishlaydi, bu sensorning chiqish signalini chaqnash xavfsizligini ta’minlaydi va xavfli hududdan tashqarida o‘rnataladi.




### **Bosim o‘lhash asboblarini quvurga gaz bosimini o‘lhash uchun bosimni o‘lhash sathidan pastga (a) yoki undan yuqoriga (б) o‘rnatish sxemalari**




**Bosim o'lhash asboblarini quvurga suyuqlik bosimini o'lhash uchun bosimni o'lhash sathidan pastga (в) yoki undan yuqoriga (г) o'rnatish sxemalari**




Shartli belgilari:  
 ЗК - to'siq klapani,  
 УК - muvozanatlovchi klapani,  
 СК - chiqarish klapani,  
 ЖД - suyuqlik.  
 ИПД - bosim o'lhash o'zgartkichi




**Bosim o'lhash asboblarini quvurga bug' bosimini o'lhash uchun bosimni o'lhash sathidan pastga (д) yoki undan yuqoriga (е) o'rnatish sxemalari**



Shartli belgilari:  
 ЗК - to'siq klapani,  
 УК - muvozanatlovchi klapani,  
 ПАР - bug',  
 ИПД - bosim o'lhash o'zgartkichi



**BO'A ni quvurga bug' bosimini o'lhash uchun bosimni o'lhash sathidan pastga o'rnatish sxemasi**



Shartli belgilari:  
 ЗК - to'siq klapani,  
 ПК - tozalov klapani,  
 УК - muvozanatlovchi klapani,  
 СУ - muvozanatlovchi idish,  
 ИПД - bosim o'lhash o'zgartkichi.

## Bosim o'lhash asboblarini ekspluatatsion xossalari

### **Qish mavsumida ishchi holatni ta'minlash:**

Qish mavsumida bosim moslamalarining barqaror ishlashini ta'minlash uchun bosim o'tkazadigan punktlar va impuls liniyalarining ishchi holatdagi isitish vositalari bilan, ishonchli issiqlik izolatsiyasi, NO'A shkaflarining isishi ta'minlanishi kerak. Ayniqsa muhim (mas'uliyatli) pozitsiyalarni etilenglikol (tosol) bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Kuchli ayozda asboblar va impuls liniyalarini tekshirish uchun tez-tez nazorat qilish amalga oshiriladi.

Bosim moslamasini muzlab qolganda, odatda, asbobning ko'rsatkichi "max"ga yetadi, bu qurilmaning sezgir elementi (silfon, Burdon naychasi va boshqalar) muzlaganligida sodir bo'ladi. Bunday holda, asbobni yechib olish, iliq joyda isitish, sezgir element yorilmaganligiga ishonch hosil qilish, yoriqlar yo'qligiga ishonch hosil qilish (germetiklikni tekshirish), namunaviy bosim o'lhash asbobi yordamida qurilmaning ko'rsatkichlarini tekshirish, shpris bilan tosolni sezgir elementga quyish va qurilmani joyiga o'rnatish kerak.

Qurilmani bug' bilan isitish yoki issiq suv quyish mumkin emas. Bu vaziyatni yanada og'irlashtiradi, chunki sezgir element isimaydi va qo'shimcha ravishda o'zgartkich ham muzlab qolishi mumkin.

### **Agressiv muhitda ishlash:**

Agressiv muhitlarning bosimini o'lhash uchun differensial bosim o'lchagichlar singari korroziyaga chidamli materialdan tayyorlangan himoya membranasi bilan jihozlangan datchiklar qo'llaniladi. Bosim membranaga datchikning ichki bo'shlig'ini to'ldirib turgan silikon moy orqali uzatiladi.

Bosim o'lhash vositalarining ishlatish paytida ularni atrof-muhitning aggressiv va issiqlik ta'siridan himoya qilish talab qilinadi.

Agar muhit qurilmaning materialiga nisbatan kimyoviy jihatdan faol bo'lsa, uni himoya qilish ajratuvchi idishlar yoki membranali ajratuvchilar yordamida amalga oshiriladi.

Ajratuvchi idish asbobning materialiga, ulash trubalariga va idishning o'ziga nisbatan inert bo'lgan suyuqlik bilan to'ldiriladi. Ajratuvchi suyuqliklar sifatida glitserin, etilen glikol, texnik moylar va boshqalarning suvli eritmalari ishlatiladi.

Qurilmani yuqori muhit harorati ta'siridan himoya qilish uchun sifonli trubkalar ishlataladi.

10/40/50 seriyali VEGABAR bosim o'zgartgichlari suyuqlik, gaz va abraziv mahsulotlarning bosimini o'lhash uchun mo'ljallangan. Asboblar korpuslarining materiallari va kostruksiyasi ularni har qanday texnologik sharoitlarda, shu jumladan, juda murakkab sharoitlarda ishlashiga imkon beradi.

### Keramik sig'imli yacheyka

O'lhash diapazoni -1 ... 60 bar

- quruq o'lhash yacheykasi
- zo'riqishlarga yuqori chidamlilik
- yemirilishga yuqori chidamlilik



### Piezoresistiv yacheyka


O'lhash diapazoni -1 ... 16 bar

- silliq o'rnatilgan membrana
- elastomerlarsiz
- kichik o'lchamli ulash qismi

### Tenzometrik yacheyka

25 ... 600 bar o'lhash diapazoni

- payvandlangan o'lhash yacheykasi
- yuqori uzoq muddatli barqarorlik
- quruq o'lhash yacheykasi



## **IV bob. “Bosimni o‘lhash va nazorat qilish” qismi bo‘yicha takrorlash uchun savollar**

---

1. Bosim nima, bosimning qanday o‘lchov birliklarini bilasiz?
2. Bosimni o‘lhash usullari haqida so‘zlab bering.
3. Suyuqlikli manometrlarning turlari va ishlash prinsipini tushuntirib bering.
4. Deformatsion manometrlarning turlarini va ishlash prinsipini tushuntiring.
5. Yuk-porshenli manometr qayerda ishlatiladi?
6. Elektr manometrning turlari va ishlash prinsipini tushuntiring.
7. Bosimning qanday turlarini bilasiz?
8. Barometr qanday bosimni o‘lhash uchun ishlatiladi?
9. Asboblarning qaysi biri o‘lchanadigan bosim ta’sirida deformatsiyaga uchrovchi bukilgan naychali prujinadan foydalanishga asoslangan?
10. Yuk porshenli asboblar etalon va namuna asbob sifatida nima uchun ishlatiladi?
11. Prujinali asboblar bilan qanday bosimlarni o‘lhash mumkin?
12. Pyezoelektrik manometrning ishlash prinsipi nimaga asoslanadi?
13. Qarshilik manometrlarida sezgir element sifatida nimalar ishlatiladi?
14. Elektr qarshilik bosim bilan qanday bog‘lanishda?
15. Siqimli manometrlarning kamchiligi nimada?
16. Siqimli manometrlarning aniqligi qanday?
17. Ikki naychali shisha manometrlar chashkali manometrlardan nima bilan farq qiladi?
18. Barometr qanday bosimni o‘lhash uchun ishlatiladi?
19. Mikromanometrlarning kamchiligi nimada?
20. Qalqovichli difmanometrlarning ishlash prinsipi nimaga asoslanadi?
21. Qalqovichli difmanometrlarning afzalligi va kamchiligi nimalardan iborat?
22. Qo‘ng‘iroqli difmanometrlarning o‘lhash diapazoni va aniqligi qanday?

23. Xalqali asboblarning shkalasining notekisligini qanday yo'l bilan kamaytiriladi?
24. Bosim o'lhash asboblari tasnifi nimaga asoslangan?
25. Manometrlarning tasnifi nimaga asoslangan?
26. Bosimni xalqaro birliklar sistemasida qaysi birlikda o'lchanadi?
27. Ishlash prinsipiiga ko'ra manometrlarning qanday turlari bor?
28. Ortiqcha bosim deb qanday kattalikka aytildi?
29. Siyraklanish nima, u qanday o'lchanadi?

### **3. SATHNI O'LHASH VA NAZORAT OILISH**

Sath deb texnologik apparatning ishchi muhit — suyuqlik yoki sochiluvchan jismlar bilan to'ldirilish balandligiga aytildi.

Ishchi muhit sathi texnologik parametr hisoblanib, uni o'lhash va nazorat qilib borish texnologik apparatning ish rejimini nazorat qilish, ayrim hollarda ishlab chiqarish jarayonini boshqarish uchun zarurdir.

Sath o'lhash vositalari **satho'lchagichlar** deb ataladi. Satho'lchagich bu rezervuarlar, omborxonalar, texnologik apparatlar va boshqalarda suyuqlik va sochiluvchan moddalar sathini sanoat miqyosida o'lhash yoki nazorat qilish uchun mo'ljallangan asbobdir. Satho'lchagichlarni, shuningdek, sath sensorlar, sath o'zgartgichlari deb ham ataladi.

Suyuqlik va sochiluvchan moddalar sathini o'lhash texnologik jarayonlarni boshqarish va avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Sathni o'lhash moddaning idishdag'i miqdorini aniqlash va texnologik jarayonda ishtirot etayotgan ishlab chiqarish uskunasida sath holatini nazorat qilishdan iborat.



Sath o'lchagichlar ish rejimi bo'yicha quyidagi larga bo'linadi:

#### **1) doimiy o'lhash**

- sath o'lchagich-ko'rsatkichlar
- sath o'lchagichlari (eng ko'p ishlataladigan)
- sath o'zgartgichlari (ko'pincha shu maqsadda ishlataladi)





## 2) alohida nuqtalarda o'lchash (diskret)

- sath signalizatorlari
- sath relelari
- sath ulagichlari
- chegaraviy sath sensorlari

### Sath o'lchagichlar ish rejimi bo'yicha tasnifi


#### Suyuqlik sathini diskret aniqlash:

- qalqovuchli magnit signalizatori;
- tebranma signalizator;
- ultratovushli tirqishli datchik va signalizatorlar;
- ultratovushli detektor va quruq yuklarni tashuvchi kema bo'linmalarida suvning paydo bo'lishini doimiy ravishda kuzatib borish tizimi;
- magnitli xavfsizlik signalizatori.



#### Suyuqlik sathini doimiy ravishda o'lchash va boshqarish:

- kontaktsiz ultratovushli o'zgartgich;
- magnitli o'zgartgich;
- gidrostatik o'zgartgich;
- qalqovuchli / cho'kma o'zgartgichlar;
- elektrik indikatorlar.




#### Qattiq va sochiluvchan materiallar sathini doimiy va diskret aniqlash:

- sig'imli yoki tebranma antennasi bo'lgan diskret parrakli ektromexanik signalizatorlar;
- qattiq va sochiluvchan materiallar sathini doimiy ravishda o'lchash uchun kontaktsiz ultratovashli va radar o'zgartgichlari.


**Sathi o'chanadigan mahsulot (modda) ga qarah tasnifi**  
 Satho'Ichagichlar mahsulot (modda) ga qarab quyidagicha bo'linadi:

- Suyuqliklar uchun sath sensorlari (suv, eritmalar, suspenziyalar, neft mahsulotlari, moylar va boshqalar);
- Sochiluvchan moddalar uchun sath datchiklar (kukunlar, granulalar va boshqalar).

### Suyuq moddalar sathini o'lhash vositalari



### Sochiluvchan moddalar sathini o'lhash vositalari



## Sathni o'Ichash asboblari



Qalqovichili sath o Ichagich



Buyokilli sath o Ichagich




Sig' imli sath o Ichagich




Pyezometrik sath o Ichagich va datchik


## SATH O'LCHAGICHILAR




Konduktometrik sath o Ichagich



Radiatsion sath o Ichagich



Barbotajli sath o Ichagich



Difmanometrik sath o Ichagich

Sathni o'Ichash bosimni o'Ichash orqali amalga oshiriladi:

$$P = H\rho g$$

Bosim differensial manometr bilan o'lchanadigan gidrostatik satho'Ichagich diffemanometrik satho'Ichagich deb ataladi.

### Ikki kamerali muvozanatlovchi idishli satho'Ichagichlar

Nazorat qilinadigan sathni ko'rsatuvchi bosimlar farqi:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = (H + h_1)\rho_1 g - h_2\rho_2 g$$

### Qalqovuchli va buyokli satho'Ichagichlar

Ishlash prinsipi qalqovuch yoki buyokning holatini o'Ichashga asoslangan.

Qalqovuchning cho'kishi:

$$V_{\pm c} = (G \pm P_c) / \rho g$$

G - qalqovuch vazni;  $P_c$  - satho'Ichagichning harakatchan elementlarining qarshilik kuchi;  $V_{\pm c}$  - qalqovuch cho'kkani qismining hajmi.


## Buyokli satho'lhash usuli



Suv sathini o'lhash uchun ishchi suyuqlikka cho'ktirilgan buyokka ta'sir ko'rsatuvchi itaruvchi kuchni o'lchaydigan buyokli satho'lchagichlar qo'llaniladi.

Arximed qonuniga muvofiq, cho'kayotgan buyokka cho'kish darasiga va suyuqlik sathiga mos bo'lgan itaruvchi kuch qiladi. Ushbu kuch tenzoo'zgartgich yoki induktiv o'zgartgich (UB-EM), yoki soploni to'sib turuvchi to'sqich (pnevmatik satho'lchagichlar) tomonidan seziladi. Buyokli satho'lchagichlar - 10 m gacha bo'lgan diapazondagi sathni o'lhash uchun mo'ljallangan, harorat - 50 .. + 120 °C va bosim 20 MPa gacha. 0,25..1,5 % aniqlikda. Nazorat qilinadigan suyuqlikning zichligi: 0,4 ... 2 g/sm<sup>3</sup>.

Buyokli satho'lchagichlar ko'pincha ikki suyuqlikning fazaviy bo'linish sathini o'lhash uchun ishlataladi. O'zgarmas sathda ishchi muhitning zichligini aniqlash uchun ulardan foydalanish ham mumkin.



## Gidrostatik satho‘lchagich

Gidrostatik satho‘lchagichlar suyuqlik ustunning bosimini o‘lchaydi va uni sath ko‘rsatkichiga aylantiradi, chunki gidrostatik bosim suyuqlik sathi va zichligiga bog‘liq va idishning shakli va hajmiga bog‘liq emas. Ular differential bosim datchiklar ko‘rinishida tayyorlanadi. Sig‘imga ulangan kirishlardan biriga muhit bosimi ta’sir qiladi. Boshqa kirish joyi atmosferaga - ortiqcha bosimsiz ochiq sig‘im holatida yoki yopiq bosimli idish holatida ortiqcha bosim zonasiga ulanadi.



**Afzalliklari:** oson sozlash, maqbul aniqlik

**Cheklovlari:** mahsulotning nisbiy zichligiga bog‘liq.

## Chegaraviy sathning rotatsion datchiklari



Datchikning kichik parragi elektr motor bilan aylanadi. Parrak mahsulot bilan qoplangan yoki blokirovka qilinganida, mikroo‘chirish ishga tushadi.

**Afzalliklari:** soddaligi, arzonligi, sozlashni talab qilmaydi, katta zarralar yoki donalar uchun.

**Cheklovlari:** qoplamlarning shakllanishiga moyil, suyuq yoki juda yengil va juda zich mahsulotlar uchun mos emas.

## Chegaraviy sathning tebranish datchigi

**Datchik** - bu havoda aks sado beradigan (rezonans) tebranish vilkasi yoki o‘q ko‘rinishida bo‘ladi. Tebranish vilkasi mahsulot bilan qoplanganida, rezonans chastotasi pasayadi. Tebranishlar chastotasi yoki amplitudasining o‘zgarishi chiqish signaliga o‘zgartiriladi.

Datchiklar sochiluvchan mahsulotlar yoki suyuqliklar uchun ishlab chiqiladi (farqi tebranish chastotasida va ba'zan vilkaning shaklida).

**Afzalliklari:** universal usul, sozlash talab qilinmaydi, o'rnatish qulayligi, arzon narxlar

**Cheklovlar:** zarracha o'lchamlari vilkasini blokirovka qilishi mumkin bo'lgan don mahsulotlariga mos kelmaydi.

### Buyokli sath o'lchagichlar

Suv sathini o'lhash uchun ishchi suyuqlikka cho'ktirilgan buyokka ta'sir ko'rsatuvchi itaruvchi kuchni o'lchaydigan buyokli satho'lchagichlar qo'llaniladi.

Arximed qonuniga muvofiq, cho'kayotgan buyokka cho'kish darajasiga va suyuqlik sathiga mos bo'lgan itaruvchi kuch talab qiladi.

Ushbu kuch tenzoo'zgartgich yoki induktiv o'zgartgich (UB-EM), yoki soploni to'sib turuvchi to'sqich (pnevmatik satho'lchagichlar) tomonidan seziladi. Buyokli satho'lchagichlar - 10 m gacha bo'lgan diapazondagi sathni o'lhash uchun mo'ljallangan, harorat - 50 .. + 120 °C va bosim 20 MPa gacha. 0,25..1,5 % aniqlikda. Nazorat qilinadigan suyuqlikning zichligi: 0,4 ... 2 g/sm<sup>3</sup>.

Buyokli satho'lchagichlar ko'pincha ikki suyuqlikning fazaviy bo'linish sathini o'lhash uchun ishlataladi. O'zgarmas sathda ishchi muhitning zichligini aniqlash uchun ulardan foydalanish ham mumkin.



### Ultratovushli sath datchiklari

Ekolokatsiya usuli sensor tomonidan chiqarilgan tovush impulsining tarqalish vaqtini o'lhashga asoslangan. Impuls yuzadan aks etadi va xuddi shu sensor tomonidan qabul qilinadi. Signalning o'tish vaqtini sig'imning bo'sh qismining balandligini ko'rsatadi.



**Afzalliklari:** mahsulot bilan kontakt qilmaslik, turli xil suyuqliklar

va sochiluvchan mahsulotlar uchun mos.

**Cheklovlar:** mahsulot yuzasida ko'pik bo'lmasligi kerak, yuqori bosim va haroratga mos kelmaydi, vakuum uchun mos emas.



### Mikroto'lqinli sath datchigi

Mikroto'lqinli sath datchigi yordamida modda yuzasidan aks etayotgan mikroto'lqin impulsining tarqalish vaqtini o'lchanadi. Impulsni zond bo'ylab o'zak shaklida yo'naltirish mumkin.


**Afzalliklari:** turli xil mahsulotlar uchun mos, mahsulot bilan kontakt qilmaslik, yuqori bosim va harorat uchun mos, usulning yuqori aniqligi  $\pm 1$  mm gacha.



**Cheklovlar:** mahsulot talab etilgan darajadagi nisbiy dielektrik o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi kerak.

### Sig'imli sath datchigi

Sisternaning devorlari (yoki boshqa idishlar) kondansator plitalari rolini bajaradi. Ushbu kondensatorning sig'imi plitalar orasidagi muhitga bog'liq. Moddaning sathi o'zgarganda, kondensatorning sig'imi o'zgaradi.



**Afzalliklari:** chegaraviy va doimiy sathni o'lchash uchun mos, fazalarni ajratish sathini nazorat qilish uchun ishlatalishi mumkin, sochluvchan va suyuq mahsulotlar uchun qo'llanilishi mumkin, yuqori korroziyalı muhit uchun mos.

**Cheklovlar:** o'zgaruvchan dielektrik xususiyatlarga ega mahsulotlar uchun mos emas.

### Magnitostriksion sath datchigi

Magnitostriksion sath datchigida chulg'am ichiga joylashgan yo'naltiruvchi qalqovuch-o'zak to'lqin moslamasini o'z ichiga oladi va u orqali tok impulslari uzatiladi.



## Radarli satho'Ichagichlar

Tokning magnit maydonlari va harakatlanuvchi magnit ta'siri ostida to'lqin moslamasi bo'ylab tarqaladigan uzunlama deformatsiya impulsleri paydo bo'ladi va u o'q yuqorisida joylashgan piezoelement tomonidan qabul qilinadi. Qurilma impulslerining tarqalish vaqtini tahlil qiladi va uni chiqish signallariga aylantiradi.





**Afzalliklari:** usulning yuqori aniqligi  $\pm 1$  mm gacha.

**Cheklovlar:** faqat suyuqliklarga nisbatan qo'llaniladi, korrozion muhit uchun mos kelmaydi.



## Mikroto'lqinli refleksion satho'Ichagich

Yo'naltirilgan mikroto'lqinli satho'Ichagich boshqa qurilmalardan foydalanish qiyin bo'lgan hollarda qo'llaniladi, masalan, changning yuqori miqdori yoki energiya yetishmasligi tufayli ultratovashli qurilmalar ishlamay qoladi.



Ushbu sath datchigi to'lqin moslamasi bo'ylab harakatlanadigan va dielektrik doimiyidagi keskin o'zgarish chegarasida aks ettirilgan elektromagnit impulslardan foydalanadi, bu havo va mahsulot o'rtaсидаги chegarani anglatadi.

Chiqarilgan impulslar juda past kuchga ega va zond bo'ylab to'plangan, shuning uchun nurlantirilgan energiya deyarli yo'qolmaydi.

Bu shuni anglatadiki, aks etib tarqalayotgan signalning kuchi (amplituda) zondning uzunligidan qat'iy nazar deyarli bir xil bo'ladi.

### Sath o'lchash asboblarining ekspluatatsion xususiyatlari

Sath o'lchash vositalarining barqaror ishlashini ta'minlash uchun kunlik texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash kerak: uskunaning to'liqligi, ulanishlarning germetikligi, yerga ulanishning mavjudligi, isitish tizimining holati va ishonchliligi, alohida uzel va kabel elementlarida mexanik shikastlanishning yo'qligi va siqilgan havo bilan ta'minlangan bosimning to'g'riligini nazorat qilish.



Ishlash holati tekshiruvini uzilgan va mahsulotlardan ozod qilingan sath o'lchash kolonkasida amalga oshiriladi. Sath o'lchash kolonkasini uzish pastki qismni, keyin yuqori qismini ketma-ket uzish bilan amalga oshirilishi kerak.



Sath o'lchash kolonkalarini ulash teskari tartibda, avval yuqori qismni, keyin esa pastki qismini ulash orqali amalga oshirilishi kerak.

Qish mavsumida ish paytida asboblar shkaflari, impulsli quvur o'tkazgichlari, sath o'lchash kolonkalarining isitiladigan liniyalari holatiga alohida e'tibor berish kerak.

Muzlashning dastlabki belgilari – bu sath o'lchagich ko'rsatkichlarining o'zgarmay qolishligi yoki chiqish signalining maksimal qiymatiga keskin ko'tarilishi hisoblanadi. Muzdan tushurish texnologik xodimlar tomonidan amalga oshiriladi, ishlarni bajarish paytida bug'ni sath o'zgartirgichiga, himoya trubasiga, asbob qutisiga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirish qat'iy man etiladi.

Flanetsli satho'lchagichlarni yechish va o'rnatish paytida ish zarbasiz usullar yordamida bajarilishi kerak.

#### **IV boh. “Sathni o‘lhash va nazorat qilish” qismi bo‘yicha takrorlash uchun savollar**

1. Moddalar sathini o‘lhashning qanday usullari mavjud?
2. Qalqovichli satho‘lchagichlarni ishslash prinsipini tushuntirib bering.
3. Gidrostatik satho‘lchagichlarni ishslash prinsipini tushuntirib bering.
4. Elektr satho‘lchagichlarning ishslash prinsipini tushuntirib bering.
5. Ultratovushli satho‘lchagichlar sanoatning qaysi tarmoqlarida ishlatiladi?
6. Sochiluvchan moddalar sathi qanday o‘lchanadi?
7. Moddalar sathini o‘lhashning qanday usullari mavjud?
8. Qalqovichli satho‘lchagichlarni ishslash prinsipini tushuntirib bering.
9. Gidrostatik satho‘lchagichlarni ishslash prinsipini tushuntirib bering.
10. Elektr satho‘lchagichlarning ishslash prinsipini tushuntirib bering.
11. Ultratovushli satho‘lchagichlar sanoatning qaysi tarmoqlarida ishlatiladi?
12. Sochiluvchan moddalar sathi qanday o‘lchanadi?
13. Suv sathini o‘lhash uchun qaysi satho‘lchagichlar ishlatiladi?
14. Qalqovichli sath o‘lchagichning o‘lhash natijasiga o‘lchanadigan suyuqlikning qanday xususiyati ta’sir qildi?
15. Muhitning yuqori bosimlarida, yopiq rezervuarlarda qanday sath o‘lchagich yordamida materialga tegmagan holda sathni o‘lhash mumkin?
16. Qaysi sath o‘lchagich gidrostatik sath o‘lchagich sinfiga kiradi?
17. Shishali daraja ko‘rsatkichi deb nimaga aytildi?
18. Qaysi turdagи sath o‘lchagichlar Arximed kuchiga asoslangan?
19. Siqimli sath balandligi o‘lchagichining ishslash prinsipi nimaga asoslanadi?

20. Radioizotopli va ultratovushli sath o'chagichlarining ishlash prinsipi nimaga asoslanadi?
21. Ultratovushli sath o'chagichining asosiy afzalliklari va kamchiliklari nimada?
22. Radioto'lqinli va termokonduktometrli satho'chagichlarining ishlash prinsipi nimaga asoslanadi?
23. Termokonduktometrli satho'chagichlar qanday moddalar sathini o'chashda ishlatalidi?
24. Termokonduktometrik satho'chagichning sezgir elementini ayting.
25. Qaysi satho'chagichning sezgir elementi kondensator bo'ladi?
26. To'lqinli satho'chagichlar qaysi prinsip bo'yicha ishlaydi?
27. Radiolokatsion satho'chagichning o'chash diapazoni qanday?

#### **4. SARF VA MIODORNI O'CHASH**

##### **Sarfni o'chash. Umumiy qoidalar va tasnif**

Suv ta'minoti va kanalizatsiya qurilmalarining texnologik jarayonlarida va umuman suyuqliklar va gazlarning miqdori va sarfini o'chash eng mas'uliyatli hisoblanadi.


Suyuqlik va gazlarning miqdori va sarfini o'chaydigan asboblarga **sarfo'chagichlar** deyiladi. Ushbu qurilmalar hisoblagichlar (integratorlar) bilan jihozlanishi mumkin. Bunday qurilmalar oqim tezligini va moddaning miqdorini o'chashga imkon beradi.

**Modda miqdori** deganda - vaqt birligida quvur liniyasi kesimidan o'tadigan modda miqdori tushuniladi. Moddaning miqdori hajm yoki massa birligida (ya'ni  $m^3$  yoki kilogrammda) ifodalanadi. Suyuqlik miqdori yetarlicha aniqlikda hajmiy va vazniy usullarda, gaz miqdori esa faqat hajmiy usulda o'lchanishi mumkin. Qattiq va sochlувchan materiallar uchun uyumli yoki hajmiy massa tushunchasi qo'llaniladi, bu sochlувchan materialning granulometrik tarkibiga bog'liq. Aniqroq

o'lchash uchun sochluvchan materialning miqdori vaznini aniqlash yo'li bilan aniqlanadi.

**Moddaning sarfi** - bu vaqt davomida (soat, sutka, hafta va boshq.) quvur liniyasining ma'lum bir qismidan o'tadigan modda miqdori. Vazniy sarf kg/s, hajmli -  $m^3/s$  o'lchanadi.


### Sarfo'lchagich turlari



Sarfo'lchagichlar chiqish ma'lumotining turiga va tabiatiga qarab o'zgaradi. Ular quyidagi ko'rsatishi mumkin:

- 1) har qanday vaqtida lahzali sarfni ( $m^3/s$ ,  $m^3/soat$ );
- 2) har qanday vaqt oralig'i uchun bir zumdag'i sarflar summasi sifatida suyuqlik yoki gaz miqdorini ( $m^3$ , L).

Ushbu qiymatlarning ikkalasini bir vaqtning o'zida ko'rsatadigan va yozadigan (qayd qiladigan) qurilmalar mavjud.



### Ishlash prinsipi va o'lchash usuli bo'yicha tasniflash:

- hajmli usul;
- tezlik usuli;
- induksion;
- o'zgaruvchan bosimli;
- o'zgarmas bosimli;
- ultratovushli;
- koriolishi.


### Sarfo'lchagich sinflari:

Sarfo'lchagichlar ish prinsipi va konstruktiv ishlanishiga qarab farq

qiluvchi qurilmalar guruhlariga bo'linadi. Masalan, bosimlar farqiga asoslangan usul bilan ishlaydigan sarfo'lchagichlari o'zgaruvchan bosim va doimiy bosimli sarfo'lchagichlariga bo'linadi.

### Sarfo'lchagichlarning asosiy tavsiflari

- O'lchanayotgan muhit;
- Sarf o'lhash diapazoni;
- Dinamik diapason;
- Aniqlik o'lchami va vazni;
- Qiyoslasharo interval;
- Tekis qism uzunligiga bo'lgan talab;
- Montaj va demontaj uchun sarflar.



### Mexanik hisoblagichlar Hajmli usul

Ushbu usulda ishlaydigan qurilmalarning konstruktiv xususiyati neft mahsulotlari, laklar, emallar, bo'yoqlar, yoqilg'i moylari va boshqalarni o'lhash imkonini beradi. Ushbu qurilmalarning o'lhash organi - bu suyuqlik yoki gazning o'lchangan hajmini uzatadigan bir yoki bir nechta harakatlanuvchi elementlar bilan jihozlangan kalibrlangan kameradir. Ushbu qurilmalarning eng keng tarqalgani: poshenli, tishli, rotatsion asboblar.

**Afzalliklari** – ishlab chiqarishning nisbatan soddaligi, qoniqarli aniqlik bilan nisbatan arzon narx.

**Kamchiliklari** – oqimdagи gidravlik qarshiliklarning mavjudligi – filtrlarga zarurat tug'iladi. Ishonchliligi past. Qiyoslashlararo intervalning qisqaligi. Quvur diametri va sarf ortganda o'lcham, massa va harajatlar tobora ko'payib boradi.

Nisbatan kam sarflarni o'lhash uchun qulay hisoblanadi.



## Sarfo'Ichagichlar. Ko'p nuqtali bosim xosil qiluvchi Torbar trubka asosidagi sarfo'Ichagich


Trubkaning ishlash prinsipi o'chanayotgan muhit oqimining to'liq bosimi va trubkaning atrofidan o'tayotgan oqim yuzaga keltiradigan statik bosim o'rtasidagi bosimlar farqini (differensial bosim) o'chanashga asoslanadi. Trubka bir qator teshiklarga ega (teshiklar soni naychaning modeliga va quvur liniyasining diametriga qarab belgilanadi), ular o'rta qismga nisbatan simmetrik ravishda taqsimlangan.



Teshiklarning bir qatori oqim tomon yo'naltirilgan va o'chanadigan muhitning umumiy (dinamik va statik bosimlarning yig'indisini), trubaning qarama-qarshi tomonida joylashgan boshqa qator teshiklari quvur liniyasida faqat statik bosimni qabul qiladi. Trubka quvur ichki diametrining butun uzunligi bo'ylab oqimga perpendikulyar holda joylashgan.

Trubkaning ichida ikkita kameras mavjud bo'lib, ularda quvur liniyasi kesimida o'rtacha bosimni ko'rsatadi.


## Sarfo'Ichagichlar. Ultratovushli o'zgartgichlar tizimi



## Uyurmali sarfo'Ichagich


Uyurmali sarfo'Ichagichining ishlash prinsipi fizikada "Karman

**effekti**" nomini olgan hodisadan foydalanishga asoslangan. Oqim ta'sirida oqimga qo'yilgan to'siq qirralarining ikkala tomonida, Karman uyurmali yo'lagi nomli, ma'lum pulsatsiya chastotasiga ega takrorlanuvchan uyurmalar paydo bo'ladi. Uyurmalarning shakllanish chastotasi  $f$  oqim tezligiga  $v$  ga to'g'ri proportsional va to'siq eni  $d$  ga teskari proportsionaldir.



**Uyurmali-akustik usul**

### **Uyurmali-akustik sarfo'chagichning tuzilishi**



O'zgartkich oqim qismi va elektron blokdan iborat. Oqim qismining korpusida - trapezoidal prizma (1), PN pyezonurlatgichlari (2), PQ pyezo-qabul qilgichlari (3) va harorat datchigi (7) bor.

Elektron blokga ikkita, qabul qiluvchi va raqamli qayta ishlovchi, bosma platalarga yig'ilgan generator (4), faza detektori (5), chiqish signalini shakllantiruvchi blokli moslashtiruvchi mikroprosessor filtri (6) kiradi.

**O'zgartkichning ishlash printsipi** oqimga ko'ndalang joylashgan prizma atrofida oqayotgan suyuqlik oqimida hosil bo'lgan uyurmalarni ultratovushli tekshirishga asoslangan.

**Signalni olish prinsipi** – prizma ortidagi bisim o‘zgarishi chastotasini hisoblashga asoslangan.

### **Metran -331 uyurmali-akustik sarf o‘zgartgichi**

Uyurmali-akustik usulning afzalliklari va kamchiliklari:

**Afzalliklari** – nisbatan ishlash qulayligi, aniqlik, nisbatan yaxshi o‘lhash diapazoni, nisbatan yuqori qiyoslash oralig‘i.



**Kamchiliklari** - oqimdagи gidravlik qarshilikning mavjudligi. Filtrlarni o‘rnatish zarurati. O‘rnatish va demontaj qilish harajatlari diametr ortishi bilan ortadi. Kichik va o‘rta diametrlar uchun foydalanish qulay.

### **Koriolis sarfo‘lchagichi**



#### **Gaspard Gustave de Koriolis, 1792–1843.**

Fransuz fizigi va muhandisi. Parijda tug‘ilgan. U nufuzli Politexnika maktabini tamomlagan, vaqt o‘tishi bilan direktor bo‘lib ishlagan. Olimning asosiy ilmiy qiziqishi turli mexanizmlarning harakatlanuvchi qismalarini rivojlantirishga qaratilgan. Umumiyl amaliy mexanika bilan shug‘ullanib, u zamonaviy ish va kinetik energiya ta‘riflarini berdi.

Koriolis sarfo‘lchagichi sensor va o‘zgartgichidan iborat. Ishlash prinsipi Koriolis effektiga asoslangan.

O‘zgartkich boshqa tizimlar bilan o‘zaro bog‘lanish uchun chiqish signallari ko‘rinishidagi sensor ma’lumotlarini taqdim etadi.

Datchik sarf, zichlik va haroratni aniqlaydi.




### **Koriolis sarfo‘lchagich datchigi**

Koriolis sarfo‘lchagichi sarf datchigi (sensori) va o‘zgartkichdan iborat. Sensor to‘g‘ridan-to‘g‘ri sarf, zichlik va haroratni o‘lchaydi. O‘zgartkich sensordan olingan ma’lumotlarni standart chiqish

signallariga o'zgartiradi.

Datchikda o'tuvchi o'lchanadigan muhit har bir datchik naychalari bo'ylab oqadigan teng qismlarga bo'linadi. Harakat beruvchi g'altak harakati, quvurlarning bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda yuqoriga va pastga siljishiga olib keladi.



### Koriolis sarf o'lchagichining tuzilishi

Koriolis (vaznli) sarfo'lchagich quyidagi qismlardan iborat:

- sarf o'lchash quvurlari;
- qo'zg'atuvchi g'altak va magnit;
- o'lchash g'altagi;
- termorezistor;



### Koriolis sarfo'lchagichining ishlash prinsipi

Koriolis sarfo'lchagichni o'lchash prinsipi shundan iboratki, tebranuvchi naycha orqali oqayotgan suyuqlik massaviy sarfga mutanosib ravishda naychaning tebranish fazasining o'zgarishini keltirib chiqaradi. Ushbu texnologiya suyuqlikning massaviy sarfini o'lchash uchun mo'ljallangan.

Ma'lum bir massali oqim majburiy tebranadigan trubkada oqib o'tganda, rasmda ko'rsatilganidek trubkaning ko'ndalang kesimida Koriolis kuchi paydo bo'ladi. Ushbu kuchning harakati natijasida hosil bo'lgan trubanening egilish kattaligi oqim tezligiga to'g'ridan-to'g'ri proportionaldir va optimal joylashtirilgan sensor bilan o'lchanadi. Koriolis sarfo'lchagichlari suyuqlik, pastalar va pulpalarning massaviy sarfini, zichligi va konsentratsiyasini o'lchash uchun ishlataladi. Muhitning tok o'tkazuvchanligi muhim emas.

Sarf bo'yicha o'lchashlarning aniqligi  $0,1\%$ , zichlik bo'yicha  $\pm 1\text{ g/l}$  ga yetadi.

## Naychalarining majburiy ko'ndalang siljishi



Yuk qo'yilishidagi farq sensor trubkaning egilishiga sabab bo'ladi. Bu turdag'i engilish **Koriolis effekti** deb nomlanadi.

Nyutonning II qonuniga asosan, sensor trubkasining engilish kattaligi trubka orqali oqayotgan suyuqlikning vazniy sarfiga to'g'ri proporsional.

O'lchanayotgan muhit sensor orqali harakatlanganda, "Koriolis effekti" deb nomlanuvchi fizik hodisa yuzaga keladi. Sensor naychasining aylanadigan harakatidagi muhitning ilgarilanma harakati koriolis tezlanishining paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida koriolis kuchining paydo bo'lishiga olib keladi.

Koriolis kuchi va o'z navbatida, sensor naychasining engilishi kattaligi suyuqlikning vazniy sarfiga to'g'ri proporsionaldir.

Sensor naychalarining bukilishiga olib keluvchi detektorlar tomonidan ishlab chiqarilgan signallar fazada bir-biriga mos kelmaydi,



chunki kirish tomonidan kelgan signal chiqish tomonga nisbatan kechikadi.

Signallar orasidagi vaqt farqi ( $\Delta t$ ) mikrosekundlarda o'lchanadi va vazniy sarfga to'g'ri proporsionaldir.  $\Delta t$  qancha katta bo'lsa, vazniy sarf shuncha katta bo'ladi.

Koriolis sarfo'lchagichining afzalliliklari va kamchiliklari

**Afzalliklari** - universal, yuqori aniqlik va o'chsh diapazoni, nisbatan yuqori qiyoslash intervali.

**Kamchiliklari** - juda yuqori narx. Uskunalar, o'rnatish va demontaj xarajatlari tez o'sib bormoqda. Metrologik tavsiflarning aniqligi va ishonchliligi va barqarorligi muhim bo'lgan qimmat muhitlarning (neft, gaz, alkogol va b.) sarfini o'chashda o'zini oqlaydi. Uy-joy sohasida yuqori narxlar tufayli qo'llanilmaydi.

### Sarf o'chash usullari

#### **Bosim farqi o'zgarishiga asoslangan usul**

Ko'p holatlarda toraytirish moslamalarida (diafragmalar, soplolar, sarf nayehalari) o'zgaruvchan bosimni o'chash orqali sarfni o'chash yagona maqbul usul hisoblanadi. Yuqori aniqlik va qulaylik tufayli ushbu usul keng qo'llaniladi.

#### **Sarfni o'chash prinsipi**

Bosimlar o'zgarishiga asoslangan sarfo'chagichlar nazariyasida asos bo'lib, yopiq quvurda energiyani tejash to'g'risidagi Bernulli teoremasi hisoblanadi. O'zgarmas tarzdagi sarfda quvur liniyasidagi bosim trubadagi tezlikning kvadratiga teskari proportionaldir (tezlik ortishi bilan bosim kamayadi). Hisoblagich oldida oqim bosimi  $P_1$  ni tashkil qiladi va konus bilan siqilgan qismda tezlik oshganda, bosim  $P_2$  ga tushadi.




Konus tomonidan yaratilgan bosimlar farqi oqim tezligi bilan nochiziqli o'zgaradi. Konus ko'ndalang qismning qanchalik ko'p qismini egallagan bo'lsa, bir xil sarfda bosimlar farqi shunchalik katta yuzaga keladi (buni hisobga olgan holda maxsus  $\beta$  koeffitsienti kiritiladi). Shunday qilib, bosim datchiklari sarfni hisoblaydigan

elektron o'zgartgichga signal yuboradi.

### Ishlash prinsipi

Quvurga suyuqlik yoki gaz oqadigan yo'l bo'ylab diafragma (a), soplo (б), Venturi soplosi (в) yoki Venturi quvuri (г) kabi toraytiruvchi moslama joylashtiriladi.

Oqimning torayish nuqtasida potensial energiyaning bir qismi suyuqlikning kinetik energiyasiga o'tadi va statik bosim tushadi, so'ng oqim keyingi kengaygan qismlarda deyarli to'liq tiklanadi.



### Sarfni o'chash tizimi

**Tuzilishi.** Detektorlar deb ataladigan magnit va solenoid-g'altaklarning birikmalari sensor naychalariga o'rnatiladi. G'altaklar bitta trubkaga, magnitlar ikkinchi trubkaga o'rnatiladi. Har bir g'altak doimiy magnitning bir jinsli magnit maydoni orqali harakatlanadi. Detektorning har bir g'altagidan to'plangan kuchlanish sinusoidal to'lqin shakliga ega. Bu signallar bir trubkaning boshqasiga nisbatan harakatini ko'rsatadi.

### Sarfni aniqlash

Toraytirish moslamasi orqali oqib o'tadigan suyuqlikning oqim tezligi uchun asosiy tenglama:

$$G_o = 0,01252 \alpha e d^2 \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\rho}}$$

$$G_m = 0,01252 \alpha e d^2 \sqrt{(p_1 - p_2) \rho}$$

bu yerda: d - diametr, mm; G – sarf, m<sup>3</sup>/soat; p – bosim, Pa; ρ – kg/m<sup>3</sup>; α – sarf koef. (m=0,64 - α=0,76; m=0,5 - α=0,69; m=0,3 - α=0,63; m=0,05 - α=0,6); ε - muhitning kengayish koef.; S<sub>0</sub> – toraytiruvchi qurilmaning kesim yuzasi; ρ – o'lchanayotgan suyuqlik zichligi; p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub> – toraytiruvchi qurilmagacha va undan keyingi statik bosimlar, Pa.

### **Normativlar**

Siquvchi qurilmalar uchun o'lchamlar nisbati, boshlang'ich oqim koeffitsientlari, ularni tuzatish ko'rsatkichlari va o'rnatish qoidalari "RH-50-213-80 Standart toraytiruvchi moslamalari bilan oqimni o'lhash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" bilan me'yorlashtirilgan.

#### **Usulning afzalliklari va kamchiliklari**

**Afzalliklari** - universal (gazli va suyuq muhitga mos keladi), nisbatan soddaligi, aniqligi.

**Kamchiliklari** - oqimdagи gidravlik qarshiliklarning mayjudligi diafragmaning katta hajmliligi, o'rnatish va demontaj qilishning yuqori xarajati, diafragma uchun qiyoslash oralig'inинг qisqaligi, tekis qismlarning uzunligiga yuqori talablar, bitta diafragma uchun kichik o'lhash diapazoni va bosim sensori to'plami.

Siquvchi qurilmalar uchun o'lchamlar nisbati, boshlang'ich oqim koeffitsientlari, ularni tuzatish ko'rsatkichlari va o'rnatish qoidalari "RH-50-213-80 Standart toraytiruvchi moslamalari bilan oqimni o'lhash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" bilan me'yorlashtirilgan.

## Olmos shaklli datchik




Asosiy element atrofni tekshirilayotgan muhit oqimi o'rabi olganda, uning olmos shakli tufayli quyi oqimda barqaror past bosimli zona (statik bosim pastki trubkasi) hosil bo'ladı.


### Mass ProBar sarfo'lehgichi

Annubar sarf datchigi:

- ◀ Olmos shaklli datchik;  
Datchikni joylashtirish ➡



oqim



Ushbu turdag'i sarfo'lehgichlarda muhit oqimi bilan harakatlanadigan va o'tish qismini katta yoki kichikroq miqdorga ochadigan harakatlanuvchi element mavjud. Harakatlanadigan elementdan oldin va keyin bosimning pasayishi doimiy bo'lib qoladi. Harakatlanuvchi elementning sarfga proporsional bo'lgan siljishi sarf birligida darajalangan shkalaga uzatiladi.

### Qo'shimcha imkoniyatlar

Annubar 485 T-simon shakli Pt100 (TSP) qarshilik termometrini o'rnatish kamerasiga ega. Bu Annubar datchigi yordamida o'lchanayotgan muhitning haroratini olishga imkon beradi.

### Usulning afzalliklari va kamchiliklari

**Afzalliklari** - universalligi saqlanib qolingan (gazli va suyuq


muhitga mos keladi), nisbatan soddaligi, yuqori aniqlik. Issiqlik tashuvchini ajratmasdan va to'kmasdan o'rnatish va demontaj qilish imkoniyati.

Diafragma kamchiliklari bartaraf etilgan - yuqori o'rnatish va demontaj xarajatlari, diafragma uchun kichik qiyoslash oralig'i, to'g'ri kesimlarning uzunligiga yuqori talablar, o'lchash diapazoni oshirilmoqda.

**Kamchiliklari** - oqimdagি gidravlik qarshilikning mavjudligi; uskunaning yuqori narxi.

### Bosim farqi o'zgarmaslik asosidagi usul

Bosim farqi o'zgarmaslikka asoslangan usulda sarfni o'lchash o'zgaruvchan bosimni o'lchashga emas, balki toraytiruvchi qurilmadagi o'tkazish yuzasining o'zgarshiga asoslanadi. Bu turdagи sarfo'lchagichlar, sarf va toraytiruvchi qurilmaning o'tkazuvchi yuzasining o'zgarshi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni beradi.



O'zgarmas bosim ostida ishliovchi sarfhisoblagichlari sifatida rotametrler ishlatiladi.


**Rotametr** - bu konussimon vertikal shisha yoki metall naycha bo'lib, uning ichida naychaning butun uzunligi bo'ylab erkin harakatlanadigan rotor (qalqovuch) mavjud.

### Elektromagnit (induksion) sarfo'lchagichlar




Elektromagnit (induksion) sarfo'lchagichlarining ishlashi magnit maydonning ta'siri ostida elektr o'tkazuvchan suyuqlik oqimida hosil bo'lgan elektroharakatlantiruvchi kuchining sarfiga mutanosib ravishda o'zgarishga asoslangan.

Tok o'tkazuvchi suyuqlik oqadigan quvur liniyasi 1, magnit maydon kuchlari chizig'ining yo'nalishiga perpendikulyar 2 magnit qutblari orasida joylashgan. Magnit maydonning ta'siri ostida suyuqlikdagi ionlar ma'lum bir tarzda harakat qiladi va o'zlarining zaryadlarini o'lchash elektrodlariga 4 berib, suyuqlik tezligiga, mutanosib ravishda ularda EYuK hosil qiladi. 5 kuchaytirgich bilan kuchaytiriladigan EYuK 6 o'lchash moslamasiga ta'sir ko'rsatadi.



### **Elektromagnit (induksiyon) sarfo'lchagichning ishlash prinsipi**

Elektromagnit sarfo'lchagich yordamida o'lchashlarning asosi Faradeyning induksiya qonuni hisoblanadi, unga ko'ra, o'tkazgich magnit maydon orqali o'tganda, unda kuchlanish mavjud bo'ladi. Ushbu o'lchash prinsipi quvur orqali oqib o'tadigan suyuqlikka nisbatan qo'llaniladi, uning yo'nalishiga ko'ndalang yo'nalishda magnit maydon hosil qilinadi.




Suyuqlikda kuchlanish bir-biriga qarama-qarshi joylashgan ikkita elektrod bilan o'lchanadi. Elektromagnit sarfo'lchagichning asosiy afzalligi shundaki, sarf quvur liniyasining kesimida o'lchanadigan muhitning oqim tezligini o'lchash natijalari asosida aniqlanadi. Oqim tezligi harorat va bosim ta'sirida o'lchanadigan muhitning zichligi va qovushqoqligining o'zgarishiga bog'liq emas. O'lchash aniqligi 0,5-1% dan 0,2% gacha.




## Elektromagnit sarfo'Ichagichlarni quvurga o'rnatish sxemasi

1 – konfuzor; 2 – quvurning tekis chiziqli qismi; 3 – PPREni biriktirish flanetsi; 4 – PPRE yoki uning o'lchamli imitatori; 5 – diffuzor; 6 – tortuvchi shpilka; 7 – vtulka.




## Elektromagnit (induksiyon) sarfo'Ichagichni o'rnatish


1. Agar uskuna pastki quvurga o'matilgan bolsa, uning ortidan ko'tariladigan quvur o'rnatilishi kerak



2. Qurilmani egik ko'tariladigan quvurga o'matish



3. Qurilmani vertykal ko'tariladigan quvurga o'matish



## Elektromagnit (induksion) sarfo'Ichagichlar Ekspluatatsion xususiyatlari

Oqim o'Ichagichlarning barqaror ishlashini ta'minlash uchun kunlik texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash kerak (jihozlarning to'liqligini, ulanishlarning mahkamligini, yerga ulash moslamalarining mavjudligini, isitishning ishonchliligi va holatini, alohida uzellar va kabellarning elementlarida mexanik shikastlanishning yo'qligini).

Sarfo'Ichash vositalarining ishlashini tekshirish magistral quvur liniyasidan impuls chiziqlarini uzib bo'lgandan keyin, asosiy klapanlarni texnologik xodimlar tomonidan berkitilgandan so'ng amalga oshiriladi. Uyurmali va massaviy sarfo'Ichagichlari kirish va chiqishdan uzilishi kerak.

Qish mavsumida, isitish liniyalarini holatiga, asboblar shkaflarining issiqlik izolatsiyasi sifatiga, impulsli quvur o'tkazgichlariga, diafragmalarga alohida e'tibor berish kerak. Impuls liniyalarini muzlaganligining dastlabki belgilari sarfo'lchagichlari ko'rsatkichlarining o'zgarmas holdaligi hisoblanadi. Impuls liniyalarini isitish texnologik xodimlar tomonidan amalga oshiriladi, ishlarni bajarishda bug'dan soydalanish qat'ian taqilanganadi.

Diafragmalarni, shuningdek, massaviy va uyurmali sarfo'lchagichlarini yechish va o'rnatish servis tashkiloti tomonidan amalga oshiriladi.

### **Usulning afzalliklari va kamchiliklari**

**Afzalliklari** – nisbatan soddaligi, aniqlik, o'lchashlarning katta diapazoni, nisbatan katta qiyoslash oralig'i. Oqimda gidravlik qarshilikning yo'qligi. Oqava suvni o'lchash mumkin. To'g'ri chiziqli qismlarning uzunligiga nisbatan past talablar.

**Kamchiliklari** - o'lchamlar, narx va o'rnatish va demontaj qilish xarakatlari diametrning o'sib borishi bilan ortadi.

### **Ultratovushli sarfo'lchagichlar**

Bunday sarfo'lchagichning ishlash prinsipi ultratovushni tarqalish tezligini trubadagi suyuqlik oqimi yo'nalishi va unga qarshi yo'nalishda o'zgarishiga asoslanadi. Ultratovushli sarfo'lchagichlarning asosiy afzalliklari konstruksiyaning soddaligi va ularni ishlayotgan quvurlarga o'rnatish imkoniyatidir.

Sarfni aniqlash:

$$\tau_1 = \frac{L}{c + v_L \cos \varphi} = \frac{L}{c} \left( 1 - \frac{v_L}{c} \cos \varphi \right)$$


Signalning o'tish vaqtisi:

$$\tau_2 = \frac{L}{c - v_L \cos \varphi} = \frac{L}{c} \left( 1 + \frac{v_L}{c} \cos \varphi \right)$$

$$\Delta \tau = \tau_2 - \tau_1 = 2L \frac{\cos \varphi}{c^2} v_L$$

Oqimning ma'lum tezligida sarf quyidagi gaga teng, m<sup>3</sup>/s

$$G = v * \frac{\pi d^2}{4}$$



## Usulning afzalliklari va kamchiliklari

**Afzalliklari** - ishni bajarilish qulayligi, aniqlik, nisbatan yaxshi o'lchanashdiapazoni, nisbatan yuqori qiyoslash oralig'i. Oqimdagidiravlik qarshilikning yo'qligi; Oqava suvni o'lchanash imkonini.

O'matish va demontaj qilish harajatlari va narxlari diametr o'sishi bilan ortmaydi. Katta diametrlarda foydalanish qulay.

**Kamchiliklari** - tekis qismlarning uzunligiga nisbatan yuqori talablar. Kichik sarf va kichik diametrlarda aniqlik kamayadi.

### Sarfo'lchagichlarni tanlashda asosiy tavsiflar va prinsiplar

- O'lchanadigan muhitlar.
- Sarfni o'lchanash diapazoni.
- Dinamik diapazon.
- Aniqlik.
- O'lcham va vazn.
- Qiyoslash oralig'i.
- Tekis uchastkalar uzunligiga qo'yiladigan talablar.
- Jihozlar, montaj va demontaj uchun xarajatlar.

### Sarfo'lchagich o'lchamlarini tanlash

Sarf o'zgartgichlari (SO') o'lchamini tanlash uchun uzatish va qaytish quvurlarida ishchi moddaning sarf diapazonini bilish kerak. PR o'rnatiladigan quvur liniyasidagi sarf diapazoni ushbu PR diapazoniga mos kelishi kerak. Agar ma'lum bir issiqlik iste'moli tizimining sarf diapazoni bir necha standart o'lchamdagisi SO' sarf diapazoniga to'g'ri

keladigan bo'lsa, unda barqaror ishlashni ta'minlash uchun diametri kichikroq bo'lgan SO'ni tanlash kerak. Ammo, bunda, gidravlik yo'qotishlar ko'payishini hisobga olish kerak.

Agar tanlangan SO' tipining diametri SO' o'rnatilishi kerak bo'lган quvur liniyasining diametridan kichik bo'lsa, u holda quvur liniyasida o'rnatish uchun ulash konuslari (konfuzor va diffuzor) qo'llash tavsiya etiladi.

### **Gidravlik hisob**

Sarf o'zgartgichlarini ishlatishda o'lhash uchastkalaridagi bosim yo'qotishlarini (o'zgartgichlarning o'zida; konfuzorlarda, diffuzerlarda va tekis uchastkalarda) hisobga olish kerak.

#### **IV bob. "Sarf va miqdorni o'lhash" qismi bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Sarf va miqdor nima?
2. Sarf va miqdorning qanday o'lchov birliklarini bilasiz?
3. Sarfni o'lhashning qanday usullari bor?
4. Bosimlar farqi o'zgaruvchan sarfo'lchagichning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
5. Toraytiruvchi qurilmalarning qanday turlarini bilasiz?
6. Bosimlar farqi o'zgaruvchan sarfo'lchagichlarning turlari va ishlash prinsipi haqida nimalarni bilasiz?
7. Elektromagnit sarfo'lchagichlarning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
8. O'zgaruvchan sathli sarfo'lchagichlarning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
9. Sarfni elektromagnit va o'zgaruvchan sathli o'lchagichlar bilan o'lhashda qanday farq bor?
10. Ultratovushli sarfo'lchagichning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
11. Suyuqlik va gazlar miqdorini o'lhash usullarini izohlab bering.
12. Hajm va tezlikni hisoblagichlar bilan miqdorni o'lhashda qanday farq bor?
13. Og'irlik hisobi tizimi ishlashning vaqtga bog'liq diagrammalarini izohlang.
14. Datchiklar ulangan UDR-011 ultratovushli Dopler sarflagichining ishlash prinsipini tushuntirib bering.

15. Datchiklar ulangan UVR-011 ultratovush vaqt impulsli sarfo'lchagichning tuzilish sxemasini tushuntirib bering.

16. Issiqlik (kalorimetrik) sarfo'lchagich qanday asbob, uning ishslash prinsipini tushuntirib bering.

17. Suyuqliklar uchun hajm schyotchiklari sifatida qaysilar qo'llaniladi?

18. Modda miqdori va sarfi qanday birliklarda o'lchanadi?

19. Qanday asbob sarf o'lchagich deb aytildi?

20. Suyuqlik va gazlarning miqdorini o'chaydigan schyotchiklar qanday asosiy gruppalarga ajratiladi?

21. Ishlab chiqarishda suyuqlik, bug' va gazlarning sarfini o'chaydigan asboblarning qanday turlaridan foydalilanadi?

22. Rotatsion schyotchiklarning ishslash prinsipi nimaga asoslanadi?

23. Parrakli schyotchik bilan agressiv moddalar miqdorini o'lhash mumkinmi?

24. Tezlik schyotchiklarining qanday turlari mavjud?

25. Katta miqdordagi suvning sarfini qaysi sarf o'lchagichlarda o'lhash mumkin?

26. Schyotchiklarning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?

27. Toraytiruvchi qurilmalar qaysi oraliqda qo'llaniladi?

28. Bosimlar farqi o'zgaruvchan sarf o'lchagichlarda qaysi difmonometrlar keng qo'llaniladi?

29. Bosimlar farqi o'zgaruvchan sarfi o'lchagichlarning qanday asosiy afzalliklari bor?

30. Standart toraytiruvchi qurilmalarning tuzilishi qanday?

31. Rotometrlarning ishlashi nimaga asoslanadi?

32. Rotometrlarning qanday afzalliklari bor?

33. Rotometrlardagi ma'lumotni qanday qilib masofaga uzatish mumkin?

34. Rotometrning shkalasi nima uchun chiziqli?

35. Toraytiruvchi qurilmalar qaysi oraliqda qo'llaniladi?

36. O'zgaruvchan sathli sarf o'lchagichlar qanday suyuqliklar uchun qo'llaniladi?

37. Ma'lum bir ko'ndalang kesimdag'i quvurdan oqib o'tayotgan oqimning tezligini qanday qilib sarfga aylantirish mumkin?

38. Nima uchun elektromagnitli sarfo'lchagich bilan elektr o'tkazuvchan bo'Imagan suyuqlikning sarfini o'lhash mumkin emas?

39. Uyurmali sarfo'lchagichning ishlashiga nimalar ta'sir etadi?

40. Elektr o'tkazuvchanligi bo'Imagan suyuqlik sarfini qaysi sarf o'lchagichda o'lchanadi?



V BOB

FIZIK-KIMYOVIV  
O'LCHASHLAR

### Moddalar tarkibini aniqlash

Moddalarning tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari haqidagi o'lchash axborotini olish uchun mo'ljallangan o'lchash vositalarini analizatorlar deb atash qabul qilingan.

O'lchash vositalari tahlil uslubi, tahlil qilinayotgan muhitning xossalari, komponentlar soni, ijro etilishi, chiqish signali, axborotni berish uslubi va hokazolar bo'yicha tasniflanishi (xarakterlanishi) mumkin.

Gazlarni avtomatik tahlil qilish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: namunani oldindan o'zgartirmasdan — termokonduktometrik, termomagnit, absorbsion optik (infraqizil va ultrabinafsha nur yutiladigan), pnevrnatik usullar: namuna oldindan o'zgartiriladigan — elektr-kimyoviy (konduktometrik, kulonometrik, polagrafiq, potensiometrik) termokimyoviy, fotokalorimetrik, alang-ionlashuv, aerozol-ionlashuv, xromatografik, massaspcktrometrik usullar.

Suyuq muhitlarning tarkibini va fizik xossalari aniqlashda sanoatda sinov moddasini dastlabki o'zgartirishsiz tahlil qilish uslubi keng tarqaldi: konduktometrik, potensiometrik, polarografik, dielkometrik, optik (refraktometrik, polarizatsion, turbodimetrik, nefelometrik), to'yingan bug' bosimlari bo'yicha, radioizotopli, mexanik (zichlik), kinematik (qovushqoqlik) va boshqalar hamda sinov moddasini dastlabki o'zgartirish bilan — titrometrik.

### Zamonaviy xromatografik usullar

Xromatografiya moddalarni ajratish uchun ishlataladigan fizik-kimyoviy usuldir. Organik va noorganik moddalarni taqqoslash va miqdorini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Zamonaviy xromatografik usullar:

- kapillyar gaz xromatografiysi (KGX);
- yuqori samarali suyuqlik xromatografiysi (YSSX);
- yuqori samarali yupqa qatlamlı xromatografiya (YSYQX);
- yuqori samarali ion xromatografiysi (YSIX);
- kritik flyuid xromatografiysi (KFX);
- kapillyar elektroforez (KE).

## Modda tarkibini o'lehash asboblari

"Organik kimyo sohasidagi tadqiqotlarga Tsvetning adsorbsion xromatografik tahlil qilish usulidan boshqa hech qanday kashfiyot bunday katta ijobiy ta'sir ko'rsatmadи" (Karrer, 1947-yil).

Usul eng keng tarqalgan instrumental tahlil usullarining biri bo'lib, rus botanigi M. Tsvet tomonidan 1906-yilda o'simlik pigmenti ekstraktlarini tahlil qilishda topilgan.



M.S. Tsvet  
(1872-1919)

Usul aralashmalardagi (suyuqlikda, gazda va boshqalarda) modda birikmalarining sorbentlarda ajralishiga asoslangan. Ajralish eritma (ko'chma fazada) sorbentdan (statsionar fazada) o'tayotganda sorbent tomonidan tanlab adsorbsiya qilish natijasida sodir bo'ladi.

Ko'chma fazaning turiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

Aniqlanadigan aralashmalar	Xromotografiya usuli
Atmosfera, suv va yerdagi organik qo'shimchalar	GX, SX, GX+MS SX+MS
Atmosferadagi zararli gazlar	IX, GX
Suvdagi neft mahsulotlari	GX, SX
Yem-xashak, oziq-ovqat, havo, suv va tuproqdagи pestitsidlar	GX, SX GX, SX
Suv va havodagi xlororganik birikmalar	
Havo va suvdagi aromatik birikmalar (benzol, toluol, etilbenzol, ksilol)	GX-FID
Suv va tuproqdagи og'ir metallar	IX, SX
Suvdagi uchuvchan xlororganik birikmalar	GX+ARP
Suv, tuproq va oziq-ovqatdagи nitratlar	
Ichimlik suvidagi sionid	IX, IX+AD

GX- gaz xromotografiysi; SX- suyuqlik xromotografiysi; IX- ionli xromotografiya; MS- mass-spektometriya; ARP- bug' tahlili; FID- fotoionizatsion detektor; AD- ampermetrik detektor

Gaz xromatografiyasi (GX, GC). Adabiyotlarda ba'zan gaz-suyuqlik xromatografiya deb ataladi, chunki sorbent ko'pincha qattiq tashuvchi yuzasidagi tez uchib ketmaydigan suyuqlikning yupqa qatlamidir.

- Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX, HPLC).

### Xromatografik ajratish prinsipi

Bug' fazasidagi (GX) moddalar aralashmasi (injektorda bug'ga aylantirilgan) tashuvchi gaz oqimiga kiritiladi.




YSSX da moddalar aralashmasi nasos bilan uzatilayotgan suyuqlik oqimiga kiritiladi.

Gaz (suyuqlik) oqimi yordamida kolonka bo'ylab olib o'tiladi.

### Rasmda:

- fillar, sigirlar va maymunlar daryo o'zanida oqim bilan olib ketilyapti.

Aralashmaning tarkibiy qismlari qo'zg'almas fazaga "yaqinlik" (polyarlik) giga muvofiq ajratiladi.



### Rasmda:

- fillar orol qirg'og'ida yong'oqlar bor joyda, sigirlar – o'tlar, maymunlar - bananlar bor joyda to'planadilar.



Ajratishdan keyin tashuvchi gaz (yoki suyuqlik) har bir tarkibiy qismni alohida va ketma-ket ravishda olib chiqishni boshlaydi.

Ajratishdan keyin tarkibiy qismlar kolonkadan ma'um chiqish vaqtidan keyin detektor tomonidan qayd etiladi - ushlab turish vaqt - har bir tarkibiy qismning o'ziga xosdir.

### Rasmda:

- fillar, sigirlar va maymunlar ajratilgandan keyin oqimda har biri

o'z guruhida oqayapdi.

-ko'priksda turgan hisobchi qancha hayvon qancha vaqtida o'tishini hisobga oladi.

## Xromatografik ajratish prinsipi



Ajraladigan moddalarning molekulalari



Harakatsiz faza




Harakatchan faza

Ajratish effekti aralashmalarning ajratish masofasini bosib o'tishiga ba'zi bir kechikishlar bilan bog'liqligiga asoslanadi.



Xromatografik jarayon har safar yangi muvozanat holatiga olib keladigan bir qator sorbsiya va desorbsiya, shuningdek eritish jarayonlaridan iborat.

### Preparativ maqsadlar



Lis tashiqi bytta uqtida ekan eti la chloraqchilikka qazasuvchi  
Lis amfotolytikka uqtida ekan eti la chloraqchilikka qazasuvchi  
Lis amfotolytikka uqtida ekan eti la chloraqchilikka qazasuvchi

### Tahliliy maqsadlar



## Xromatografiya usullarining tasnifi

### Emanetliging turli bo'yicha

Gaz xromatografiyasi  
(GX)

Suyuqlik xromatografiyasi  
(SX)



Usulni qo'llash mezonlari



uchuvchi moddalar  
parchalanmasdan bug'ianadi

modda biron bir erituvchida  
erishi kerak

### Ajratish jarayonining turli bo'yicha

Adsorbsion

Taqsimlash



Usulni qo'llash mezonlari



statsionar faza -  
qaltiq faol asos

Statsionar faza - qattiq harakatsiz  
tashuvchi yuzasiga joylashtirilgan  
suyuqlik

**Printsip:** eruvchanligiga qarab,  
moddalar ikki aralashmaydigan  
suyuqliklar o'tasida taqsimlanadi

### Aniqligiga osdirish fomikosiga ko'ra

Tashqi xromatogramma

Ichki xromatogramma



Usulni qo'llash mezonlari



moddalar ajratish zonasidan  
tashqarida aniqlanadi

moddalar ajratish zonasida  
aniqlanadi  
(qog'oz xromatografiyasi)

## Xromatografik usullarni fazalar agregat holatiga, ajratish jarayonlari turlari va amalga oshirish texnikasiga ko'ra tasniflash

Usul nomi	Ingliz abbreviatura si	Harakatchan fərəngi agregat holati	Statcionar fərəngi agregat holati	Ajratish jarayoni	Ajratishni amalga oshirish texnikasi
Suyuqlik – suyuqlik xromatografiyası	LLC	suyuq	suyuq	taqsimlash	LC (ЖХ), HPLC (ВЭЖХ), TLC (ТСХ), PC (бумажн. хромат)
Gaz-suyuqlik xromatografiyası	GLC	gaz	suyuq	taqsimlash	GC (ГХ)
Suyuqlik xromatografiyası	LSC	suyuq	qattiq	adsorbsiya	LC (ЖХ), HPLC (ВЭЖХ), PC (бумажн. хромат)
Gaz xromatografiyası	GSC	gaz	qattiq	adsorbsiya	GC (ГХ)


### Kolonkali xromatografiya

Statcionar faza kolonkada joylashgan (usul gaz va suyuqlik xromatografiyasida ham qo'llaniladi)

GX da harakatchan faza – tashuvchi gaz

SX da harakatchan faza - elyuent

### Kolonkali xromatografiyaning prinsipial sxemasi




## Xromatogramma

Xromatografik cho'qqi - vaqt funksiyasi sifatida kolonkaning chiqish joyidagi harakatchan fazada namunaning kontsentratsiyasi.

Cho'qqi - sifat va miqdoriy xususiyatdir.

Xromatogramma -detektor signalining vaqtga bog'liqligi. Xromatogramma turli qismlarga ajratiladi: 1 - toza tashuvchi gaz chiqishida detektor signalini qayd qilish paytida olingan nol chiziq; 2 - yutilmas komponent cho'qqisi; 3 - aniqlanayotgan komponent chiqishida signalni qayd qilish paytida olingan eng yuqori cho'qqi. Cho'qqi old tomondan tashuvchida komponent kontsentratsiyasini maksimal darajaga ko'tarilishi bilan, orqa tomondan esa komponentning kontsentratsiyasining pasayishi bilan cheklanadi.



-**Sifatli tahlil:** bir xil xromatografik sharoitda bitta komponentni ushlab turish vaqt - o'zgarmas kattalik.

-**Ushlab turish vaqtı** - namuna kiritilgandan boshlab yozish moslamasidagi maksimal signal yozilgunga qadar o'tgan vaqt.

Ushlab turish vaqtiga ta'sir qiladigan xromatografiya shartlari:

- kolonka turi;
- harakatchan fazaning tarkibi;
- harakatchan fazaning oqim tezligi;
- harorat.

Sifatli tahlilni o'tkazish imkoniyatlari:

1. Namuna va standart namunani turli xil xromatografik sharoitlarda xromatografiya qilish;
2. Tegishli detektorlarni tanlash.

### ma'lumotlarini to'g'ri yozib olish

1. Tajriba yoki namuna raqami (kodi)
2. Kiritilgan namuna miqdori
3. Ishlatilgan kolonka (statcionar faza va uni qo'llash folzi, tashuvchi material, uzuriligi (sm))
4. Tashuvchi gaz sarfi
5. Ishchi harorati
6. Har bir cho'qqiga ishlatalidigan kuchaytilish
7. Diagramma tezligi

### ma'lumotlarini yozishga misol

1. K-9 bajarbası
2. 1 ml
3. 10% Apiezone APL moyi xromasorbada W, 200 sm
4. N2, 60 ml/min
5. 1500C
6. Barcha cho'qqilar 50-102
7. Diagramma 60 sm/soat

## Gaz xromotografiyası

1. Uchuvchan organik birikmalarni ajratish
2. Ajratish bug' fazasidagi aralashmalarni inert tashuvchi gaz yordamida sorbent orqali olib o'tilganda yuz beradi.
3. Asbob gaz xromatografi deb ataladi.


Gaz xromatografining asosiy qismlari:



Kolonka turlari:

O'ramali

Kapillyarli



### - Injektorlar:

- " O'ramali kolonkalar uchun;
- " Kapillyarli kolonkalar uchun – oqimni bo'lgan holda;
- " Namunani kiritish uchun maxsus qurilmalar;

- Bug' fazali dozalash;
- Termodesorbtion qurilma;
- Qattiq fazali ekstraktsiya;

### - Kolonkalar termostati:

- Temperaturani dasturlash bilan;

### - Detektorlar:

#### " Universal:

- Mass-spektrometrik - MS
- Termokonduktometrik (katarometr)
- TCD

### - Selektiv (tanlovchi):

- Alanga-ionizatsion – FID  
Ko'plab organik moddalar,  
vodorod-havo alangasida yonish.

- Elektron-ushlovchi - ECD  
Galogen tarkibli moddalar,  
radioaktiv nurlanish ta'sirida  
ionizatsiya.

- Azot-fosforli – NPD  
Azot va fosfor tarkibli moddalarga  
xos.

- Alanga-fotometrik – FPD  
Oltingugurt va fosfor tarkibli  
moddalarga xos.

- Xemilyuministsent – SCL  
Oltingugurt tarkibli moddalarga  
xos.

## Klarus gazli xromatograf modellari

Clarus 580, "moslashuvchan konfiguratsiya", keng ko'lamli, 2 kanalli GX.

### Konfiguratsiya:

Namuna kiritilishi: qo'lda yoki avtomatik dozalash orqali

Gazni boshqarish: qo'lda yoki PPC

Kolonka termostatini sovitish: CO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub> yoki

Climachrom 1000

Erjektorlar (bug'latgichlar):

O'ramli kolonkalar uchun,

Kapillyar kolonkalar uchun:


-Standart S/S injektor (CAP)

-Dasturlanadigan S/S injektor (PSS)

-Dasturlanadigan On-Column injektor (POC)

Detektorlar: DTP, PID, EZD, PFD, (PPFD), FID, AFD, XLD, DIPR va MC.

PreVent: PPC bilan mavjud.



## Turbomatrix - gaz xromatografiyasi uchun qo'shimcha moslamalar



Termodesorberlar:

Muvozanatlari buo'z dozatorlari:

TurboMatrix HS

110


TurboMatrix ATD



## TurboMatrix desorberlar oilasi

- TurboMatrix 100 TD –bir namuna va qo'l pnevmatikasi;
- TurboMatrix 150 ATD –50 ta trubka uchun avtodoxozator va qo'l pnevmatikasi;
- TurboMatrix 300 TD –bir namuna va pnevmatikani dasturiy boshqarish (PPC);

- TurboMatrix 350 ATD -50 ta trubka uchun avtodoxator va pnevmatikani dasturiy boshqarish (PPC);
- TurboMatrix 650 ATD -50 ta trubka uchun avtodoxator, PPC va keng doirada qo'llash uchun aksessuarlarning keng assortimenti.



### Suyuqlik xromotografiya

Harakatlanuvchi suyuqlik fazasida erigan organik birikmalarni ajratish:

- suv, metanol, atsetonitril va boshqalar.
- eritishni va ajralishni yaxshilash uchun turli xil erituvchi aralashmalar bo'lishi mumkin.

Ajratish erituvchi yordamida (harakatdagi faza) birikma eritmalarini sorbentli kolonka orqali o'tkazish paytida  
yuz beradi

Suyuqlik xromatografi:


Odatda bir nechta modullardan tashkil topgan

Suyuqlik xromatografning asosiy modullari:

- nasos (aralashtiruvchi va oddiy);
- erituvchilarni degazatsiyalash yordamchi tizimi;
- kiritish tizimi (avtosempler);
- kolonkalar termostati;
- detektor.



## Refraktometrik va fluorescent detektorlar



Umumiy maqsadli turg'un detektor. Yuqori barqaror va sezgir detektor sof erituvchi va ushbu erituvchidagi tahlildagi eritmaning sinish indeksini differensial o'lchashga asoslangan.

Ta'sirchanlik va o'ziga xoslikni birlashtiradi. Ikkita monoxromator UF/View detektori bilan oson birlashadi  
Ex 200-850 nm, 15 nm.  
Em 250-900 nm, 15 yoki 30 nm.

## MASS-SPEKTROMETRIYA Mass-spektrometriya asoslari

Mass-spektrometriya gazlarni tahlil qilishda eng takomillashgan asboblardandir. Mass-spektrometrik gaz analizatorlari kimyoviy va fizik xossalardan qat'iy nazar, moddalarning izotop va molekular tarkibini aniqlashga mo'ljallangan.

Massa-spektrometrik usul murakkab aralashmalardagi komponentlarning miqdorini aniqlashga imkon berib, tahlilni juda tez o'tkazishni ta'minlaydi.

Tahlil qilishda tahlil qilinayotgan moddaning molekulalari qizigan katod emitterlaydigan elektronlar yordamida ionlanadi, elektr linzalar tizimi vositasida tor dasta tarzida fokuslanadi, tezlatuvchi elektronning elektr maydonida tezlatiladi va elektronlar kollektorida tutib qolinadi.

Kollektor zanjirida massalari turlicha ionlar elektr toki hosil qiladi va bu toklar oldin kuchaytirilganidan keyin o'lchanadi hamda elektron qayd etuvchi qurilma yordamida yozib qo'yiladi. Magnit maydonining kuchlanganligi asta-sekin o'zgartirib borilganida, tekshirilayotgan


gazning molekular tarkibini xarakterlovchi ion toklari spektri yoki mass-spektrlari yoziladi.

Elektron chiqarilganda element musbat zaryadlangan ionga aylanadi. Mass-spektrometr ionni aniqlaydi. Har bir elementning o'ziga xos izotoplari mavjud.



### Mass-spektrometr sxemasi

- Ionlar manbai emission spektrometridagi kabi;
- Ion manbai - induktiv ravishda bog'langan argon plazmasi (ISP);
- Ionlar mass-spektrometrining kvadrupolasida ajratiladi va detektor tomonidan qayd etiladi.



Mass-spektrometrarning tuzilishi analitik va o'lhash qismlaridan iborat. Analitik qismda ion dastalari massalari bo'yicha hosil qilinadi, shakllantiriladi va ajratiladi. O'lhash qismi ionlar manbayini va ishga tushirish tizimining stabillashgan kuchlanish bilan ta'minlash, ion toklarini o'lhash va qayd etish, vakuum tizimida bosimni o'lhash, massa sonlarini indekslash va hokazolar uchun mo'ljallangan.


Mass-spektrometrlar uchta turga: kimyoviy tarkibni tahlil qilish uchun — MX; moddaning strukturasi va xossalariini tekshirish uchun — MS; izotoplarni tahlil qilish uchun — MI turlarga bo'linadi.

MS turidagi mass-spektrometrlar laboratoriya sharoitlarida o'tkaziladigan ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan.

## NexION 2000 mass-spektrometr sxemasi

3-konusli interfeys va Quadrupol Ion Deflektori (QID™) ning noyob kombinatsiyasi quyidagilarni ta'minlaydi:


- yuqori barqarorlik;
- ion optikasi hatto konsentratsiyalangan namunalarda ham tozalashni talab qilmaydi;
- QID konusning ifloslanishini qoplaydi;
- eng past fon va uning shovqini;
- yengil massalarda 10 barobar sezgirlikni oshirish.




## Kvadrupol mass-spektrometr (Flexar SQ300)

Imkoniyatlari:

- izchil, ammo tez spektrga ega bo'lish (skanerlash).
- ishlash uchun vakuum talab qilinadi.
- uning geometriyasi termostabil materiallarni talab qiladi.
- ionlarni massani zaryadga nisbati orqali ajratadi.
- cho'qqilar biroz assimetrikdir.
- ko'rsatish imkon taxminan 1 a.e.m..



## Kvadrupol mass-spektrometr (Flexar SQ300)



## Xromato-mass spektrometriya

- Massa/zaryad nisbati asosida ionlarni ajratish va aniqlash;

- Xromatografiyada birikmalarni identifikatsiyalsh usuli.

Mass spektrometrning asosiy qismlari:

- namuna kiritish tizimi;
- ionlar manbai;
- massa-analizator - vakuum tizimi;
- kvadropol (Q);
- vaqt-o'tuvchi;
- detektor - elektron ko'paytirgich.

Kiritish usullari va manbalari

Uchuvchan birikmalar:


- elektron zarba (EI)
- kimyoviy ionizatsiya (CI)

Uchmaydigan birikmalar:

- elektrosprey (ESI)
- APCI
- MALDI



**Elektrosprey:** kapillyarni tark etgandan so'ng eritma zaryadlangan mikrotomchilarga aylanadi, ulardan erituvchi bug'langandan so'ng, tomchilar neytral gaz molekulalari bilan to'qnashadi va ion hosil qilish bilan ajraladi.



1. Elektrospraydan (+) va (-) zaryadli tomchilar.
2. Bug'lanish tufayli tomchilar o'Ichami kichrayadi.
3. Elektrostatik itarish tufayli tomchilar ionlar hosil qilish bilan parchalanadi.
4. Qutblanishga ko'ra, ionlar massa-analizator kapillyari orqali harakatlanadi.


## Atmosfera bosimi ostida kimyoviy ionlash manbai (APCI)

- APCI toj razryadini ishlatadi.

- APCI: Besh bosqich:


- 1) kichik tomchilar hosil qilish uchun suyuqlikni purkash;
- 2) isitgichdagi suyuqliknинг bug‘lanishi;
- 3) yuqori kuchlanish ostidagi igna purkalgan gazni (havo yoki azot) birlamchi ionlarni hosil qilgan holda ionlashtiradi;
- 4) birlamchi ionlar reagent ionlarini hosil qilish uchun erituvchi molekulalari bilan bevosita reaksiyaga kirishadilar;
- 5) reagent ionlari analit molekulalari bilan musbat ionlarni shakllantirish rejimida ( $M+H$ )<sup>+</sup> ionlar yoki mantiy ionlarni shakllantirish rejimida ( $M-H$ )<sup>-</sup> ionlar hosil qilgan holda reaksiyaga (proton almashinushi) kirishadi.

### Ionlar gaz fazasida hosil bo‘ladi



Korona ignasi atrofida  
analit kontsentratsiyasining  
ortishi

### Aniq molekulyar massa va tuzilish orqali formulani topish



## Termik tahlil

**Termik tahlil.** Haroratning funksiyasi sifatida materiallarning fizik xususiyatlarini (masalan, issiqlik effektlari, massa o'zgarishi, qarshilik va boshqalar) o'lhash uchun ishlab chiqilgan analitik usullar guruhи.

Termik jihatdan, tahlil haroratning nazoratli o'zgarishi (va/yoki atmosfera, doimiy haroratda yuklanish) da kimyoviy va fizik-kimyoviy xususiyatlarni o'rghanishga qaratilgan ko'plab tahlil usullarini o'z ichiga oladi.

Asosiy misol: erish.


Haroratning o'zgarishi materiallarda turli xil effektlarni keltirib chiqaradi: MASSAning o'zgarishi, ENERGIYA o'zgarishi, yumshash, erish, kimyoviy o'zgarishlar, fazaviy o'tishlar, kristall shakllarning o'zgarishi, elektr o'tkazuvchanligi, magnit xususiyatlarining o'zgarishi va boshqalar.

O'zgartirish	Usul nomi
Massa	Termogravimetriya - TGA
O'lcham	Termomexanik tahlil - TMA
Modul	Dinamik mekanik tahlil - DMA
Issiqlik oqimi, entalpiya	Differensial skanerlash kalorimetriyasi - DSC
	Differensial termik tahlil - DTA

### Differensial skanerlash kalorimetriyasi

1. Isitish/sovutish paytida namuna tomonidan chiqarilgan yoki yutilgan energiyani (issiqlik) o'lhash.
2. Yuqori aniqlikda haroratni o'lhash.
3. DSK yordamida quydagilar o'rGANILADI:

- Erish;
- kristallanish;
- shishasimon holatga o'tish;
- poliolefinlarning oksidlanish barqarorligi;
- polimorfizm;
- soflik;
- issiqlik effektlari;
- reaksiya kinetikasi;
- qotish va vulkanizatsiyalanish;
- denaturatsiya.




## DSK usuli bilan o'rganiladigan asosiy effektlar va asosiy atamalar

Effektlar	Asosiy atamalar
1. Kimyoviy reaksiyalar	1. Endotermik o'zgarishlar issiqlikni yutadi
2. Endotermik o'tishlar	2. Ekzotermik o'zgarishlar issiqlik chiqaradi. Issiqlik - bu energiya shaklidir
3. Ekzotermik o'tishlar	3. Temperatura - bu ma'lum bir shkala bo'yicha o'lchanadigan issiqlik ko'rsatkichidir.
4. Issiqlik, temperatura, $\Delta T$	4. $\Delta T$ - bu DSC tajribasi paytida narmuna temperaturasini va taqqoslash namunasining temperatuasi o'rtaсидagi farq.
5. Entalpiya	
6. Issiqlik sig'imi	
7. Vatt, kaloriya, Jouli	



1. Qizdirilgan namuna massasining o'zgarishini qayd qilish.
2. Termogravimetriya yordamida quyidagilar tadqiq qilinadi:



- Materiallarning termodestruksiyasi
- Aralashmalar miqdori
- Erituvchilar va suv miqdori
- Murakkab ko'p komponentli aralashmalar
- Termobardoshlik va boshq.

## Termotarozining (termogravimetrik analizator) asosiy qismlari

1. Tarozi (ultramikrotarozi)
2. Pech
3. Termopara (termojuft)
4. Havo bilan tozalash tizimi
5. Pech uzatmalari - mexanik va pnevmatik



### O'chash parametrlari

#### 1. Temperatura diapazoni:

- Namunalarga bog'liq.
- Standart pechlар – xона temperaturasidan 1000 °C gacha.
- Yuqori temperaturali pechlар – 1600 °C gacha.
- Tahlil qilish rejimi:
  - qizdirish;
  - sovutish;
  - izotermia.

#### 2. Skanerlash tezligi:

- 500 °C/min gacha.
- Kichik tezlik – yuqori imkoniyat.
- Tahlilning odatiy tezliklari 5-50 °C/min.

#### 3. Namuna massasi:


- 1 mg dan kichik bo'lishi mumkin emas.
- Odatda 2 – 50 mg.
- Namunaning gomogenligi, gazlarning chiqish imkonii borligi (g'ovaklik) muhim.

#### 4. Tozalash (puflash) gazi:

- Inert gazlar – N<sub>2</sub>, He, Ar.
- Oksidlanuvchi gazlar – O<sub>2</sub>, havo.

## Oz miqdordagi suvlarni konduktometrik tahlili

➤ Suv va namlik barcha joyda mavjud. **Tarkibda suv mavjudligi tahlili.**  
➤ Moddalarning fizik xossalari **Nima uchun bu ma'lumot (massa, zichlik, qovushqoqlik, o'tkazuvchanlik) muhim?**  
tarkibdagi suvga bog'liq.



Tahlil maqsadi:

Tarkibdagi suv va namlik sifat ko'rsatkich (yaroqlilik muddatini baholash, oquvchanlik, tozalik, barqarorlik, foydali xususiyatlar) sifatida namoyon bo'ladi.

### Tarkibdagi suvni aniqlash

"Tarkibdagi suv miqdori" atamasi:

Tarkibdagi suv miqdori" atamasi faqat material namunasi tarkibidagi suvning massaviy ulushiga tegishli. Uni aniqlash uchun suvga selektiv bo'lgan usullarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Aniqlash usullari:

Asosiy usul – Karl Fisher bo'yicha titrlash, potensiometrik yoki kulonometrik detektorlash orqali.

Tahlil davrida toksik reaktivlardan foydalilanadi va toksik chiqindilar ajralib chiqadi, natija laboratoriyaqda namlikka bog'liq va h.k.

Suv miqdorining ko'rsatkichlari tanlangan usul va temperaturaga bog'liq emas.

### Suv va namlikni tahlil qilishning zamонавиј усулларини таққослаш

Namlik miqdori	Suv miqdori
<p>1. Pechda quritish 2. IQ-quritish 3. Galogen lampa orqali quritish 4. O' YuCh-quritish (CB4)</p> <p>Kamchiliklari</p> <p>→ Turli usullar namlik miqdori bo'yicha turli natijalar berishi mumkin. → Sabab: notejis qizdirish, xotira effekti va ekspozitsiya vaqtidagi farq.</p>	<p>1. Termogravimetrik (TG/DTA) 2. Spektral (IK, MS) 3. Xromatografiya (GX-TCD) 4. Karl Fisher bo'yicha titrlash 5. EasyH2O.</p> <p>Kamchiliklari</p> <p>→ Titrlash (KF) uchun zaharli reaktivlar zarur. → Sarf materiallarning qimmatligi. → Natijalar atmosfera namligiga va reaksiyalar oqibatiga bog'liq.</p>

## EasyH<sub>2</sub>O yordamida suvning reagentsiz tahlili




### Termokonduktometrik aniqlash

Pechda quritish va sensorli konduktometrik tahlil usullari kombinatsiyasi. DIN 50450-1 ( $H_2$ ,  $N_2$ ,  $O_2$ , He, Ar tarkibidagi suv), ASTM D 5454 va ISO 11541:1997 (tabiiy gaz tarkibidagi suv) asosida gazlar tarkibidagi suv miqdorini aniqlashdagi kabi  $P_2O_5$  qatlamlı datchik qo'llaniladi.

Suvning termik bug'lanishi vujudga keladi va tashuvchi-gazning nazorat qilinadigan oqimida suv  $P_2O_5$  – sensor sirtga otadi.


Tashuvchi-gaz: quruq havo (opsiya: azot yoki argon).

Qizdirishning temperatura-vaqt profili tufayli suvning bog'lanish formalarini ajratish mumkin.



### Suvning reagentsiz va ekologik xavfsiz tahlili

- \* Gigroskopik  $P_2O_5$ -qatlamlı tashuvchi gazdan suvni yutadi.
- \* Suv molekulalarining elektrolizi  
Anod:  $H_2O \rightarrow \frac{1}{2} O_2 + 2 e^-$   
Katod:  $H_2O + 2 e^- \rightarrow H_2$
- \* Elektroliz uchun zarur zaryadni kulonometrik aniqlash.
- \*  $P_2O_5$ -qatlamlni regeniratsiyasi.
- \* Usul standart namunalar talab qilmaydi, suv miqdori Faradey qonuniga asoslanib hisoblanadi.



## Gaz analizatorlarining (GA) ekspluatatsion xususiyatlari

Signal qurilmalari, portlash konsentratsiysini tekshirgichlar, gaz analizatorlari, xromatograflar.

Muayyan aniqlik sinfida ishchonchli va barqaror ishlashi uchun deyarli barcha turdag'i gaz analizatorlari bir qator parametrlarni barqarorlashtirishni talab qiladi.

Stabilizatsiya qilinadigan gaz analizatorlarining asosiy parametrlari quyidagilardan iborat: sensordan o'tuvchi tahlil qilinayotgan gazning sarfi; tahlil qilinayotgan gazning harorati va namligi; tahlil qilinayotgan gazning mexanik ifloslanganligi; o'lhash sxemasining kuchlanish ta'minati.

GA ishlashi paytida namuna tayyorlash tizimlarining to'g'ri ishlashi (reduktorlar, klapanlar, filtrlar, namlatgichlar, isitgichlar, issiqlik almashinuvchilari) katta ahamiyatga ega, drenaj tizimlari ham muhim rol o'ynaydi.

Masalan, impuls chizig'ini doimiy isitishning yo'qligi namunada kondensat hosil bo'lishiga olib keladi, gaz xromatografining o'lhash qismiga namlik kirib kelishi qimmat uskunalarning ishdan chiqishiga olib keladi.

Optik tanalizatorlardan foydalanganda namlik, chang va yog' mahsulotlariga kirishga yo'l qo'yilmaydi - bu qurilmaning kuvetini ifloslanishiga olib keladi, u analizatorning qayta ajramaydigan uzeli hisoblanadi.

Gaz analizatorlari va xromatograflarining ishlashi davomida qiyoslov gaz aralashmalari yordamida davriy qiyoslash, kalibrlash talab qilinadi. Xromatografik ustunlarning sorbenti murakkab kimyoviy ishlov berilgan xususiyatiga ega va agar begona mahsulotlar kirsa, u ishdan chiqishi mumkin. Shuningdek, kirish kapillyarlarida kichik diametrغا ega bo'lib, bu ularning tiqilib qolishiga olib keladi va natijada uskunaning turli qismlari havo oqimisiz qolishi mumkin, bu

esa ularni ishdan chiqaradi.

Amaldagi analizatorlarda atrof-muhit va tahlil qilinadigan muhitning mikroiqlimini (harorat, namlik, bosim) saqlab turish juda muhimdir.

Yuqorida aytilganlarning barchasi turli xil elektrokimyoviy analizatorlarga ham tegishlidir.

Ko'pincha agressiv tashqi muhit qurilmalarga ta'sir qiladi.

### Suyuqliklarning zichligini aniqlash

Moddalarning zichligi texnologik mahsulotning sifatini ba'zi hollarda esa tarkibini ham xarakterlovchi asosiy parametrlardan hisoblanadi. Zichlikni avtomatik o'lchash asboblari kimyo, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlaridagi bir qator jarayonlarni avtomatlashtirishdagi muhim vositalardan hisoblanadi.

Modda massasining hajmiga nisbati zichlik deyiladi, ya'ni:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{bu erda: } \rho \text{---zichlik, kg/m}^3; m \text{---moddaning massasi, kg; } V \text{---moddaning hajmi, m}^3.$$

Sanoatda suyuqlikning zichligini o'lchash uchun qalqovichli, vaznli, gidrostatik va radioizotopli zichlik o'lchagichlar qo'llaniladi. Laboratoriya sharoitida **piknometrlar** keng qo'llaniladi.

Piknometr tavsifi: Piknometr - zanglamaydigan po'latdan qilingan ma'lum bir sig'imga ( $100 \text{ sm}^3$ ) ega idish. Qopqog'ida ortiqcha suyuqlik chiqiqib ketishga mo'ljallangan teshik mavjud.





Natijalarni hisoblash quyidagi formula yordamida amalga oshiriladi:

$$\rho = \frac{m_2 - m_1}{V_c} \quad (\text{g/cm}^3)$$

$m_1$  – bo'sh piknometrni qopqog'i bilan og'irligi,

$m_2$  – namuna to'ldirilgan piknometr og'irligi,

$V_c$  – piknometr hajmi ( $100 \text{ sm}^3$ ).

### Suyuqliklarning qovushqoqligini aniqlash

Suyuqliklarning sirpanish yoki siljishga qarshilik ko'rsatish xususiyati **qovushoqlik** deyiladi.

Berilgan oqimda suyuqlik ikki qatlaming siljishida tangensial kuch vujudga keladi:

$$F = \mu \cdot S \frac{dv}{dn}$$

bu erda:  $F$  – siljish kuchi, N;  $\mu$  – dinamik qovushoqlik yoki qovushoqlik koeffisienti, Pa s;  $S$  – ichki ishqalanpsh yuzasi,  $\text{m}^2$ ;  $dv/dn$  – harakatdagagi qatlam qalinligi bo'yicha tezlik gradienti (siljish tezligi),  $1/\text{c}$ ;

Quyidagi tenglamadan dinamik qovushoqlikni aniqlaymiz:

$$\mu = \frac{F}{S \frac{dv}{dn}}$$

SI tizimida dinamik qovushoqlik birligi  $\text{N/m}^2$  yoki  $\text{Pa}$  s o'lchoviga ega.


Amalda ko'pincha dinamik qovushoqlikning suyuqlik zichligi  $\rho$  ga

bo'lgan nisbatida ifodalanuvchi kinematik qovushoqligidan foydalilaniladi, ya'ni

$$\nu = \mu/r$$

Kinematik qovushoqlik SI da  $m^2/s$  o'lchoviga ega. Qovushoqlik amalda puaz (P) va santipuaz (sP) birliklarida o'lchanadi.

Oziq-ovqat sanoatida ko'pincha qovushoqlik shartli birliklarda (VU graduslarida) o'lchanadi, bu birliklar ma'lum hajmdagi tahlil qilinayotgan suyuqlikning oqib ketish vaqtining shu hajmidagi distillangan suvning oqib ketish vaqtiga nisbatidan iborat.



### Materiallar namligini aniqlash

Har qanday jismda namlikning mavjudligi uning **mutlaq (absolyut)** hamda **nisbiy namligi** bilan xarakterlanadi.

Gazning **mutlaq namligi** deyilganda normal sharoitlarda  $1,0\text{ m}^3$  gaz aralashmasidagi suv bug'i massasi tushuniladi. Mutlaq namlikning birliklari  $\text{g/m}^3$  yoki  $\text{kg/m}^3$ .

**Nisbiy namlik** deyilganda  $1,0\text{ m}^3$  aralashmadagi suv bug'i massasi (hajmi)ning shu temperaturadagi  $1,0\text{ m}^3$  aralashmadagi suv bug'inining maksimal massasi (hajmi)ga nisbati tushuniladi. Nisbiy namlik o'lchovsiz kattalik, ba'zan u foizlarda ifodalanadi.

Materialdagi nam miqdorini miqdor jihatidan xarakterlash uchun

ikkita kattalik — **nam saqlami va namlikdan foydalaniladi.**

Nam jism massasining mutlaq quruq material massasiga nisbati nam saqlami deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$H_s = \frac{M}{M_0}; \quad H_s = \frac{M_1 - M_0}{M_0} \cdot 100\% \quad \begin{array}{l} \text{bu erda, } M \text{— nam massasi;} \\ M_0 \text{— mutlaq quruq material} \\ \text{massasi; } M_1 \text{— nam material} \\ \text{massasi.} \end{array}$$

Namlik jismdagi nam massasining nam material massasiga nisbati quyidagicha ifodalanadi:

$$W = \frac{M}{M_1}$$

Gaz namligini o'lhash usullariga **psixrometrik, shudring nuqtasi, gigrometrik (sorbsion), kondensasion, spektrometrik, elektr-kimyoviy, issiq o'tkazuvchanlik** usullari kiradi. Bulardan birinchi uchtasi eng ko'p tarqalgan.

Suyuqliklarning namligini o'lhash uchun sig'imli, absorbsion asboblar va suyuqlikning namlikka aloqasi bor biror xossasini o'lchaydigan asboblardan foydalaniladi.

Qattiq va sochiluvchan jismlarning namligini o'lhash uchun bevosita va bilvosita usullar qo'llaniladi.

Quritish, ekstraksion va kimyoviy usullar bevosita o'lhash usullarining ichida eng ko'p tarqalgandir.

Konduktometrik, dielkometrik, o'ta yuqori chastotali, optik, yadroviy magnit rezonansli, termovakuum, teplofizika usullari bilvosita o'lhash usullariga kiradi.

### **V bob bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Mahsulotning fizikaviy-kimyoviy xususiyatlarini sanab bering.
2. Gazoanalizator nima?
3. Kimyoviy va fizikaviy gazoanalizatorlar orasidagi farq nimadan iborat?
4. Fizikaviy gaz analizatorlarining qanday turlari mavjud?
5. Termomagnit gaz analizatorining ishlashini tushuntirib bering.

6. Termomagnit gaz analizatorlarining ishlashi nimalarga asoslangan?
7. Xromatografiyaning mohiyatini tushuntirib bering.
8. Xromatograf nima?
9. Statsionar va nostatsionar xromatografiya haqida ma'lumotlar bering.
10. Xromatograflarda (diagrammadagi) cho'qqichalar nimani bildiradi?
11. Xromatogafning ishslash prinsipi qanday?
12. Xromatograflarning o'lhash xatoligi qay darajada?
13. Masspektrometr nima?
14. Masspektrometrlarning afzallikva kamchiliklari.
15. Kontsentratsiya nima?
16. Potentsiometr nima uchun xizmat qiladi?
17. Konduktomatriya atamasining ma'nosini izohlab bering.
18. Titrlash nima?
19. Avtomatik titrlash usulini gapirib bering.
20. Uzluksiz titrlash deganda nimani tushunasiz?
21. Analiz qilishning radioizotop usulining mohiyati qanday?
22. Radioizotop usulining asosiy afzalliklari va kamchiliklarini gapirib bering.
23. Obtyurator nima?
24. Kontakttsiz konduktometrlar haqida nimalarni bilasiz?
25. Zichlik nima?
26. Moddalarning sifatini o'lhashda, baholashda zichlikning tutgan o'rni qanday?
27. Zichlik asosiy sifat ko'rsatkichli sanaladigan 5 ta mahsulotga misol keltiring.
28. Zichlik bilan temperaturaning bog'liqligini izohlab bering.
29. Zichlik muammosini hal etishda qadimgi olim Arximedning qo'llagan usuli
30. Zichlikni o'lhash usullari.
31. Qalqovuchli zichlikni o'lhash usulining prinsipi qanday?
32. Zichlikni o'lhash uchun xizmat qiladigan qanday asboblarni bilasiz?
33. Vaznli zichlik o'lchagichning ishslash prinsipi qanday?
34. Vaznli zichlik o'lchagichning qalqovuchligisiga nisbatan qanday afzalliklari mavjud?
35. Gidrostatik suv ustuni nima?
36. Qanday hollarda radioizotopli zichlik o'lchagichdan foydalangan ma'qul?
37. Qovushoqlik deganda nimani tushunasiz?


38. Qovushoqlikning qanday turlari mavjud?
39. Qovushoqlikni o'lhash asboblari nima deb ataladi?
40. Nima uchun qovushoqlikni o'lchayotgan paytda temperaturani ham o'lhash lozim?
41. Sharikli viskozimetrning ishlash tartibi qanday?
42. Rotatsion viskozimetrlarning qanday turlarini bilasiz?
43. Rotatsion viskozimetrlarning ishlash tartibi.
44. Tebranishli viskozimetrlarning alohidaligini qayerdan bilasiz?
45. Namlik nima?
46. Namlikning moddalar sifatini aniqlashdagi tutgan o'mi qanday?
47. Namlikni ifodalashning qanday turlari mavjud?
48. Namlikni aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?
49. Namlikni aniqlashning bevosita usuli deganda nimani tushunasiz?
50. Namlikni aniqlashning bilvosita usuli deganda nimani tushunasiz?
51. Namlikni aniqlashning bevosita va bilvosita usullarini o'zaro solishtirib bering?
52. Tabiiy va sun'iy quritish usullari bilan tanishmisiz?
53. Gazlarda namlikni o'lhashning o'ziga xosligi.
54. Gazlarning namligini o'lhash uchun keng qo'llaniladigan turlarini so'zlab bering?
55. Shudring nuqtasi nima?
56. Psixrometrning ishlash prinsipini so'zlab bering.
57. Gigrometrlar nima?
58. Psixrometrda temperaturalar farqini hosil bo'lishining sababi nimadan iborat?
59. Nima sababdan termometrlarni birini ho'l, ikkinchisini qurq termometr deb ataladi?
60. Psixrometrlar yordamida texnologiya jarayonlardagi namlikni o'zgarishini uzlusiz tarzda o'lchab turish mumkinmi?
61. Avtomatlashтирilган namlikni o'lhash tizimlari deganda nimani tushunasiz?
62. Qanday hollarda suyuqliklarning namligini aniqlash muhim hisoblanadi?
63. Suyuqliklarning namligini o'lhash uchun keng qo'llaniladigan turlarini so'zlab bering?
64. Dielkometrik asboblar nimaga assoslangan bo'ladi?
65. Konduktometrik suyuqlikdagi namlikni o'lhash asboblari ham bormi?
66. Absorbsion nam o'lchagichning ishlash prinsipi qanday?

67. Nima sababdan absorbsion nam o'lchagichda aynan qizil nur qo'llanadi?
68. Fotorezistor nima?
69. Sanoatdagi absorbsion nam o'lchagichlar qaysi diapazonda ishlaydi?
70. Avtomatlashtirilgan suyuqlik namligini o'lchash tizimlari deganda nimani tushunasiz?
71. Qanday hollarda qattiq va sochiluvchan materiallarning namligini aniqlash muhim hisoblanadi?

VI BOB  
AKUSTIK  
O'LCHASHLAR

## VI BOB. AKUSTIK O'LCHASHLAR

**Akustika** (grekcha akusticos – eshitilish, eshitiluvchan so'zidan olingen) fizikaning eng kichik chastotalardan (shartli ravishda 0 Gts dan) eng yuqori chastotalargacha (shartli ravishda 1011, ..., 1013 Gts) bo'lgan qayishqoq tebranishlar va to'lqinlarni, ularning moddalar bilan o'zaro ta'sirini va turli sohalarda qo'llanilishini tadqiq qiluvchi sohasidir.



U inson bilimlari sohasidagi eng qadimiy sohalardan biri bo'lib, inson qulog'i tomonidan qabul qilinadigan tovushlar, ya'ni qayishqoq to'lqinlar to'g'risidagi ta'limot sifatida vujudga kelgan.

**Tovush to'lqinlari tarqalish tezligi, tovush bosimi** va intensivligi, spektrining tarkibi, tovush qvvati, tovush energiyasi va uning zichligi, tovush qattiqligi va tembri kabi kattaliklar bilan xarakterlanadi. Akustik o'lchashlarda ham o'Ichov birliklarini hosil qilish uchun, xuddi mehanikadagiga o'xshab uchta asosiy o'Ichov birliklari qo'llaniladi: L-uzunlik, M-massa va T-vaqt. Shu bilan bir qatorda amaliyotda ishlatalish uchun detsibel, fon va oktava kabi tizimdan tashqaridagi o'Ichov birliklari ham qo'llaniladi.

Tovush tezligi – bu tovush to'lqinlarining siqilgan muhitdagagi fazali tezligi bo'lib, tovushning boshqa chastotaviy tashkil etuvchilar uchun ham o'rinali bo'ladi. Tovush tezligi u tarqalayotgan muhitning fizikaviy-kimyoviy va boshqa xossalariiga bog'liq bo'ladi, jumladan, muhit zichligining ortib borishi bilan tovush tezligi ortib boradi. Metallarda tovush tebranishlarining tezligi normal sharoitda m/s ga teng bo'ladi, vaholanki, 1 atm. bosimi va temperaturada tovushning havodagi tezligi 331 m/s ni tashkil etadi. O'z-o'zidan ko'rinish turibdiki, metallarning zichligi havoning zichligiga nisbatan bir necha marta kattadir. Tovushning muhitdagagi tarqalish tezligi uning

temperaturasiga ham bog'liq bo'ladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, muhit temperaturasining ko'tarilishi bilan ham tovushning tezligi ortib boradi. Tovush tezligi m/s larda o'lchanadi.

**Tovush bosimi** – bu tovush to'lqinlarining muhitdan o'tishida hosil bo'lgan bosimnimg o'zgaruvchan qismidir. Agar tovush tarqalayotgan muhit bir jinsli bo'lsa, unga berilayotgan tovush bosimi muhit zarralariga deyarli bir maromda uzatiladi. Bunda tovush tebranishlarining energiyasiga bog'liq holda muhit zarralarining g'alayonlanishi va siqilishi yuzaga keladi. Tovush bosimi paskallarda (Pa) o'lchanadi.

**Gidroakustika** – bu akustikaning asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, tovush tebranishlarining suv muhitida tarqalishini o'rganish bilan suv osti obyektlarining koordinatalari, dengiz va okeanlar chuqurligini aniqlash va boshqa suvosti akustik jarayonlari bilan shug'ullanadi.



**Gidrofon** – bu gidroakustik tovush qabul qiluvchi qurilma bo'lib, elektroakustik o'zgartikichlar qatoriga kiradi va gidroakustikada suvosti tovush signallari va shovqinlarini eshitish va akustik parametrlarni o'lhash maqsadlarida qo'llaniladi.




**Mikrofon** - bu tovush elektr signallariga beruvchi qurilmadir.

tebranishlarini  
o'zgartirib

**Gidrolokatsiya** — bu suvosti obyektlarining holatini akustik signallar yordamida aniqlashdan iborat. Bu signallar obyekt tomonidan nurlantirilganda holatni aniqlash passiv lokatsiya deyiladi. Agarda suvosti obyektdan qaytgan signal bilan obyekt holati aniqlansa, aktiv lokatsiya deyiladi.

**Gidrolokator** — bu suvosti obyektlarining holatini tovush tebranishlari yordamida aniqlash qurilmasidir. Ba'zi gidrolokatorlar suvosti obyektigacha bo'lgan masofani o'lchashdan tashqari yana ma'lum bir burchak ostida suvgaga tushirilgan obyektlargacha bo'lgan masofalarni ham o'lchay oladi.




**Shovqin pelengatori** — bu tovush tebranishlari, shovqinlarini qayd qilish va ulargacha bo'lgan yo'nalishni aniqlovchi qurilma bo'lib, asosan gidrolokatsion o'lchashlarda qo'llaniladi. Bu qurilma tovush, ultratovush va infratovush chastota diapazonlarida ishlay oladi.

### Akustik usullar

Akustik usullar obyektda qo'zg'aladigan yoki paydo bo'ladigan elastik tebranishlardan foydalanishga asoslangan usullardir.

Ular ikkita katta guruhga bo'linadi:


1. Aktiv usullar: akustik nurlanish hamda tebranish va to'lqinlarni qabul qilishdan foydalaniladi.
2. Passiv usullar: faqat tebranish va to'lqinlarni qabul qilishga asoslangan.



## Aktiv usullar

### Aks-sado (exo) usuli

Usul bitta yoki ikkita o'zgartgich yordamida amalga oshiriladi va ikkita muhitni ajratuvchi yuzasidan aks etgan akustik to'lqin impulslarining parametrlarini tahlil qilishga asoslangan.




Exodetektoskopning soddalashshtirilgan sxemasi:

1-kuchaytirgich; 2,3-o'zgartkichlar; 4-OK; 5-skanerlash; 6-nuqson;  
7-generator ZI; 8-sinxronizator; 9-generator R.

Usul nuqsonli joydan aks ctayotgan exo signallarni qayd ctishga asoslangan.

Ultratovush detektori ekranida ikki turdag'i ma'lumot namoyish etiladi. Gorizontal chiziq impulsning nazorat obyektidan o'tish vaqtiga to'g'ri keladi va bu vaqt impuls yo'liga proporsionaldir. Cho'qqilarning (impulslar) balandligi aks exosignallar amplitudlariga proporsional.

3 – tekshirilayotgan impuls.  
Д – tub (quyi) signal.  
Э - nuqsondan aks ctgan signal.




### O'tish usullari

Konstruktiv jihatdan bu usulda tarqatuvchi va qabul qiluvchi o'zgartirgichlar nazorat obyektining ikkala tomonidan yoki bir tomonidan, bir-biridan ma'lum masofada joylashtiriladi. Ma'lumot tarqatgichdan qabul qiluvchiga o'tayotgan signal parametrlarini o'chash orqali olinadi.

## Amplituda-soyali usul

Usul signalning o'tishiga to'sqinlik qiladigan va ovozli soyani yaratadigan nuqson ta'siri ostida signalning o'tish amplitudasini pasayishini qayd etishga asoslangan.




- 1-generator,
- 2-tarqatgich,
- 3-nazorat obyekti,
- 4-qabul qilgich,
- 5-kuchaytirgich,
- 6-o'lchash asbobi.

## Vaqt-soyavyi usul

Nuqsonli joyni aylanib o'tish sababli kelib chiqqan impulsning kechikishini o'lchashga asoslanadi. Bunda, qayishqoq to'lqin turi o'zgarmaydi.


- 1-generator,
- 2-taratgich,
- 3-obyekt,
- 4-qabul qilgich,
- 5-kuchaytirgich,
- 7-impuls o'tish vaqtini o'lchash.



## Aks etish usuli

Usul nuqsonning chetlaridan tarqalayotgan to'lqinlarni qabul qilishga asoslangan, bunda bo'yamasiga va ko'ndalang yo'nalgan to'lqinlar taralishi va qabul qilinishi mumkin.

Asosiy ko'rsatkich bo'lib, signalning kelish vaqtini



1-tarqatgich, 2-qabul qilgich, 3-yorilq, a-bosh to'lqin, b-yorilqning pastki qismidan difraktsiyalangan signal, c-yorilqning yuqori qismidan difraktsiyalangan signal, r-tub signali

hisoblanadi.

Amalda bo'ylama to'lqinlar tarqalishi va qabul qilinishi keng qo'llaniladi, chunki ular birinchi bo'lib qabul qiluvchiga etib keladi.

## Passiv usullar

### **Akustik emissiya usuli**

Akustik emissiya natijasida yuzaga keladigan qayishqoq to'lqinlarni qayd qilishga asoslangan. Akustik emissiya fenomeni, o'z struktururasini ichki dinamik qayta qurish natijasida, materialning o'zi tomonidan qayishqoq to'lqinlarni tarqatishiga asoslanadi.


Akustik emissiyaning eng xarakterli manbalari – bu yoriqlar paydo bo'lishi va rivojlanishi, fazaviy o'zgarishlar va boshqalar hisoblanadi.

1-ma'lumotni qayta ishslash bloki;

2-kuchaytirgich;

3-obyekt;

4-qabul qilgich.



## Akustik asboblar tasnifi

### Ish rejimiga ko'ra:

-impulslı;

-uzluksız.

### Qo'llanilishiga ko'ra:

-defektoskoplar;

-qalinligi o'lgachigichlar;

-materialarning fizik-mekanik xususiyatlari analizatorlari  
(struktura o'lgachigichlar, qattiqlik o'lgachigichlari, tenzometrlar,  
qayishqoqlik va mustahkamlik o'lgachigichlari va boshqalar).

### O'lchanadigan parametr turi bo'yicha:

-fazometrlar;

-mikrosekundomerlar;

-chastotamerlar;

-velosimetrlar;

-so'nish o'lgachigichlari;

-akustik emissiya o'lgachigichlari.

### Tebranishlarni kiritish va qabul qilish bo'yicha:

- kontaktsiz;
- kontaktli;
- immersion;
- oqimli;
- ultratovush nurlarini fokuslovchi.

### Chastota diapazoni bo'yicha:

- tovushli (20 ... 20,000 Gts);
- past ultratovush chastotali (20 ... 200 kHz);
- o'rta ultratovush chastotali (0,2 ... 10 MGts);
- yuqori ultratovush chastotali (107 ... 109 Hz);
- o'ta yuqori ultratovush chastotali (109 Gts dan yuqori).

### O'zgartirgich turlari bo'yicha:

- piezoelektrik;
- magnetostriktsion;
- elektromagnit-akustik;
- elektromexanik;
- mexanik.

## **Amplituda-soyali usul**


### Indikator moslamasining turi bo'yicha:

- raqamli ko'rsatkichli;
- ostsilografik;
- mexanik ko'rsatuvchi moslamali;
- televizion indikatorli;
- strelkali indikatorli;
- ovozi yoki yorug'lik signalizatorli;
- visualizatorli.

### Mexanizatsiya va avtomatlashtirish darajasiga qarab:

- qo'lda ishlovchi;
- mexaniklashtirilgan;
- avtomatlashtirilgan;
- EHMDan foydalanish;
- televizion va hisoblash texnologiyalarining birlashtirish.

## Akustik o'chash asboblari Defektoskoplar



### Qattiqlik o'chagichlar (tverdomer)



### Qalinlik o'chagichlar (tolshinomer)



### Muhitlarning akustik xossalari

#### To'lqin tarqalish tezligi:

Suyuqlik va gazlardagi bo'ylama to'lqin tezligi:

$$c = \sqrt{L/\rho}$$

bu yerda: L – har taraflama siqilish moduli.

O'chlamlari to'lqin tarqalish yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan to'lqin uzunligiga nisbatan kattaroq bo'lgan bo'ylama to'lqinning

qattiq jismdag'i tezligi:

$$C_t = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}}$$

bu yerda: E – normal qayishqoqlik moduli.

Ko'ndalang to'lqin tezligi:

$$C_t = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}} = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

bu yerda G - siljish moduli.

*Tezlik muhitning fizik xususiyatlari bilan belgilanadi va to'lqinlarning chastotasi yoki amplitudasiga bog'liq emas.*

### Muhitning nisbiy to'lqin qarshiligi (tavsifiy empedans)

Metallarda  $\nu = 0,3$  bo'lganligi sababli, bo'ylama va ko'ndalang to'lqinlar o'rtaida quyidagicha aloqa mavjud:

$$C_t = 0.55 \cdot C_l$$

Bu akustik bosimning harakatlanuvchi to'lqindagi tebranish tezligiga nisbatini ko'rsatadi:

$$z = \sqrt{\rho/v}$$

Ko'p hollarda, bu haqiqiy qiymat deb qaralishi mumkin va u zichlik va ovoz tezligi ko'paytmasiga teng bo'ladi:

$$z = \rho \cdot c \quad [Pa \cdot s / m]$$

*To'lqin qarshiligi faqat muhitning xususiyatlari bilan belgilanadi.*

### So'nish koeffitsienti:

So'nish koeffitsienti to'lqinning muhitda tarqalishi paytida qaytarib bo'lmaydigan yo'qotishlar tufayli pasayishini tavsiflaydi. U yutilish

koeffitsienti va tarqalish koeffitsientining yig'indisiga teng:

$$\delta = \delta_n + \delta_p$$


So'nish koeffitsienti temperatura o'zgarishi bilan o'zgaradi:

$$\delta = \delta_0 [1 + K_\delta (t - t_0)]$$

Chang, pufakchalar bilan ifloslanmagan gaz va ko'plab suyuqliklarda tarqalish yo'q va yutilish koeffitsienti chastotaning kvadratiga proporsionaldir:

$$\delta = \delta' \cdot f^2$$

So'nish koeffitsientini bilgan holda, istalgan kesimda siljish amplitudasini va tebranish intensivligini aniqlash mumkin:



$$A_x = A_0 e^{-\delta x}; \quad I_x = I_0 e^{-2\delta x}$$

bu yerda:  $A_0$  va  $A_x$  - bu siljish amplitudalari;  $I_0$  va  $I_x$  - mos ravishda  $x_0$  va  $x$  kesimlarda tebranish intensivligi.

### Ultratovushli defektoskop

**Ultratovushli defektoskop** – bu elektron-akustik qurilma bo'lib, materiallardagi butlikni yoki bir jinslilikni va ularning tavsiflarini aniqlash maqsadida ultratovushli tebranishlarni tarqatish-qabul

qilishga mo'ljallangan.

Impulsli aks-sado usuli turli buyumlarni, jumladan, katta gabaritli va murakkab formali buyumlarni nazorat qilishda eng ko'p qo'llaniladigan ultratovushli defektoskopiya usuli hisoblanadi. Aks-sado usuli buyumdag'i nuqsonlarni, ularning koordinatlarini, o'lchamlarini va tavsiflarini aniqlash imkonini beradi.

Funksional qo'llanilishiga qarab defektoskoplar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Nuqsonlarni aniqlash uchun (chegaraviy defektoskoplar, odatda ekran o'rniغا, signal chegaraviy darajadan oshganligini ko'rsatuvchi, svetodiod indikatoriga ega);
2. Nuqsonlarni aniqlash uchun, ularning joylashish chuqurligi o'lchash va nuqsondan qaytgan signal amplitudasini o'lchash uchun;
3. Nuqsonlarni aniqlash uchun, ularning joylashish chuqurligi o'lchash va nuqsonlarning ekvivalent yusalarini yoki shartli o'lchamlarini aniqlash uchun;
4. Nuqsonlarni aniqlash uchun, ularning formalari yuzki joylashuvini topish, nuqsonlarning o'lchamlari yoki shartli o'lchamlarini aniqlash uchun.

Konstruktiv tayyorlanishi bo'yicha defektoskoplar: statsionar, ko'chma va portativ turlarga bo'linadi.

Subyektning ishtiroki bo'yicha qo'l, mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan defektoskoplar mavjud.

#### **UD2-12, UD2-70, UDZ-103, UD4-76 defektoskoplari:**



## **Ultratovushli nazorat uchun namunaviy vositalar**


**Namunaviy vosita** deb, kattalikni (geometrik o'lcham, tovush tezligi, so'nish) saqlash va tiklash uchun mo'ljallangan hamda o'lchash asboblari va o'zgartkichlarning parametrlarini rostlashda qo'llanilaniladigan qattiq jism ko'rinishidagi ultratovushli nazorat vositasiga aytildi.

Standart namunaning funksional vazifasi – o'lchash birliligini va o'lchash natijalarini bir xil o'qilishini ta'minlash.

Namunaning xossalari kelgusida, ultratovushli tekshiruvning maqsadi bo'lmish, "yaroqli" – "yaroqsiz" degan xulosa berishga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Namunalar quyidagilarga bo'linadi: standart namunalar (SN), tashkilotning standatr namunasi (TSN), ular tegishli ravishda davlat standartlari va tashkilot standartlari bilan tasdiqlanadi.

SN-2, SN-3 va SN-4 standart namunalar perlit sinfidagi kam uglerodli po'latdan (20 marka va 3 marka) tayyorlanadi.  $20^{\circ}\text{C}$  temperaturada bo'ylama ultratovush to'lqinlarning tarqalish tezligi  $5900\pm59$  m/s ga teng bo'lishi kerak. Agar tekshirilayotgan material xossalari yuqoridagi po'lat markalaridan tubdan farq qilsa, o'sha tekshirilayotgan materialdan SN-2A va SN-3A standart namunalar tayyorlanishi mumkin.



## Ishlab chiqarish shovqini

**Shovqin** - bu inson tanasiga zararli ta'sir ko'rsatadigan turli xil intensivlik va chastotadagi tovushlarning kombinatsiyasidir.

Uzoq muddatli mutlaq sukunat ham doimiy ravishda ko'tarilayotgan shovqin kabi inson ruhiyatiga zararli.



### **Shovqinning fizik tavsiflari**

O'zining fizik tabiatiga ko'ra shovqin inson uchun istalmagan har qanday tovushdir.



**Tovush** - qayishqoq muhit va jismlardagi (qattiq, suyuq va gazsimon) chastotasi 20 dan 20000 Gts gacha bo'lgan mexanik tebranishlar bilan tavsiflanadi.

Shunga ko'ra, ko'rsatilgan chastotali mexanik tebranishlarni tovushli yoki akustik deb ataladi.

20 Gts dan kichik (infratovush) va 20000 Gts dan yuqori (ultratovush) chastotali to'lqinlar odamning eshitish organlari tomonidan sezilmaydi.

Shovqin, har qanday tovush singari, (*f*)chastota, intensivlik (*I*) va tovush bosimi (*p*) bilan tavsiflanadi.

Tebranish chastotasi qanchalik baland bo'lsa, shovqinning tonalligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Intensivlik va ovoz bosimi qanchalik katta bo'lsa, shovqin shunchalik baland bo'ladi.

Tovush bosimi Paskallarda o'lchanadi ( $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ).


Inson qulog'i  $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$  tovush bosimini sezadi.

Tovush intensivligi to'lqin tarqalish yo'nalishiga ( $\text{Vt/m}^2$ )

perpendikulyar bo'lgan birlik maydoni orqali vaqt birligida tovush to'iqini tomonidan olib o'tiladigan vaqt bo'yicha o'rtacha energiya bilan aniqlanadi.

### Ba'zi shovqin manbalarining ovoz bosimi darajasi

**10 dB** – barglar shildirashi, soat urishi; **30 dB** - sokin suhbat; **50 dB** - baland suhbat; **80 dB** - ishlayotgan yuk mashinasi dvigatelining shovqini; **100 dB** - avtomobil srenasi; **140 dB** - favqulodda neft yoki gaz favorasi, og'riqning eng yuqori chegarasi, uning yuqorisida tovush bosimi quloq pardasining yorilishiga olib keladi.



### Ish joyidagi shovqinni o'chash uchun asboblar va usullar


Ishlab chiqarish binolarida va korxonalar hududida ish joylarida

(yoki ish zonalarida) shovqinni o'lchash GOST 12.1.050-86 (2001 aprelda qayta nashr) ga muvofiq amalga oshiriladi.

Ish joylaridagi shovqin darajasining o'lchash va shovqinni baholash ushbu zonada o'rnatilgan texnologik asbob-uskunalarining kamida 2/3 qismi ish rejimida ishlayotganda amalga oshiriladi.

O'lchashlar doimiy ish joylariga mos keladigan nuqtalarda olinadi; doimiy bo'limgan ish joylarida - ishchining eng ko'p bo'ladigan joylarida olinadi.

Ish joylarida tovush balandligi darajasini o'lchash uchun **shovqin o'lchagichlar (shumomer)** ishlataladi.



Shovqin o'lchagich o'lchash mikrofonidan, kuchaytirgichdan, trostlovchi filtrli elektr zanjiridan, ma'lum vaqt tavsiflariga ega (sekin, tez va impulsli) o'lchash asbobidan (detektor) iborat.

Shovqin o'lchagichlarda tovush tebranishlari mikrofon yordamida seziladi, uning vazifikasi o'zgaruvchan tovush bosimini unga mos keladigan o'zgaruvchan elektr kuchlanishiga aylantirishdir.

Shovqinni o'lchashda mikrofon poldan yoki ish platformasidan 1,5 m balandlikda (agar ish tik turgan holda bajarilsa) yoki shovqin ta'siriga uchragan odamning qulog'inining balandligida (agar ish o'tirib



bajariladigan bo'lsa) joylashtirilishi kerak.

## **Ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan shovqin o'chagichlarning asosiy tavsiflari**



### **VI bob bo'yicha takrorlash uchun savollar**

1. Tovush to'lqinlarining diapazonini ko'rsating.
2. Infratovush nima?
3. Ultratovush nima?
4. Gipertovush nima?
5. Akustik kattaliklarni sanab bering va o'chov birligini ko'rsating.
6. Tovush spektri nima?
7. Nima uchun akustikada logarifmik qiymatlardan foydalanish tavsiya etiladi?
8. Akustik kattalikning nisbiy darajasi deganda nima tushuniladi?
9. Bel nima?
10. Tovush quvvati darajasi, tovush intensivligi darajasi, tovush bosimi darajasi haqida ma'lumot bering.
11. Tovush balandligi nima?
12. Eshitish chegarasi nima?
13. Og'riq chegarasi nima?
14. Shovqin nima?
15. Manbaaga qarab shovqin tabiatini aytib bering.
16. Shovqinni fiziologik hodisa sifatida izohlang.
17. Shovqin spektri nima, uning xususiyatlarini bering.
18. Shovqin darajasi qaysi hujjatlar tartibga solinadi?
19. Inson qulog'i qabul qilingan tovush chastotalari diapazoni qanday?
20. Eshitish qobiliyati tovush to'lqinining qaysi parametrlariga sezgir bo'ladi?
21. Eshitish chegarasi nimaga teng?

22. Og'riq chegarasi nima?
23. Tovush tembri nima?
24. Gidroakustika nima bilan shug'ullanadi?
25. Tovushning suvda refraksiyasi (sinishi) hodisasini tushuntiring.
26. Tovushning o'ta uzoqqa tarqalishi fenomeni nimaga asoslangan?
27. Suvosti reverberatsiyasi (tovush burilishining) sababi nimada?
28. Elastik tebranish va to'lqinlarning o'tkazuvchanlik turlarini sanab bering?
29. Elektro-akustik transduserlar tomonidan qanday energiya akustikaga va aksincha aylanadi?
30. To'g'ridan-to'g'ri va teskari piezoelektrik effekt mohiyati nimada?
31. Elektrostatikva piezoelektrik o'zgartkichlar qanday energiyani akustikva aksincha energiyaga aylantiradi?
32. Elektrodinamik, elektromagnit va magnetostritiv o'zgartkichlar yordamida qanday energiya akustik va aksincha energiyaga aylanadi?
33. Elektrostatik, piezoelektrik, elektrodinamik, elektromagnit va magnetostriktsiyon o'zgartichlarning ishlash prinsipi.
34. Qanday turdag'i o'zgartichlar eng yuqori FIKga ega?
35. Havoda tovush qabul qiluvchi moslama qanday nomlanadi?
36. Mikrofonlar nima uchun ishlatiladi?
37. O'lhash kondensatorli mikrofon va boshqa mikrofonlarning farqi nimada?
38. Tovushni o'zgartirish bo'yicha mikrofonlar qaysi guruhlarga bo'linadi?
39. Shovqin o'lchagich nima?
40. Shovqin o'lchagichlarining ishlash prinsipi.
41. Shovqin o'lchagich tuzilishi qanday?
42. Shovqin o'lchagichlarni qanday va qaysi o'lhash asboblari yordamida kalibrlanadi?
43. Shovqinni o'lchash apparati tarkibiga kiruvchi qismlarni sanab bering.
44. Gidrofon nima, uning tuzilishi va ishlash prinsipi.
45. Echolot nima, uning tuzilishi va ishlash prinsipi.
46. Gidrolokator qanday ishlashini tushuntiring.
47. Shovqin pelengatori nima, uning tuzilishi va ishlash prinsipi.

## Glossariy

1. **Fizik birlik (Physical quantity)** - fizik kattalikning bir xil tabiatli fizik kattaliklarni miqdoriy baholash uchun asos sifatida qabul qilingan o'lchami.
2. **Tasodifiy xatolik (Random error, fr. Erreur aleatoire)** - faqat bitta kattalikni qayta o'lhash mobaynida tasodifiy o'zgaruvchi o'lhash xatoligi tushuniladi.
3. **O'lhash xatoligi (Measurement error)** - o'lhash natijasi bilan o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan orasidagi farq.
4. **Areometr (Areometer; Hydrometer; Gravimeter)** - qattiq jismlar va suyuqlikning zichligini o'lhashda ishlataladi. Qurilma Arximed qonuniga asoslangan.
5. **O'lhash asbobi (Measuring instrument, fr. Appareil de mesure; fr. Appareil mesureur)** - o'lhash asbobi, fizik kattalikni qiymatini belgilangan diapazonni o'lhash uchun mo'ljallangan texnik vosita.
6. **Manometr (Pressure-gauge)** - asbob, bosimni o'lhashga yoki suyuqlik va gazlarni bosimlari farqini o'lhashga mo'ljallangan.
7. **Fizik kattaliklarning birligi (Unit of measurement, fr. Unite de mesure)** - fizik kattalikning bir xil tabiatli fizik kattaliklarni miqdoriy baholash uchun asos sifatida qabul qilingan o'lchami.
8. **O'chanayotgan fizik kattalik (Measurand, fr. Measurande)** - o'lhashga mo'ljallangan, asosiy o'lhash maqsadi, o'chanayotgan yoki o'changan bilan solishtirish.
9. **Temperatura** - texnologik jarayonni muhim parametri bo'lib, molekulalarni issiqlik harakatidan hosil bo'ladigan va ichki kinetik energiya bilan belgilanadigan qizdirilganlik darajasi orqali xarakterlanadi.
10. **Shkala bo'limining qiymati (Reference-value scale of a quantity, fr. Echelle de reperage d'une grandeur)** - o'chanadigan miqdorning shkaladagi bir bo'limiga mos qiymatga aytildi. Masalan, soat tipidagi indikator shkalasidagi bir bo'limning qiymati 0,01 mm ga teng.
11. **Metrologik elementlar (Meteorological elements)** - havo va atmosfera holatlarini ifodalovchi protsess -temperatura, bosim, namlik, shamol, tuman, yog'ingarchilik va boshqalar.
12. **O'lhash (Measurement)** - maxsus texnik vositalar yordamida fizik miqdorning qiymatini tajriba yo'li bilan aniqlashdir. O'lhash - o'chanayotgan miqdorni birlik sifatida qabul qilingan miqdor bilan taqqoslashdan iboratdir.
13. **Metrologiya (Metrology, fr. Metrologie)** - o'lhashlar to'g'risidagi fan, "metr" so'zi fransuzcha bo'lib, "metre" grekcha "metron" o'lhashni anglatadi.
14. **To'g'ri o'lhash (Direct method of measurement, fr. Methode de mesure directe)** - to'g'ridan-to'g'ri o'lhash usuli.
15. **O'lhash asbobi (Measuring instrument)** - texnik asbob, o'lhashda ishlataladigan va metrologik xususiyatga ega.

**16. Nurlanish temperaturasi (Color temperature)** - fizik jismlar energiyani mutlaq qora jismga qaraganda kamroq jadallik bilan nurlantiradi.

**17. Aniqlik (Accuracy)** -ko'rsatilgan qiymatni belgilangan qiymatga mosligi, standart qiymat yoki haqiqiy qiymat.

**18. Qurilma (Auctioneering Device)** - ikki yoki undan ortiq kirish siganllari ichidan eng yuqori yoki eng quyi signalni avtomatik tarzda tanlovchi qurilma.

**19. Absorber** (lot.) — absorbsiya jarayoni amalga oshiriladigan qurilmaning asosiy apparat.

**20. Absorbsiya** (lot.) — gaz yoki bug' aralashmasidagi moddalarning suyuqlikka yutilishi.

**21. Absorbsiya jarayoni yutgich** (absorbent)ning butun hajmi bo'yicha yuz beradi.

**22. Aniqlik klassi** — yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan maksimal keltirilgan xatolik darajasi bilan aniqlanadigan kattalik.

**23. Avtoklav** (frans.) — qizdirib va atmosfera bosimidan yuqori bosim ostida turli jarayonlar o'tkaziladigan apparat.

**24. Agregat** (lot.) — mashinaning to'la o'zaro almashinadigan va texnologik jarayonda ma'lum vazifani bajaradigani yiriklashgan, unifikatsiyalangan elementi yoki birgalikda ishlaydigan bir qancha mashinalarnnng mexanik birikmasi.

**25. Adsorbentlar** (lot.) — yuqori darajada rivojlangan sirtida yutilish jarayoni o'tadigan sintetik va tabiiy jismlar (aktiv ko'mir, silikagel, alyumogel, tabiiy aktiv loylar).

**26. Apparat** (lot.) — asbob, texnik qurilma, moslama.

**27. Avtomat** (yunon.) - energiya, materiallar va axborotlarni olish, o'zgartirish, uzatish va taqsimlash jarayonlaridagi barcha operatsiyalarni berilgan dastur bo'yicha odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma.

**28. Desorbsiya** (lot.) — yutilgan moddalarni adsorbent, ionit sirtidan yoki adsorbent hajmidan chiqarib tashlash. Sorbsiyaga teskari jarayon.

**29. Distansion temperatura o'lchash asboblari** — masofadan temperaturani o'lchaydigan o'lchash usuli.

**30. Distillyatsiya** (lot.) — ko'p komponentli suyuq aralashmalarni qisman bug'latish va hosil bolgan bug'ni kondensatsiyalash yo'li bilan ularni tarkiban farq qiluvchi fraksiyalarga ajratish.

**31. Diffuziya** (lot.) — muhit zarralarining harakati; moddaning ko'chishiga va muhitda muayyan xildagi zarralar konsentratsiyalarining tenglashishi yoki ular konsentratsiyalarining teng taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Muhitda makroskopik harakat (masalan, konveksiya) bo'lmaganda molekulalar (atomlar) diffuziyasi ularning issiqlik harakatiga bog'lik bo'ladi; bunday diffuziya molekulalar diffuziyasi deb yuritiladi. Muhitda temperatura, elektr maydonlari va shu kabilar doimo o'zgarib turganda diffuziya konsentratsiyalarning tegishli gradient bo'yicha muvozanatlari taqsimlanishiga olib keladi (termodiffuziya, elektrodiffuziya va boshqalar).

**32. Konveksiya** (lot.) — muhit(gaz, suyuqlik) makroskopik qismining siljishi; massa, issiqlik va boshqa fizik miqdorlarning ko'chishiga sabab bo'ladi. Konveksiya muhitning har xil jinsliligi (temperatura va zichlik gradientlari) sababli yuzaga keluvchi tabiiy (erkin) va muhitga tashqi ta'sir (nasos, ventilyator va boshqalar) bo'lganligi majburiy turlarga bo'linadi.

**33. Kondensatsiya** (lot.) — moddalarning gazsimon holatdan suyuq yoki qattiq holatga o'tishi.

**34. Konstruksiya** (lot.) — biror qurilma, mexanizm va boshqa qismalariing tuzilishi, joylashish tartibi, tarkibi.

**35. Kontakt** (lot.) — turli holatdagagi jism larning bir-biriga tutashish sirti, joyi, zonasasi.

**36. Kontsentratsiya** (lot.) — eritma, aralashma, qotishma tarkibidagi, uning massasi (yoki hajmi) birligidagi modda miqdori.

**37. Korroziya** (lot.) — qattiq jnsmlarning o'z-o'zidan yemirilishi; jism sirtida uning tashqi muhit bilan o'zarlo ta'siri tufayli avj oluvchi kimyoviy va elektrkimiyoziy jarayonlardan vujudga keladi.

**38. Korpus** (lot.) — mashina, mexanizm, asbob, apparatlarning boshqa detallar montaj qilinadigan asosiy qismi.

**39. Kristallizatsiya** (yunon.) — bug'lar, eritmalar, erigan metallar, boshqa kristall yoki amorf holatdagagi moddalardan kristall hosil bo'lish jarayoni. Kristallizatsiya biror chegaraviy sharoitda, masalan, suyuqlikning o'ta sovishi yoki bug'ning o'ta toyinishi holatiga yetganligida boshlanadi.

**40. Kontaktli temperatura o'lhash asboblari** — temperaturani bevosita tegib turganda o'lchaydigan o'lhash vositasasi.

**41. Kengayish termometrlari** hajm o'zgarishi asosida o'lchaydigan temperatura o'lhash vositasasi.

**42. Mashina** (frans.) — energiya, materiallar yoki informatsiyani o'zgartirish maqsadida mexanik harakat bajaruvchi, qurilma. Kimyoviy texnologiyada — odatda material (yoki ishlov beriladigan narsa)ning shakli, xossasi, holati, vaziyatini o'zgartiradigan qurilma.

**43. Protsess** (lot.) — hodisalarning izchil almashinib turishi, biror narsaning taraqqiyot holati, jarayon.

**44. Rafinatsiya** (frans.) — oziq-ovqat mahsulotlari (spirit, o'simlik moylari va boshqalar)ni aralashmalardan tozalash. Rafinatsiyaning gidratatsiya, kislota bilan ishlash, ishqorlar bilan neytrallash, dezodoratsiya va boshqa usullari bor. Nodir metallarni tozalash affinaj deb ataladi.

**45. Reaktor** (lot.) — kimyoviy reaksiyalar o'tkaziladigan apparatlar (qurilmalar). Sanoatda kolonna, kamera, avtoklav va boshqa nomlar bilan ataladi.

**46. Sorbentlar** (lot.) — gaz, bug' va erigan moddalarni yutadigan qattiq yoki suyuq moddalar. Gaz va bugni butun hajmicha yutuvchi suyuq sorbentlar absorbentlar deyiladi. Yutilayotgan gaz, bug' yoki erigan moddalarni yuzasiga to'playdigan qattik sorbentlar adsorbentlar deyiladi. Ion almashinuvchi smolalar (ionitlar) sorbentlarning alohida guruhiga mansub.

**47. Sorbsiya** (lot.) — gaz, bug‘ yoki erigan moddalarning qattiq jism yoki suyuklikda yutilishi. Sorbsianing absorbsiya, adsorbsiya, xemosorbsiya, ion almashinuvchi sorbsiya, kapillyar kondensatsiya turlari mavjud. Sorbsion jarayonlar sanoatda kimyoviy mahsulotlar, gazlar va boshqalarni tozalashda keng qo‘llaniladi.

**48. Standart** (ing.) — norma, andoza, namuna, o‘lcham. Keng ma’noda boshqa obyekt (mahsulot)larni taqqoslash uchun dastlabki obyekt deb qabul qilingan o‘ziga o‘xshash namuna, etalon, model. Standart bajarilishi lozim bo‘lgan bir qancha shartlartdan iborat hujjat holida, kattaliklar birliklari yoki fizik konstantalar holida yoki taqqoslash uchun biron predmet holida bo‘lishi mumkin.

**49. Texnologiya** (yunon.) — ishlab chiqarish jarayonida tayyor mahsulot olish uchun ishlataladigan xomashyo, material yoki yarim fabrikatlarning holati, xossasi va shakllarini o‘zgartirish , ularga ishlov berish, tayyorlash uslublari majmui; xomashyo, material va yarim fabrikatlarga mos ishlab chiqarish qurollari ta’sir etish usullari haqidagi fan.

**50. Faza** (yunon.) — ajratish sirtlari bilan chegaralangan va tashqi kuch maydoni bo‘maganda o‘zining barcha nuqtalarida bir xil fizik xossalari bilan xarakterlanadigan geterogen termodinamik sistemaning barcha qismlari majmui. Masalan, gazlarning aralashmasi yoki eritma bitta fazadan, muz — suv — suv bug‘i sistemasi uchta fazadan iborat.

**51. Ekstraksiya** (lot.) — qattiq yoki suyuq aralashmani ajratish usuli; bunda ularga komponentlari bir xilda erimaydigan har xil erituvchilar bilan ishlov beriladi. Odatda, ekstraksiya jarayoni diffuzion apparatlar (ekstraktorlar)da suvda erimaydigan organik erituvchilar (ekstragentlar) yordamida amalga oshiriladi. **Ekstraksiyaga teskari jarayon** — reekstraksiyalash.

**52. Effuziya** (lot.) — gazlarning ko‘ndalang kesim yuzi kichik bo‘lgan tirqishdan sekin suzib chiqishi.

**53. Eritmalarni analiz qilishning konduktometrik usuli** — solishtirma qarshilikning o‘zgarishi asosida.

**54. Eritmalarni analiz qilishning potensiometrik usuli** — muhitning o‘zgarishi asosida

**55. Eritmalarni analiz qilishning optik usuli** — optik qattaliklarni o‘zgarishi asosida

**56. Elektr zanjiri** - Elektr toki o‘tishi mumkin bo‘lgan elektrotexnik qurilma.

**57. Elektromagnitik o‘lchov asboblari** - galtak va ferromagnit o‘zakdan iborat bo‘lgan o‘lchov asboblari.

**58. Elektrodinamik o‘lchov asboblari** – ikkita galtakdan iborat bo‘lgan o‘lchov asboblari.

## Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 25.01.2020-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-dekabrdagi "Oliy ta'lim muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini-o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazish to'g'risida"gi 967-sон qarori.
3. Визуальное восприятие в современном обществе или куда движется галактика Гуттенберга? Вольфсон Ю.Р., Вольчина А.Е., Современные исследования социальных проблем, №4(48), 2015
4. Шевченко В.Э., Визуальный контент как тенденция современной журналистики, Технологии медиапроизводства, Выпуск №4. 2014г.
5. G.K.Vijayaraghavan., R.Rajappan., Engineering Metrology and Measurements., For 5th Semester Mechanical and Automobile Engineering. As per the Latest Anna University Syllabus – Reg.,2008.
6. Gasvik KJ (2002) Optical Metrology. John Wiley & Sons Ltd., The Atrium, Southern Gate, Chichester, England
7. ISTE (2007) French College of Metrology, Metrology in Industry: The Key for Quality
8. Lide DR (1999) CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, Boca Raton
9. НефедоваВ.И. «Метрология и радиоизмерения». Учебник. Москва «Высшая школа» 2003.
10. ИсматуллаевП.Р., КадыроваШ.А., ГазиевГ.А., Электрорадиоизмерения, Учебное пособие. ТГТУ, 2007.
11. Ismatullaev P.R., Abdullaev A.X. va boshq. Fizikaviy-kimyoviy o'lhashlar. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2007.
12. Ismatullaev P.R., A'zamov A.A. va boshq. Issiqlik texnikasida o'lhashlar. O'quv qo'llanma, Toshkent, 2007.
13. Muxamedov B.E., Metrologiya, texnologik parametrlarni o'lhash usullari va asboblari. Toshkent «O'qituvchi» 1991. –320 b.
14. Иванова Г.М. и др. «Теплотехнические измерения и приборы» М.: Изд-во МЭИ, 2005.
15. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П., Бетоды и средства измерений. Учебник для вузов. 2-е изд. Стереотип – М.: Изд. «Академия», 2004.
16. Кулаков Б.В., Теплотехнические измерения и приборы для химических производств. М. 2008.
17. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: Учебник. -М.: Университетская книга, Логос, 2008.
18. Филипп Нюэль. Звукозапись. Акустика помещений: Англия, Moana, 2009.
19. Боббер Р. Гидроакустические измерения.-М.: Энергоатомиздат, 2000.

20. Сташкевич К.И., Таранов А.Л. Гидроакустические измерения в океанологии. -М.: -2006.
21. Власов А.Д., Ъурин В.П. Единицы физических величин в науке и технике: Справочник. -М.: Энергоатомиздат, 2008.
22. Loxton R, Pope P (1990) Instrumentation – a Reader. Chapman & Hall, London
23. The Modernized Metric System. National Institute of Standards and Technology, Spec. Publ. 811
24. Webster JG (1999) The Measurement Instrumentation and Sensors Handbook. CRC=IEEE Press, New York
25. Industrial Metrology by Graham T. Smith (Springer – Jul. 28, 2002)
26. Springer Handbook of Mechanical Engineering by Grote, Karl-Heinrich; Antonsson, Erik K. (Eds.) 2009, XXVIII, 1580 p. 1822 illus., 1551 in color
27. Metrology in Industry: The Key for Quality by French College of Metrology, Feb. 4, 2008
28. Metrology and Properties of Engineering Surfaces by Mainsah, E.; Greenwood, J. A.; Chetwynd, D. G. (Eds.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001
29. Machining Dynamics Frequency Response to Improved Productivity Schmitz, Tony L., Smith, K. Scott Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2009, 310 p. 125 illus.
30. Basic Metrology for ISO 9000 Certification by G. M. S. de Silva 2002, Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP
31. Frontiers of Characterization and Metrology for Nanoelectronics 2007 International Conference on Frontiers of Characterization and Metrology for Nanoelectronics by Seiler, D. G.; Diebold, A. C.; McDonald, R.; Garner, C. M.; Hert, D.; Khosla, R. P.; Secula, E. M. (Eds.), 2007
32. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy veb-sayti, teleogramm kanali: <https://edu.uz/uz/otm/index>, <https://edu.uz/uz>, [https://t.me/eduuz\\_988](https://t.me/eduuz_988), <https://edu.uz/uz/pages/enrollment-plan>
33. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining hisoboti: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta>
34. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori: <http://lex.uz/>

## Mundarija

So'z boshi	3
Kirish	6
I BOB. Metrologiyaning fundamental tushunchalari	9
Metrologiya o'zi nima?	10
Metrologiya tarixi. Antik davrdan zamonaviylikka qadar	11
Metrik tizimni yaratilishi	12
Metrologiya fani to'g'risida	14
Kattalik birliklari tizimi	16
SI tizimi afzalliklari	18
Tizimdan tashqari birliklar	19
SI tizimi asosiy birliklari va ularning etalonlari	20
Uzunlik birligi - metr	20
Massa birligi - kilogramm	21
Vaqt birligi - sekund	22
Tok kuchi birligi - amper	23
Termodinamik temperatura birligi - kelvin	23
Modda miqdori birligi - mol	24
Yorug'lik kuchi birligi - kandela	25
SI tizimi kattaliklarining o'lchamliligi	25
Karrali va ulushli birliklarni hosil qilish	26
O'lhash vositalari va ularning tasnifi	26
O'lhash vositalarini tasniflash belgilari	27
O'lchovlar	28
O'lhash asboblari	29
O'lhash o'zgartigichlari	30
O'lhash qurilmasi	32
O'lhash tizimi	32
Ikkilamchi asboblar. Nazorat-o'lhash asboblari	33
Ikkilamchi asboblar. Tasniflash	34
Tasniflash tamoyillari	35
Birlamchi o'zgartigich	36
Aloqa kanali	37
Ikkilamchi asboblar	38
Sanoat qurilmalari va avtomatlashtirish uskunalarini tizimi	39
Ikkilamchi asboblarni montaj qilish	40
O'lhash usullari tasnifi	41
O'lhash usullari	42
O'lhash xatoliklari	44
O'lhash natijasini to'g'ri yozib olishga misollar	45
O'lhash xatoliklarining tashkil qiluvchilar	46
I bob bo'yicha takrorlash uchun savollar	49

<b>II BOB. Elektrik o‘lhashlar</b>	52
Elektrik o‘lhashlar. Asosiy tushunchalar	54
Elektr o‘lhash asboblariga qo‘yiladigan shartli belgilari	57
Elektr o‘lhash asboblari tizimlari. Magnitoelektrik tizim asboblari	58
Elektromagnit tizim asboblari	60
Elektrodinamik tizim asboblari	62
Induksion tizim asoslari	64
Elektrostatik tizim asoslari	66
Raqamli asboblar	67
Elektr o‘lhash asboblari tasnifi	68
Tok kuchini o‘lhash asboblari	69
Kuchlanishni o‘lhash asboblari	70
Quvvatni o‘lhash asboblari	72
Qarshilikni o‘lhash asboblari	74
Induktivlikni o‘lhash	76
Elektr o‘lhash asboblari shkalasini markalash	77
Shkala belgilarini o‘qish	78
II bob bo‘yicha takrorlash uchun savollar	79
<b>III BOB. Chiziqli va burchakli o‘lhashlar</b>	82
Chiziqli va burchakli o‘lhashlar	83
Uzunlik o‘lchovlari	83
Yassi-parallel tugal uzunlik o‘lchovlari (КМД)	83
Mexanik o‘lhash asboblari	84
To‘g‘ri chiziqlilik va sirt tekisligini nazorat qilish vositalari	85
Lekalo lineykalar	86
Shtangen asboblar	87
Shtangensirkul	87
Chuqurlik o‘lhash shtangen asboblari	92
Shtangenreysmas	92
Mikrometrik asboblar	93
Sotipidagi indikatorlar	96
Burchak kattaliklarini o‘lhash	97
Burchaklarni nazorat qilish va belgilash vositalari	99
Prizmatik burchak o‘lchovlari	100
Burchak o‘lchagichlar (uglomer)	101
Burchak o‘lchamlarini o‘lhash	102
Siliq vallar va teshiklarni o‘lhash uchun kalibrilar	103
Umumiy xulosalar	103
III bob bo‘yicha takrorlash uchun savollar	104
<b>IV BOB. Issiqlik texnikasida o‘lhashlar</b>	106
1.Temperaturani (harorat) o‘lhash	107
MPTSh - 68 ning eng muhim o‘zgarmas nuqtalari	110

Turli temperaturalarning qiyosiy jadvali	111
Selsiy va termodinamik shkalalarida tayanch nuqtalar	112
Temperaturani o‘lhash usullari	112
Haroratni o‘lhash prinsiplari	113
Temperatura o‘lhash vositalari tasnifi	114
Kengaytirish termometrlari	115
Shishali suyuqlikli termometrlarda qo‘llaniladigan termoelektrik moddalar	115
Suyuqlikli termometrlarning afzalliklari va kamchiliklari	116
Mexanik termometrlar. Dilatometrik termometrlar	117
Manometrik termometrlar	118
Termoelektrik termometrlar	119
Termoelektrik termometrlar. Fizik hodisa	122
Termoelektrik termometrlarning ishlash prinsipi	123
Immersion (погружного типа) termoelektrik termometr	124
Millivoltmetrlar	125
Potentsiometrlar	126
Potentsiometri ARDUINOga ulash	126
Qarshilik termometrlari	129
Qarshilik termometri tuzilishi	130
Yarimo‘tkazgichli qarshilik termometrlari	131
Termistorlarning nisbiy qarshiligining haroratga bog‘liqligi	131
Magnitoelektrik logometr	132
Temperatura sensorlarini ulash va o‘rnatish	133
Temperaturani kontaktsiz o‘lhash asboblari	134
Pirometrlar tasnifi (klassifikatsiyasi)	136
Umumiy nurlanish intensivligi	137
Termogrammaga misollar	138
Temperaturani o‘lhash asboblari qo‘llanilishidagi o‘ziga xosliklar	139
IV bob. “Temperaturani (harorat) o‘lhash” qismi bo‘yicha takrorlash uchun savollar	140
2. Bosimni o‘lhash va nazorat qilish	141
Bosimni o‘lhash prinsipi bo‘yicha o‘lhash vositalari tasnifi	141
Bosim bo‘yicha asosiy tushunchalar	142
Bosim birliklarining qiyosiy jadvali	142
Suyuq va gazli muhitlarda bosim kuchlari	143
Manometrlar tasnifi	143
Ikki naychali manovakuummetr	144
Yuk-porshenli manometrlar	145
MVP-2,5 yuk-porshenli manovakuummetr	145
MP-250 yuk-porshenli manometr	145
Differensial manometrlar (difmanometr)	145

Differensial U-simon namunaviy manometrlar	146
U-shaklidagi egiluvchan buraladigan diferensial manometr	147
Qiya trubkali (burchak ostidagi) differentsial manometr manometr	148
Yuqori aniqlikdagi manometrlar	149
MPTI, VPTI, MVPTI manometrlari (aniqlik sinfi 1; 0,6; 0,4.)	149
MTPSd-100 kemasozlik manometri	149
Raqamli manometrlar: Yokogawa MT210 / MT210F / MT220	150
O'ziyozar manometrlar	150
Elektr kontaktli manometrlar. DM 2005 portlashdan himoyalangan manometr	150
Mikromanometrlar. MMN 2400 mikromanometri	151
Naporomerlar, tyagonapomerlar, tyagomerlar. ADN / ADR	152
KTP5 markali bosim o'zgartikchi	153
Bosimni o'lhash o'zgartikchilari. Elektron o'zgartikich tuzilishi	153
Bosimni o'zgartirish usullari	154
Differensial bosim datchigining joylashishiga misollar	155
Tenzometrik usul	155
Pyezoelektrik usul	157
Eng keng tarqalgan sanoat bosim o'lhash asboblari mode	159
Metran 100 sensorining ishlash prinsipi	160
"Signal-I", "Signal-I-Ex" mikroprosessorli bosim, siyraklashish va bosimlar farqi sensorlari	161
Bosim o'lhash asboblari quvurga gaz bosimini o'lhash uchun o'rnatish sxemalari	163
Bosim o'lhash asboblari ekspluatatsion xossalari	164
IV bo'lim. "Bosimni o'lhash va nazorat qilish" qismi bo'yicha takrorlash uchun savollar	165
3. Sathni o'lhash va nazorat qilish	166
Satho'lchagichlar ish rejimi bo'yicha tasnifi	167
Sathi o'chanadigan mahsulot (modda) ga qarab tasnifi	168
Sathni o'lhash asboblari	169
Buyokli sath o'lhash usuli	169
Gidrostatik satho'lchagich	169
Chegaraviy sathning rotatsion datchiklari	170
Chegaraviy sathning tebranish datchigi	170
Buyokli satho'lchagichlar	171
Ultratovushli sath datchiklari	171
Mikroto'lqinli sath datchigi	171
Sig'imli sath datchigi	172
Magnitostriksion sath datchigi	172
Radarli satho'lchagichlar	173

Mikroto'lqinli refleksion satho'lchagich	174
Satho'lhash asboblarining ekspluatatsion xususiyatlari	175
<b>4. Sarf va miqdorni o'lhash</b>	<b>176</b>
Sarfni o'lhash. Umumiy qoidalar va tasnif	176
Sarfo'lchagich turlari	177
Sarfo'lchagichlarning asosiy tavsiflari	178
Mexonik hisoblagichlar. Hajmli usul	178
Sarfo'lchagichlar. Ko'p nuqtali bosim hosil qiluvchi Torbar trubka asosidagi sarfo'lchagich	178
Sarfo'lchagichlar. Ultratovushli o'zgartgichlar tizimi	180
Uyurmali sarfo'lchagich	180
Koriolis sarfo'lchagichi	181
Koriolis sarfo'lchagich datchigi	181
Koriolis sarfo'lchagichining afzalliklari va kamchiliklari	187
Sarfo'lhash usullari. Bosim farqi o'zgarishiga asoslangan usul	187
Elektromagnit (induksion) sarfo'lchagichni o'mnatish	190
Ekspluatatsion xususiyatlari	190
Usulning afzalliklari va kamchiliklari	191
Ultratovushli sarfo'lchagichlar	191
Usulning afzalliklari va kamchiliklari	192
Sarfo'lchagichlarni tanlashda asosiy tavsiflar va prinsiplar	195
IV bo'lim. "Sarf va miqdorni o'lhash" qismi bo'yicha takrorlash uchun savollar	195
<b>V BOB. Fizik-kimyoviy o'lhashlar</b>	<b>195</b>
Moddalar tarkibini aniqlash	196
Zamonaviy xromatografik usullar	197
Modda tarkibini o'lhash asboblari	199
Xromatografik ajratish prinsipi	200
Xromatografiya usullarining tasnifi	195
Xromatografik usullarni fazalar agregat holatiga, ajratish tasnifi	195
Kolonkali xromatografiya	196
Xromatogramma	197
Gaz xromotografiyasi	199
Klarus gazli xromatograf modellari	200
Turbomatrix - gaz xromatografiyasi uchun qo'shimcha moslamalar	200
TurboMatrix desorberlar oilasi	201
Suyuqliki xromotografiya	202
Refraktometrik va fluorescent detektorlar	203
Mass-spektrometriya. Mass-spektrometriya asoslari	203
Mass-spektrometr sxemasi	203

NexION 2000 mass-spektrometr sxemasi	204
Kvadrupole mass-filtr	205
Xromato-mass spektrometriya	205
Atmosfera bosimi ostida kimyoviy ionlash manbai (APCI)	206
Aniq molekulyar massa va tuzilish orqali formulani topish	207
Termik tahlil	207
Differensial skanerlash kalorimetriyası	209
Termogravimetriya	209
Termotarozining (termogravimetrik analizator) asosiy qismlari	210
O'lchash parametrlari	210
Oz miqdordagi suvlarni konduktometrik tahlili	211
Tarkibdagi suvni aniqlash	212
Suv va namlikni tahlil qilishning zamonaviy usullarini taqqoslash	213
EasyH <sub>2</sub> O yordamida suvning reagentsiz tahlili	213
Gaz analizatorlarining (GA) ekspluatatsion xususiyatlari	214
Suyuqliklarning zichligini aniqlash	215
Suyuqliklarning qovushqoqligini aniqlash	216
Materiallar namligini aniqlash	217
V bob bo'yicha takrorlash uchun savollar	218
<b>VI BOB. Akustik o'lchashlar</b>	<b>224</b>
Akustik o'lchashlar. Asosiy tushunchalar	226
Aktiv usullar. Aks-sado (exo) usuli	227
O'tish usullari	227
Amplituda-soyali usul	228
Vaqt-soyaviy usul	228
Aks etish usuli	228
Passiv usullar. Akustik emissiya usuli	229
Akustik asboblar tasnifi	229
Amplituda-soyali usul	230
Akustik o'lchash asboblari	230
Muhitlarning akustik xossalari	231
So'nish koefitsienti	232
Ultratovushli defektoskop	231
Ultratovushli nazorat uchun namunaviy vositalar	235
Ba'zi shovqin manbalarining ovoz bosimi darajasi	237
Ish joyidagi shovqinni o'lchash uchun asboblar va usullar	237

**A.A. Mamajonov  
M.O. Sattarov  
D.V. Xakimov**

# **O'LCHASH USULLARI VA VOSITALARI**

*O'quv qo'llanma*

**Toshkent - "NIF MSH" - 2020**

**Muharrir                      Bakirov N. F.**

*Texnik muharrir  
Vahobova D.A.*

*Bosishga 30.11.2020. da ruxsat etildi. Bichimi 60x84.  
"Times New Roman" garniturasi.  
Cfset bosma usulida bosildi.*

*Shartli bosma tabog'i 16. Nashr bosma tabog'i 15.87.  
Adadi 250 nusxa.*

*"NIF MSH" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.  
Manzil: Toshkent shahri, Farhod ko'chasi, 6-a uy.*

**ISBN 978-9943-7011-6-8**



**9 789943 701168**